

Détail des boutons du casque



Fiche d'aide au réglage du LiteCom

Solution de Protection Auditive
à radiocommunication intégrée

3M

Bouton + / -

Pour augmenter/diminuer
les différents réglages
de chaque fonction

Bouton PTT

Description : bouton Push To Talk -
Prise de parole Radiocommunication
intégrée au casque

Fonctionnement : appui sur le bouton
pour émettre, en cas d'utilisation
avec la fonction déclenchement vocale
(VOX) désactivée

Bouton Mode

Description : pour accéder aux différents
réglages des 6 fonctions du casque

Fonctionnement : appui court
sur le bouton «on off»

Bouton ON/OFF

Description : Marche/Arrêt

Fonctionnement : appui long pour mise en marche ou arrêt

Remarque : un signal sonore indique la mise en marche ou l'arrêt



Détail des fonctions accessibles par le bouton mode

Fonction	Description du réglage	Plage de réglages possibles	Signification des réglages	
Radio Volume	Volume de réception de la radiocommunication intégrée	OFF, 1 à 5	1	Volume d'écoute de la radiocommunication faible
			5	Volume d'écoute de la radiocommunication fort
			OFF	Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton "-." pour couper complètement la radio intégrée.
Channel	Réglage de la fréquence	1 à 8	Choix du canal à utiliser (Tous les membres doivent être sous le même canal et le même sous-canal)	
VOX	Réglage de la fonction déclenchement vocale du micro	OFF, 1 à 5	1-	Déclenchement facile - parler doucement suffit à prendre la parole/déclencher l'émission
			5-	Déclenchement qui nécessite de parler très fort dans le microphone
			OFF	Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton "-." pour couper complètement la fonction : dans ce cas, il n'y a plus de déclenchement à la voix, pour parler, il faut appuyer sur le bouton de prise de parole : PTT (Push to Talk)
Squelch	Anti-parasitage	OFF, 1 à 5	1	Fonction antiparasitage peu active
			5	Fonction antiparasitage importante
			OFF	Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton "-." pour couper complètement la fonction.
Sub Channel	Réglage du sous canal	OFF à 38	OFF	Aucun sous-canal sélectionné (réglage par défaut, à modifier pour pouvoir émettre sur la fréquence)
			38	1 à 38 canaux à sélectionner
Factory Default	Réinitialisation du casque (réglages usine)	ON/OFF/MODE	Casque éteint appuyez sur + et - en même temps puis sur ON/OFF/MODE. Un message vocal "factory defaults, no paired devices" suivra.	

Accessoires et pièces détachées :

Description

HY79	Kit d'hygiène
HY100A	Protections à usage unique
HYM1000	Protection pour microphone
M995	Protection contre le vent pour micro electret
ACK053	Batterie rechargeable
FR08	Bloc d'alimentation
FR09	Chargeur USB à pour batterie ACK053
1180	SV Couvre piles
MT53N-12	Microphone electret