

Détail des boutons du casque



Fiche
d'aide
au réglage

du **LiteCom Plus**
PMR 446MHz

Solution de Protection Auditive
à modulation sonore
et radiocommunication intégrée

3M

Bouton + / -

Pour augmenter/diminuer
les différents réglages
de chaque fonction

Bouton PTT AUX

Description : bouton Push
To Talk - Prise de parole
équipements externes
Fonctionnement : appui sur
le bouton pour émettre
Remarque : en cas d'utilisation
avec une radiocommunication
externe reliée par cordon,
pour déporter le PTT de
la radiocommunication

Bouton Mode

Description : pour accéder aux différents
réglages des 16 fonctions du casque
Fonctionnement : appui court sur
le bouton mode

Bouton PTT

Description : bouton Push
To Talk - Prise de parole
Radiocommunication
intégrée au casque
Fonctionnement : appui
sur le bouton pour émettre,
en cas d'utilisation avec
la fonction déclenchement
vocale (VOX) désactivée

Bouton ON/OFF

Description : Marche/Arrêt
Fonctionnement : appui long pour mise en marche ou arrêt
Remarque : un signal sonore indique la mise en marche ou l'arrêt

Détail des fonctions

accessibles par le bouton mode

Accessoires et pièces détachées :

Description

HY79	Kit d'hygiène (coussinet et mousse)
HY100A	Protection coquilles à usage unique
HYM1000	Protection du microphone
M60/2	Protection antivent pour microphones avec fonction intégrée à modulation du niveau sonore.
M42/1	Protection antivent pour microphones dynamiques
MT7N-02	Microphone dynamique
ACK081	Bloc-piles
AL2AI	Câble de chargement (Câble USB à connecter à ACK081)
FR08	Bloc d'alimentation pour piles
FL5602	PTT externe
FL6CS	Câble de connexion stéréo de 2,5 mm
FL6CT	Câble de connexion mono de 3,5 mm
FL6BS	Câble de connexion mono de 2,5 mm
FL6BR	Câble de connexion J11
MT90-02	Laryngophone dynamique

Fonction	Description du réglage	Signification des réglages
Surround	Ecoute des sons ambiants	1 à 6 Amplification de faible à max des sons de l'environnement
		OFF Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton "-" pour couper complètement la fonction (c'est-à-dire, rendre le casque passif)
Radio volume	Volume de réception de la radiocommunication intégrée	1 à 5 Volume d'écoute de faible à fort de la radiocommunication
		OFF Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton <-> pour couper complètement la radio intégrée.
Channel	Réglage de la fréquence radio	1 à 8 Choix du canal à utiliser
VOX	Réglage de la fonction déclenchement vocale du micro	1 à 5 Déclenchement facile (parler doucement) à déclenchement qui nécessite de parler très fort pour déclencher le microphone/l'émission
		OFF Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton <-> pour couper complètement la fonction : dans ce cas, il n'y a plus de déclenchement à la voix, pour parler, il faut appuyer sur le bouton de prise de parole : PTT (Push to Talk)
Sous-Menu	Permet d'accéder aux réglages suivants du Sous-Menu	Casque allumé, appuyer sur "+" et "-" en même temps
Squelch	Anti-parasitage	1 à 5 Fonction antiparasitage peu active à importante
		OFF Lorsque le réglage de cette fonction est sur 1, appuyer 2 secondes sur le bouton <-> pour couper complètement la fonction.
Sub Channel	Réglage du sous canal	121 1 à 121 canaux à sélectionner
Power	Puissance d'émission de la radiocommunication intégrée	OFF "Aucun sous-canal sélectionné (réglage par défaut, à modifier pour pouvoir émettre sur la fréquence)
		Low / High Puissance d'émission faible (25mW) à maxi (200 mW)
Menu réglages avancés	Permet d'accéder aux réglages suivants du Sous-Menu	Casque éteint, appuyer sur PTT coté micro et bouton "on/off" en même temps
BCL0	Signal d'alarme pour le canal occupé	Off / Carrier / Subchannel - Si cette fonction est désactivée, il n'y aura pas de bip vous indiquant que émettez en même temps qu'une autre personne.
Max transmission time	Temps de transmission maximum	30 sec à 5 minutes - Réglage par défaut: 3 min
Automatic Power off	Mise hors tension automatique en cas d'inutilisation	30min/60min/2h/4h/8h/disable - Réglage par défaut: 2h
External mode	Réglage du branchement externe	External PTT mode/Input source mode (radio FM/AM)/Phone mode/Radio mode (talkie) - Réglage par défaut: External PTT
Microphone Input	Choix du type de microphone (en cas de changement du type de microphone)	dynamic/electret/off - Réglage par défaut: Dynamic
Microphone Mute	Coupe la communication vers la radio externe	On/Off - Réglage par défaut: On
External Jack Level Control	Permet de contrôler automatiquement le niveau d'entrée de l'équipement externe	On/Off - Réglage par défaut: Off
Menu Return	Retour au Menu principal après 7 secondes	On/Off - Réglage par défaut: Off
Restore Dealer Defaults	Réinitialisation du casque (réglages usine)	Une fois sur cette fonction appuyez sur le bouton PTT coté micro pendant 2 secondes. Un message vocal "Restored Factory defaults" suivra.