

Description :

L'éponge puissante 3000 Scotch-Brite^{MC} est un outil de nettoyage à double usage combinant un tampon à récurer tout usage (le tampon puissant 2000 Scotch-Brite^{MC} et sa technologie abrasive unique) avec une éponge en cellulose antibactérienne absorbante qui résiste à l'apparition des odeurs provoquées par la présence de bactéries dans l'éponge.

Caractéristiques spéciales :

- Forme de nœud papillon unique pour une manipulation facile.
- Le côté à récurer récurer de 2 à 4 fois plus rapidement et est de 6 à 10 fois moins abrasif que les autres tampons à récurer commerciaux conventionnels.
- Fibres : Fibres synthétiques durables ayant été serties et traitées à la chaleur pour créer une toile solide.
- Particules de récurage : Particules d'élimination des salissures uniques assurant un récurage et un nettoyage efficaces. Les particules sont réparties uniformément dans tout le tampon de récurage pour assurer un récurage efficace et uniforme, de même qu'un rendement prolongé pendant toute la durée utile du tampon
- Résine : Système de liaison résine de qualité supérieure conçu pour offrir une résistance à la dégradation causée par l'exposition à l'eau chaude, aux détergents et aux liquides de nettoyage normaux.
- Côté éponge : Comporte une technologie antimicrobienne résistant à l'apparition des odeurs provoquées par la présence de bactéries dans l'éponge.

Utilisations :

Faire un essai sur une surface dissimulée avant de l'utiliser.

Convient au nettoyage d'une grande variété de surfaces. Idéal pour nettoyer les surfaces qu'on veut égratigner le moins possible.

Cuisine : Surfaces et électroménagers en acier inoxydable, résidus de cuisson sur les batteries de cuisine, matériel de cuisson, refroidisseurs, carreaux de céramique, comptoirs et matériel d'entretien.

Salles de bain : Éviers, robinets, porcelaine et céramique.

Surfaces générales : Portes d'ascenseurs, portes, plaques de protection, bureaux, planchers, murs, fontaines à boire, casiers, carreaux de céramique et verre.

Emballage :

Emballage individuel, tampon 3000 : 20 tampons/caisse

Tampon 3000CC : 5 tampons/emb., 12 emb./caisse

Directives générales d'utilisation :

Remarque importante : L'éponge ne désinfecte pas les surfaces essuyées; la technologie antimicrobienne ne fait que résister à l'apparition des odeurs causées par les bactéries présentes dans l'éponge elle-même.

Le tampon peut être utilisé mouillé ou sec.

1. Tenir le tampon d'une main.
2. Placer l'un des côtés du tampon contre la surface à nettoyer, exercer la pression désirée et frotter la surface en effectuant un mouvement circulaire.
3. Rincer les surfaces frottées avec de l'eau propre ou les essuyer avec une éponge propre.
4. Au besoin, nettoyer le tampon après l'utilisation.

Directives de nettoyage :

Remarque : L'éponge n'a pas besoin d'être lavée avec un agent de blanchiment. L'utilisation d'agent de blanchiment pourrait détruire l'agent antibactérien.

Le tampon de nettoyage convient à plusieurs usages. Les tampons utilisés et/ou usés peuvent être mis au rebut avec les déchets courants de la cuisine.

Les tampons peuvent être rincés à l'eau tiède ou chaude, ou on peut les faire tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre la saleté accumulée et la graisse.

Nettoyage manuel

1. Rincer l'excès de débris d'aliments sur le tampon à l'aide d'un jet de nettoyage pour la vaisselle ou du robinet de l'évier.
2. Laver le tampon avec de l'eau savonneuse afin d'enlever tout autre résidu alimentaire et la graisse restante. Enlever à la main les débris d'aliments incrustés dans le tampon.
3. Rincer le tampon à l'eau propre. S'assurer qu'il ne reste plus de débris d'aliments sur le tampon. Presser le tampon pour extraire l'excès d'eau et le laisser sécher à l'air.

Au besoin, faire tremper le tampon dans une solution assainissante. Après le trempage, presser le tampon pour extraire l'excès d'eau et le laisser sécher à l'air.

Nettoyage au lave-vaisselle

1. Rincer l'excès de débris d'aliments sur le tampon à l'aide d'un jet de nettoyage pour la vaisselle ou du robinet de l'évier. Enlever à la main les débris d'aliments tenaces tels que le fromage se trouvant sur le tampon.
2. Placer le tampon dans le lave-vaisselle en s'assurant que les deux côtés du tampon sont exposés au lavage.
3. Après le lavage, retirer le tampon du lave-vaisselle et le laisser sécher à l'air.

Spécifications du produit (Valeurs types)

1. Format :
Longueur du tampon : 4,5 pouces
Largeur du tampon : 2,8 pouces
Épaisseur : 0,60 pouce
2. Couleur : Vert
Côté récurage : Bleu foncé
Côté éponge : Vert sarcelle

Résumé des précautions à prendre :

- Ne pas utiliser sur le métal mou et les surfaces en plastique, les surfaces peintes ou les autres surfaces qui s'égratignent facilement.

Important :

Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les modalités de vente auprès de 3M.



Division des solutions commerciales de 3M
C.P. 5757
1840, rue Oxford Est
London (Ontario) N6A 4T1
Tél. : 1 800 364-3577