

## Produktbeschreibung

Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 ist ein vielseitiges Werkzeug für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche verschiedener Oberflächen und Fritteusen in der Küche. Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 besteht aus robusten und hitzebeständigen Materialien, um herkömmlicher Küchenreinigung und anspruchsvoller Fritteusenreinigung standzuhalten. Der Küchenreiniger lässt sich in drei verschiedene Positionen einstellen, um die Reinigung von abgewinkelten Oberflächen und schwer zugänglicher Bereiche zu erleichtern.



Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 ist für die Verwendung mit einem der folgenden Produkte vorgesehen:

- Scotch-Brite™ Reinigungspad Grau 901
- Scotch-Brite™ Reinigungspad Grün 902
- Scotch-Brite™ Reinigungspad Blau 903

## Anwendung

Verwenden Sie Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 mit Scotch-Brite™ Reinigungspads 901, 902 oder 903. Der Küchenreiniger ist vielseitig einsetzbar für die Reinigung von Fritteusen, Kochgeschirr, Küchenutensilien und -geräten, Küchenoberflächen, stark eingebrannten Speiseresten, Böden, Treppen, Wänden, Geländern, Schreibtischen, Theken und Wartungsgeräten.

Testen Sie das Reinigungspad vor der Verwendung an einer unauffälligen Stelle.

Hinweis: Der Küchenreiniger ist **nicht** dafür vorgesehen, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen. Bei der Reinigung von Fritteusen stellen Sie sicher, dass die Fritteuse vor der Reinigung von Öl entleert wird und dass die Fritteuse nach der Reinigung mit dem Küchenreiniger sauber gespült wird.

Hinweis: Die Spatelklinge (Abb. 1, Seite 2) ist **nicht** als Schaber gedacht. Sie könnte eingedellt oder verbogen werden und dadurch die Befestigung des Reinigungspads am Küchenreiniger behindern.

Scotch-Brite™ Reinigungspads 901, 902 oder 903 muss an den Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 angebracht werden, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten.



Scotch-Brite™ Küchenreiniger 905 ist hitzebeständig bis 170°C.  
Der Küchenreiniger kann in drei verschiedene Positionen eingestellt werden.



Ausgeklappte Position



Mittlere Position



Eingeklappte Position

Wählen Sie das Reinigungspad für die gewünschte Anwendung aus.

1. Befestigen Sie das Reinigungspad am Küchenreiniger.

Führen Sie die Spatelklinge (Abb. 1) des Küchenreinigers in die Einstecköffnung des Reinigungspads (Abb. 2) und schieben Sie den Pad-Einsatz vollständig hinein, bis die Verschlusslaschen (Abb. 3) vollständig in der eingerasteten Position sind (Abb. 4).

Abb. 1 Spatelklinge Küchenreiniger



Abb. 2 Einstecköffnung Reinigungspad



Abb. 3 Verschlusslaschen Reinigungspad



Abb. 4 Eingerastete Position



2. Stellen Sie den Küchenreiniger in die gewünschte Position ein, indem Sie die beiden Einstellknöpfe (Abb. 5) am Griff des Küchenreinigers mit Daumen und Zeigefinger gedrückt halten, während Sie den Griff entweder vorwärts oder rückwärts zur nächsten verriegelten Position bewegen.

Abb. 5 Einstellknöpfe Küchenreiniger



3. Üben Sie den gewünschten Druck auf den Küchenreiniger mit Pad gleichmäßig aus und bearbeiten Sie die Oberfläche mit einer Hin- und Herbewegung.
4. Wischen Sie, gemäß Ihrem Reinigungsverfahren, die bearbeitete Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
5. Um das Reinigungspad vom Küchenreiniger zu entfernen, drücken und halten Sie die beiden Verriegelungen (Abb. 6) des Reinigungspad-Einsatzes mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie dann das Reinigungspad vom Küchenreiniger.

Abb. 6 Verriegelung Reinigungspad



6. Reinigen Sie den Küchenreiniger nach Gebrauch bei Bedarf.

### Reinigung und Pflege

Überschüssige Speisereste oder Fett unter fließendem Wasser oder mit einem Sprühkopf vom Küchenreiniger abspülen. Reinigen Sie den Küchenreiniger mit Spülmittel, um verbleibende Speisereste und Fett zu entfernen. Den Küchenreiniger anschließend mit sauberem Wasser abspülen. Stellen Sie sicher, dass keine Speisereste und Fett auf dem Küchenreiniger verbleiben. Trocknen Sie überschüssiges Wasser mit einem Scotch-Brite™ Mikrofasertuch ab und hängen Sie den Küchenreiniger auf, um im Griff eventuell verbleibendes Wasser zu entfernen. Bei Bedarf den Küchenreiniger in eine Desinfektionslösung legen.

### Eigenschaften Küchenreiniger 905

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Farbe:	Schwarz, grün
Gesamtlänge:	45,7 cm
Breite:	5,7 cm
Gewicht:	294 g

Scotch-Brite™ Reinigungspads 901, 902 und 903 sind HACCP zertifiziert.

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Dieses Produkt ist nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.

## Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.

3M ist eingetragene Marke der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

**3M Deutschland GmbH**  
Commercial Branding and  
Transportation  
Carl-Schurz-Str.1  
D-41453 Neuss

**3M Österreich GmbH**  
Commercial Branding and  
Transportation  
Am Europlatz 2  
1120 Wien

**3M (Schweiz) GmbH**  
Commercial Branding and  
Transportation  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon