



Descripción

La Scotch-Brite™ 96HEX-FL es una esponja de limpieza de 3 capas de uso mediano y pesado. Cuenta con un lado amarillo con potentes puntos abrasivos “Power Dot” diseñado para eliminar los residuos difíciles con menos esfuerzo. El lado para tareas medianas elimina las partículas finas y la grasa, sin dejar residuos y brinda un acabado con brillo. Finalmente, la esponja de espuma de uretano en el medio mantiene el agua y jabón para una limpieza más fácil.

Características Especiales

Tecnología de los puntos abrasivos “Power Dot”

- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” está diseñado para remover de manera efectiva los alimentos pegados o quemados.
- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” está diseñado para un enjuague fácil, minimizando las partículas de comida que se quedan atrapadas en la superficie.

Herramienta de Limpieza 2 en 1

- Doble función: una sola esponja para múltiples tareas.
- El lado de los puntos abrasivos “Power Dot” limpia de manera agresiva y eficiente para uso en tareas de limpieza pesada.
- El lado verde para tareas medianas elimina las partículas finas y la grasa, sin dejar residuos y brinda un acabado con brillo.
- La esponja de uretano carga el agua, detergente u otras soluciones de limpieza

Diseño Hexagonal

- Diseñada para ajustarse cómodamente en la mano; sin necesidad de ser recortada.
- Las esquinas adicionales ayudan a limpiar áreas difíciles de alcanzar.

Aplicaciones

Pruebe en un área discreta antes del primer uso. Los usos generales de limpieza incluyen:

- Ollas y sartenes
- Electrodomésticos y utensilios de cocina
- Equipo de cocina y mantenimiento

Especificaciones del Producto

- Formato: Hexagonal
- Dimensiones: largo: 4.45 pulg., 113 mm (esquina a esquina); ancho: 3.85 pulg., 98 mm (lado a lado)
- Color: lado de puntos abrasivos y esponja amarillos y lado de limpieza mediana verde
- Composición: lado de puntos abrasivos y lado de limpieza mediana– fibras sintéticas, partículas abrasivas y resina; y espuma de uretano.

Direcciones Generales de Uso

La esponja de limpieza se puede usar seca o con agua.

1. Sostenga la esponja con la mano. Ambos lados se pueden usar para fregar dependiendo de la aplicación. Para la mayoría de los casos, limpie con un movimiento circular de fregado.
2. Para alimentos pegados y quemados y difíciles, use el lado con puntos abrasivos para limpiar el sucio grueso y remover partículas grandes. Voltee la esponja y frote con el lado de limpieza tradicional para eliminar partículas finas y grasa.
3. Una vez que la comida y la grasa hayan sido eliminadas de la superficie a limpiarse, enjuague o limpiar la superficie con un paño húmedo limpio
4. Limpie la esponja según sea necesario

Instrucciones de Limpieza de la Esponja

La limpieza adecuada de la esponja 96HEX-FL ayudará a prolongar su vida útil. Una vez que el lado de los puntos abrasivos o el lado de la fibra verde se vean desgastados, deséchela en la basura de la cocina regular.

La esponja se puede enjuagar con agua tibia o caliente o dejarlas remojadas en una solución de limpieza para disolver suciedad y grasa acumuladas.

Limpieza a mano de la esponja

- Rocíe o enjuague el exceso de comida de la esponja usando un rociador de platos o el grifo del fregadero.
- Lave la esponja con una solución de agua con jabón para remover los restos de comida y grasa.
- Enjuague la esponja con agua limpia, asegurándose que no se quede restos de comida. Exprima el exceso de agua de la esponja y permita que se seque al aire.

Si se desea, remoje la esponja en solución desinfectante. Después de remojar, exprima el exceso de solución de la esponja, enjuague y deje que se seque al aire.

Limpieza de la esponja por lavaplatos

- Rocíe o enjuague los restos de comida de la esponja usando un rociador de platos o el grifo del fregadero. Remueva cualquier residuo de comida con las manos.
- No enrolle la esponja, posicione en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados de la esponja estén expuestos al lavado.
- Después de lavada, saque la esponja del lavaplatos y déjela secar al aire.

Resumen de Precaución

Lado de puntos abrasivos y lado de la fibra verde:

- No recomendado para superficies pulidas o superficies fáciles de rayar.
- No recomendado para superficies con recubrimiento antiadherente.

Salud y Seguridad

ADVERTENCIA

Al manipular cualquier producto químico, lea las etiquetas de los contenedores y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) del fabricante para información sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener Hojas de Datos de Seguridad de Productos de 3M (SDS) visite 3M.com/SDS, o por correo electrónico, o en caso de emergencia, llame al 1-888-364-3577 o 1-651-737-6501. Cuando se utiliza cualquier equipo, siempre siga las instrucciones del fabricante para una operación segura.

Commercial Solutions Division

3M Center, Building 220-12E-04
St. Paul, MN 55144
1-800-328-0033
3M.com/powerdots

Información Técnica

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones incluidas en este documento se basan en pruebas y experiencias que 3M considera confiables, pero no se garantiza la exactitud o exhaustividad de dicha información. Tales informaciones técnicas y los datos están destinados a personas con conocimiento y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar sus propios conocimientos y juicio a la información. Los valores típicos mostrados no deberían ser utilizados a los fines de límites de especificación. Si tienes preguntas acerca de este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 18008529722

Uso del Producto

Muchos factores más allá del control de 3M y exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M, el usuario es responsable único de evaluar el producto de 3M y determinar si es apto para un uso particular y es apropiado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra por parte del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OTORGA GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI EXPRESAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Remediación Limitada

Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a elección de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de la compra.

Sin Extensión de Garantía

En el caso de un reclamo de garantía aprobado, el producto reemplazado llevará solo el tiempo restante del período de la garantía original.

Limitación de Responsabilidad

Excepto donde esté prohibido por la ley, 3M no será responsable por cualquier pérdida o daño causado por el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, sin importar la teoría legal aducida.

© 3M 2018. Todos los derechos reservados.

3M y Scotchgard y el formato de la esponja son marcas de 3M Company.
Utilizado bajo licencia en Canadá

