

# Sopivuuden merkitys.

Hengityssuojain toimii tehokkaasti vain silloin, kun se sopii käyttäjälle oikein, on tiivis ja hyvin istuva ja sitä käytetään koko sen ajan, jolloin käyttäjä on altistunut hengitysilman epäpuhtauksille. Hengityssuojaimen kasvotiivisteiden tiiviys ja istuvuus tulisi tarkistaa ennen työpisteeseen menoa. Sovitusohjeita tulee seurata joka kerta, kun asetat hengityssuojaimen kasvoillesi.



**Vaihe 1:** Kokoa/säädä päänauhasto työntämällä rei'itetty nauha soljen läpi ja painamalla soljen tappi kiinni reikään, kun pituus on sopiva.

Toista sama toiselle nauhalle. Aseta hengityssuojain kasvoille, sovita se käyttömukavaksi nenänvarrelle ja vedä päänauhasto pääläen yli.



**Vaihe 2:** Riisu tarvittaessa hengityssuojain, säädä päänauhasto sopivaksi ja toista vaihe 1.

**Vaihe 3:** Tartu alanauhastoon, aseta ne niskan taakse ja kiinnitä ne toisiinsa.



**Vaihe 4:** Kiristä ylänauhastoa päistä vetämällä niin, että suojain istuu mukavasti ja tiiviisti.



**Vaihe 5:** Kiristä alanauhasto samalla tavalla. Nauhaston kireyttä voidaan säätää nostamalla solkia.



**Vaihe 6:** Suorita tiivistystarkistus ylipaineella ja/tai alipaineella aina kun puuet hengityssuojaimen.

## Hengityssuojaimen ylipainetarkastus.

1. Peitä uloshengitysentilän suojaus kämmenellä ja hengitä kevyesti ulospäin.
2. Mikäli hengityssuojain pullistuu hieman ulospäin, eikä ilmaa vuoda kasvojen ja suojaimen välistä, hengityssuojain on säädetty oikein. Mikäli ilmavuotoja ilmenee, säädä suojaimen paikkaa kasvoilla ja/tai säädä nauhaston kireyttä poistaaksesi vuoto. Toista edellä kuvattu tiivistystarkistus.

Mikäli et pysty saavuttamaan riittävää tiiviyyttä, älä mene vaaralliselle alueelle ja ota yhteys esimieheesi.

## Varoitus

Parta ja muu karvoitus suojaimen tiivisteiden alueella voi aiheuttaa vuotoja ja heikentää käyttäjän suojausta. Varmista aina, että suojain istuu tiiviisti ennen kuin menet vaaralliselle alueelle. Suorita tiivistystarkistus ylipaineella ja/tai alipaineella.