

## Produktdatenblatt 3001HEX Scotch-Brite™ kratzarmen Reinigungsschwamm 3001HEX

TDS 270 Feb. 2019

1/3

### Produktbeschreibung

Der Scotch-Brite™ kratzarme Reinigungsschwamm 3001HEX ist ein kraftvoller 2-in-1 Reinigungsschwamm.

Er verfügt über eine erhabene Power-Dot-Seite, die entwickelt wurde, um hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen, jedoch mit weniger sichtbaren Kratzern.

Schwamm aus Polyurethanschaum nimmt Reinigungslösungen auf, um das Säubern zu erleichtern.



### Produktmerkmale

Power-Dot-Technologie:

- Die erhabene, kratzarme Power-Dot-Seite wurde entwickelt, um hartnäckige festgebackene oder angebrannte Lebensmittel schnell und effektiv zu beseitigen.
- Das kratzarme Mineral in den Dots stellt sicher, dass Kratzer auf empfindlichen Oberflächen wie Edelstahl möglichst minimiert werden.  
Die Power-Dot-Seite ist so gestaltet, dass sie sich schneller ausspülen lässt und weniger Lebensmittelreste in ihr eingeschlossen werden.

2-in-1 Reinigungs-Tool:

- Mehrzweck-Produkt: nur ein einziger Schwamm für verschiedene Aufgaben erforderlich.  
In der Power-Dot-Seite verbinden sich hochwertiges Kunstharz und kratzarme Mineralien, um eine gute Reinigungsleistung bei mittleren Belastungen zu erzielen.  
Polyurethan-Schwamm nimmt Wasser, Seife oder andere Reinigungslösungen auf.

Sechseckige Form:

- Liegt gut in der Hand und muss nicht zurecht geschnitten werden.
- Zusätzliche Ecken helfen bei der Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

### Anwendungen

Testen Sie das Produkt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle der Oberfläche.

Zu den allgemeinen Reinigungsanwendungen gehören:

- Küche – Oberflächen und Geräte aus Edelstahl, Kühlgeräte, Keramikfliesen, Arbeitsplatten und Haushaltsgeräte
- Badezimmer – Waschbecken, Wasserhähne, Porzellan und Keramik
- Allgemeines – Aufzugstüren, Türen, Trittplatten, Schreibtische, Böden, Wände, Trinkbrunnen, Keramikfliesen und Glas

### Produktspezifikationen

- Form : Sechseckig
- Abmessungen: Länge 113 mm (Ecke zu Ecke), Breite 98 mm (Seite zu Seite)
- Farbe: Blau
- Materialien: Power-Dot-Seite – synthetische Fasern, Schleifminerale und Kunstharz; und Polyurethanschaum

## Produktdatenblatt 3001HEX Scotch-Brite™ kratzarmen Reinigungsschwamm 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

2/3

### Allgemeine Gebrauchsanweisung

Der Schwamm kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden.

1. Halten Sie den Schwamm mit einer Hand. Je nach Anwendung sind beide Seiten des Schwamms zum Scheuern geeignet. Eine kreisförmige Bewegung beim Scheuern ist für die meisten Fälle optimal.
2. Verwenden Sie für klebrige, hartnäckige und/oder eingebrannte Lebensmittel die Power-Dot-Seite, mit der sich dicke Schichten und größere Partikel entfernen lassen. Wenden Sie den Schwamm und verwenden Sie die Polyurethanschaum-Seite, um verbleibende Rückstände zu entfernen und die Oberfläche sauber zu wischen.
3. Gereinigte Stellen mit sauberem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Schwamm abwischen. Reinigen Sie den Schwamm ggf. nach Gebrauch.

### Reinigungshinweise für den Schwamm

Eine ordnungsgemäße Reinigung des Scotch-Brite™ kratzarmen Reinigungsschwamms 3001HEX trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Sobald die Power-Dots beginnen abzunutzen oder der Polyurethan-Schwamm merklich verschlissen ist, entsorgen Sie das Produkt im Haushaltsmüll.

Spülen Sie den Schwamm mit warmem oder heißem Wasser. Oder weichen Sie ihn in einer Reinigungslösung ein, um eingetrocknete Verschmutzungen und Fett aufzulösen.

### Manuelle Schwammreinigung

- Spülen Sie in einem Spülbecken unter dem Wasserhahn Speisereste vom Schwamm ab.
- Waschen Sie den Schwamm in Seifenwasser aus, um alle übrigen Lebensmittelrückstände und Fett zu entfernen.
- Spülen Sie den Schwamm mit sauberem Wasser ab und achten Sie darauf, dass keine Lebensmittelrückstände auf dem Schwamm zurückbleiben.
- Drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Schwamm und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Falls gewünscht, tränken Sie den Schwamm in Desinfektionsmittellösung. Nach dem Einweichen überschüssige Lösung aus dem Schwamm drücken, ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

### Schwammreinigung in der Geschirrspülmaschine

- Spülen Sie in einem Spülbecken unter dem Wasserhahn Speisereste vom Schwamm ab. Hartnäckige Speisereste von Hand entfernen.
- Rollen Sie den Schwamm nicht ein. Legen Sie ihn in die Geschirrspülmaschine und stellen Sie dabei sicher, dass beide Seiten des Schwamms frei bleiben.
- Nehmen Sie den Schwamm nach der Reinigung aus der Maschine und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- 

### Übersicht der Vorsichtsmaßnahmen

- Power-Dot- und Schwamm-Seiten:
- Gehen Sie vorsichtig vor und testen Sie das Produkt auf kratzempfindlichen Oberflächen, bevor Sie es großflächig darauf einsetzen.
- Nicht empfohlen für polierte Oberflächen, auf denen auch geringfügige Kratzer unerwünscht sind.
- Kann Antihafbeschichtungen beschädigen oder entfernen.

### Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die Behälteretiketten und die Sicherheitsdatenblätter (SDB) des Herstellers, wo Sie wichtige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinformationen finden. Unter diesem Link finden Sie Sicherheitsdatenblätter für 3M-Produkte: [3M.com/SDS](http://3M.com/SDS)



## Produktdatenblatt 3001HEX Scotch-Brite™ kratzärmer Reinigungsschwamm 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

3/3

---

Unter diesem Link finden Sie Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe.

[https://www.3m.co.uk/3M/en\\_GB/company-uk/SVHC-search/](https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/)

### WICHTIG!

Beachten Sie bei der Verwendung jeglicher Produkte/Geräte stets die Sicherheitshinweise des Herstellers vor den Gebrauch.

### Garantie und beschränkte Abhilfe

Dieses Merkblatt enthält nur technische Informationen.

Vor der Verwendung hat der Benutzer zu prüfen, ob das Produkt für den erforderlichen oder beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. Ferner trägt der Benutzer jegliche Haftung und alle Risiken, die damit verbunden sind.

### Haftungsbeschränkungen

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt richten sich nach den Verkaufsbedingungen, gegebenenfalls vorbehaltlich des geltenden Rechts.

3M und Scotch-Brite sind Warenzeichen von 3M.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.