

# Beknopte handleiding voor coatings en spuitkop openingen.

voor het 3M™ Performance spuitpistool

Spuit een volledig assortiment hoogwaardige lakken met één van de zes beschikbare HVLP- spuitkoppen. Houd er rekening mee dat de aanbevolen spuitkop opening kan variëren per lakfabrikant, type coating of de specifieke toepassing.



## 3M™ Performance HVLP spuitkop openingen.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
<b>Automotive coatings</b>	●	●	●	●	●	●	○
Hoogviscose coatings	●	●					
Spuitplamuur	●	●					
Primer surfacer		●	●	●			
Surfacer		●	●	●			
Nat in Nat primer				●	●		
Primer sealer				●	●		
2K Glanzende aflak				●			
1K Aflak				●			
Basislak oplosmiddel				●	●		
Blanke lak				●	●	●	
Basislak watergedragen					●	●	
UV primers					●	●	○
Effectlaag					●	●	○
Smart Repair / Spot Repair						●	○



### Tips:

- ✓ Bewaar het 3M™ Performance spuitpistool met een schone spuitkop
- ✓ Vervang de spuitkoppen dagelijks om de “prestaties als nieuw” te garanderen
- ✓ Neem een grotere of kleinere maat als de materiaalstroom te laag of te hoog is
- ✓ Weggooien in overeenstemming met uw plaatselijke voorschriften

3M Nederland B.V.  
Automotive Aftermarket  
Molengraaffsingel 29, 2629  
JD Delft  
Nederland  
Tel: (+31) 1580 80 217  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mauto.nl

3M Belgium bvba/sprl  
Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
België  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mautocarrosserie.be

Bezoek ons op  
[www.3M.nl/verfspuitpistool](http://www.3M.nl/verfspuitpistool)  
voor meer informatie

Gelieve te recyclen. © 3M 2022.  
3M is een handelsmerk van 3M  
Company. Alle rechten voorbehouden.