

División Commercial Solutions

Disco Scotch-Brite™ Clean & Shine

Descripción del producto Scotch-Brite™ Clean & Shine es un disco para máquinas fregadoras de baja velocidad, diseñado para la limpieza cotidiana y para abrillantar sin levantar polvo.
Scotch-Brite™ Clean & Shine está fabricado con fibra de poliéster y presenta un color de contraste a modo de indicador visual de desgaste.
Este disco puede utilizarse por ambas caras, ya que ambas tienen el mismo revestimiento patentado.
El disco Clean & Shine está diseñado para tareas de limpieza diaria o abrillantado suave con una máquina fregadora automática u otro rotativa convencional de baja velocidad, usando para ello agua o una solución de detergente. El disco limpia y abrillanta a la vez; para ello, basta con usar una máquina fregadora de baja velocidad.
El uso repetido del disco Clean & Shine consigue que el suelo quede más brillante y puede reducir o incluso eliminar la necesidad de pulirlo.
Limpieza, eliminación de marcas y mejora del brillo usando solamente agua.
Disco diseñado para poder utilizar ambas caras, lo que facilita su uso y alarga su vida útil.
Compatible con agua, detergentes y limpiadores de uso común para el mantenimiento de suelos.

Versiones del producto Discos disponibles en diversos tamaños.

Características del producto A continuación se incluyen valores indicativos.
Si necesita información técnica adicional, póngase en contacto con un representante de 3M.

Propiedades físicas y	Tipo de fibra	Poliéster
	Peso	22 g para discos de 4 x 6 in (valor nominal de 1.420 g/m ²)
	Grosor nominal	25 mm
	Orificio central	Precortado con un tamaño de 85 mm
	Marca	Cada disco lleva la marca "Scotch-Brite™ Clean & Shine"

Uso indicado y superficies compatibles Este producto está indicado para su uso en la mayoría de suelos con o sin revestimiento, incluidos aquellos de los siguientes materiales: vinilo (o suelos con revestimiento vinílico), LVT, VCT, goma, baldosa cerámica, mármol, terrazo, granito y cemento.

Uso y limpieza de los discos Antes de usar el disco, pase una mopa por todo el suelo para eliminar el polvo. Coloque en su máquina fregadora uno o varios discos Clean & Shine, según proceda. Llene el depósito de la máquina fregadora con agua o una solución limpiadora con la dilución apropiada. Limpie el suelo. Puede lavar los discos con agua según sea necesario para eliminar la suciedad y los residuos.

Observaciones Este boletín únicamente contiene información técnica.

Aviso importante Todos los temas sobre la garantía y la responsabilidad con relación a este producto se rigen por los términos y condiciones de venta, sujetos, según proceda, a la ley vigente.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si resulta adecuado para el uso previsto o indicado; asimismo, el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades que puedan derivarse del uso del incorrecto del producto.

Información adicional Visite el sitio web (www.3M.co.es) para obtener:

- boletines de instrucciones adicionales;
- una descripción completa del producto .

3M
Dpto. Mantenimiento de Inmuebles
c./ Juan Ignacio Luca de Tena,
19-25
28027 Madrid

Responsable de este boletín técnico:
3M España, S.L.

3M es una marca comercial de 3M Company. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El uso de símbolos referentes a marcas comerciales y de nombres comerciales en el presente boletín se hizo según las normas de EE. UU. Fuera de EE. UU., estas normas pueden variar en función del país.