



Sécurité incendie et industrielle

Enfiler le Masque Vision C5 Scott^{MC} 3M^{MC}



REMARQUE : Les présentes instructions ne remplacent pas les directives d'utilisation. Les directives d'utilisation doivent être lues avant l'utilisation.

Préparation

Avant d'enfiler le masque, examinez-le pour vérifier que tous les composants sont présents et prêts à l'emploi.

- Vérifiez que les soupapes d'inhalation sont correctement installées dans la coquille nasale.
- Vérifiez que la coquille nasale est correctement placée entre les brides des conduits de l'émetteur vocal et bien positionnée dans le masque.

Pour enfiler le masque

Vous devez connaître et pratiquer les procédures d'enfilage prescrites pour le masque et l'appareil de protection respiratoire – ainsi que toutes les directives d'utilisation pour les deux – avant d'utiliser l'appareil de protection respiratoire.

Figure A : Régler les sangles du serre-tête vers l'extérieur, dans la position la plus ouverte.



Réglez les sangles du serre-tête vers l'extérieur, à la position la plus ouverte. Voir la figure A.

Figure B : Replier le serre-tête par-dessus la lentille



Tenez le masque dans une main. Repliez le serre-tête par-dessus la lentille (voir la figure B), ou tenez-le vers le haut et à l'écart avec l'autre main.

Figure C : Placer le masque sur le visage



Placez le masque centré sur le visage avec le menton **correctement positionné dans la mentonnière**.

Vérifiez qu'aucun cheveu ni vêtement ne gêne l'étanchéité entre le visage et le masque. Vérifiez que le serre-tête s'ajuste parfaitement à votre tête. Voir la figure C.

Figure D : Lisser le serre-tête



Lissez le serre-tête sur la tête et faites en sorte que les sangles reposent bien et à plat contre la tête et le cou, sans torsion.

Vérifiez que le serre-tête est centré et correctement positionné à l'arrière et à la base de la tête. Maintenez le serre-tête dans cette position. Voir la figure D.

Figure E : Serrer les sangles de cou



Tout en maintenant le masque en place avec une main, serrez les sangles de cou uniformément, une à la fois, en tirant l'extrémité de chaque sangle vers l'arrière de la tête. Alternez les mains pour maintenir la position du masque sur le visage. Voir la figure E.

Figure F : Serrer les sangles des tempes



Vérifiez que le visage est bien positionné à l'intérieur du masque, et que le menton est bien positionné à l'intérieur de la mentonnière. Tout en maintenant le masque en place avec une main, serrez les sangles de cou uniformément, une à la fois, en tirant l'extrémité de chaque sangle vers l'arrière de la tête. Alternez les mains pour maintenir la position du masque sur le visage. Voir la figure F.

Figure G : Ajuster le serre-tête



Tirez le serre-tête vers l'arrière de la tête et assurez-vous que le filet soit à plat contre la tête. Si nécessaire, ajustez le bas du serre-tête afin qu'il repose sous le sommet de la tête.

Vérifiez que le serre-tête est centré sur le sommet de la tête et à plat contre l'arrière de la tête.

Encore une fois, utilisez la poignée située au bas du filet pour tirer le serre-tête vers l'arrière de la tête. Tirez avec suffisamment de force pour que le masque se déplace vers le haut afin de positionner votre menton dans la mentonnière et pour qu'il s'ajuste parfaitement à votre visage.

Figure H : Vérifier le positionnement du masque



Vérifiez de nouveau que le visage est bien placé dans le masque et le menton dans la mentonnière.

Serrez à nouveau les sangles. Toutes les sangles doivent être bien ajustées et le masque doit être bien fixé.

Procédez à une vérification personnelle du masque et du serre-tête, et corrigez tout problème d'enfilage. Les problèmes possibles d'enfilage du masque comptent les suivants :

- La sangle du serre-tête est tordue.
- Le serre-tête est décentré ou n'est pas à plat contre la tête.
- Le serre-tête est trop haut sur la tête.
- Des cheveux ou des vêtements se trouvent dans le joint facial.
- Le joint facial est enroulé à l'intérieur du masque plutôt que d'être plaqué contre le visage.
- Le masque est trop bas sur le visage, ce qui se traduit par une pression sur le front ou un contact du masque avec la gorge, ce qui permet une rupture de l'étanchéité.

Vérifiez que le masque est correctement enfilé, quel que soit le style du serre-tête. En cas de problèmes liés à l'enfilage, enlevez le masque et enflez-le de nouveau correctement. Effectuez un essai d'étanchéité à pression négative comme décrit dans les directives d'utilisation de l'appareil de protection respiratoire.