

技術資料

目地への3 M™ ダイノック™ フィルムの貼り方の指針

【適応範囲】

本資料では、エレベータなどの目地に3 M™ ダイノック™ フィルムを施工する際の施工方法の指針を示します。

【施工の構成】

目地部分では写真のような順番とサイズで重ね合わせて下さい。

1. 眠り目地



2. 落とし目地



【施工の手順】

1. 施工する下地面をサンディングしてください。180 番程度のサンドペーパーを使って下さい。その後、シンナー拭きしてください。臭いが問題になる場合は水拭きでも構いませんが、研磨粉を確実に除去して下さい。
2. DP-900N3 プライマーを塗布して下さい。臭いが問題になる箇所では、WP-2000 の使用も可能ですが、多少はじく場合がありますが、この場合は数回刷毛を往復させて下さい。
3. 下側になるフィルムを施工して下さい。
4. 下側になるフィルムの上面も下地と同様にサンディングし、プライマー塗布して下さい。この際、重なる部分だけをサンディングとプライマー塗布できるように、マスキングテープで保護して下さい。サンドペーパーは120 番程度のものをお使いください。
5. 上に来るフィルムを施工して下さい。寒い時は、ドライヤーなどでの加熱も行って施工して下さい。施工時に貼り直し作業される際は、下側になるフィルムとの初期密着性が十分でなく、プライマーが剥がれてくる場合がありますので、ご注意ください。

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3 M、ダイノックは3 M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社
コンストラクションマーケット事業部
<http://www.mmm.co.jp/cmd/>

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2015. All rights reserved

DS-DIN-002-A

2015/6/16