

Instructions d'application

3M™ Scotchlite™ film rétro réfléchissant 13056 – Rouge/Blanc

Ces instructions sont destinées à permettre une mise en oeuvre correcte du film rétro réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 13056.

Introduction

Selon l'Arrêté Ministériel du 7 mai 1999, Art.1.3.1, toute la surface disponible à l'avant et l'arrière des véhicules de 6ième catégorie et des conteneurs placés sur la voie publique doit être pourvue d'un film rétro réfléchissant qui comporte des bandes rouges et blanches, chacune d'une largeur minimale de 0,10 m.

La surface minimale du véhicule devant être couverte doit être de 1m² tant à l'avant qu'à l'arrière.

Vous trouverez de plus amples informations à propos de l'Arrêté Ministériel sur la fiche d'information produit du film rétro réfléchissant 3M Scotchlite 13056 – Rouge/Blanc.

3M Scotchlite 13056

Le film est disponible dans les dimensions suivantes:

Largeur	Version
0,61 m	gauche/droite
0,91 m	gauche/droite
1,22 m	chevrons



Pour utiliser le rouleau de 3M Scotchlite 13056 (rouleaux de 1m22 – motif de chevrons) de manière optimale, nous vous suggérons de procéder comme suit :

- 1^{ère} feuille: à l'avant du véhicule : appliquez le film de base en utilisant toute la largeur du rouleau. Le milieu du film doit correspondre exactement au milieu du véhicule.
- 2^{ème} feuille: sur les portes arrières : coupez le rouleau par son milieu et traitez chaque porte séparément.
- 3^{ème} feuille: pour couvrir toute la surface du véhicule, il faut encore coller des morceaux de film de part et d'autre du film de base. Pour cela, coupez la largeur de la feuille en 4 afin d'obtenir une partie pour le côté droit et une pour le côté gauche pour l'arrière ainsi que pour l'avant.

La longueur du film de base est fonction du type de véhicule.

Découper

Nous vous conseillons d'éviter les creux (comme celui d'une poignée de porte du véhicule) et de découper les parties en question.

Remarques

- Le 3M Scotchlite est un film plus épais que les films non rétro réfléchissants. Ceci est dû aux 7 couches qui composent le Scotchlite, dont une couche miroir réfléchissante comportant des billes de verre.
- Suivant le motif à apposer, il est possible de coller le film sans papier d'application.
- Utilisez une palette revêtue de l'enveloppe de protection SA-1 pour éviter des griffes lorsque vous raclez.
- Appliquez sans eau, ni savon.
- Nous conseillons de ne pas apposer de marquages aux extrémités de la carrosserie.
- Une fois le film appliqué, tous les bords doivent être raclez à l'aide d'une palette et d'un pistolet à air chaud.
- Si vous ajustez des parties de marquages (faites une superposition de 5 à 10 mm). Il est recommandé de travailler avec le même rouleau afin d'éviter toute différence de coloris.
- La peinture fraîche doit être bien durcie pour éviter la formation de poches d'air. La couche rétro réfléchissante du film 3M Scotchlite™ retient complètement les gaz qui se libèrent.

