

Verwerkingsinstructies

3M™ Stamark™ wegmarkeringstape

De verwerkingsinstructies voor permanente toepassingen:

1. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
2. Minimum aanbrengtemperatuur (omgeving en wegdek) is 5°C.
3. 3M™ Primer P50 grondig schudden/roeren.
4. Door middel van verfröller primer P50 aanbrengen. Primer laten drogen. Droogtijd is circa 5 minuten (wanneer bij aanraking geen draden meer worden gevormd). In geval van poreuze ondergrond een tweede laag aanbrengen.
5. Tape uitrollen en op de ondergrond aanbrengen.
6. Eenmaal aangebracht dient de tape te worden aangedrukt door middel van een aandrukroller, bij voorkeur de SLT-930.
7. Bij toepassing als stop-/parkeerverbod op trottoirbanden dient de tape ter plaatse van de messing-groef aansluiting te worden onderbroken.