1a
Vorschleifen
Handschliff

- Zum Entfernen von herkömmlichen Schmutz-/Staubein-schlüssen
- Trockenschliff P2500 oder P3000

- Zur Beseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen in diversen Körnungen (P1000 – P3000) erhältlich.
- Sowohl als quaderförmiger als auch als zylinderförmiger Schleifblock erhältlich.
- Sowohl als starres als auch flexibles Schleifpad erhältlich.

3M™ Lackkorrektur Handschleifmittel
33889 – 33903

3M™ Lackkorrektur Handschleifblöcke
33909 – 33912

Alternativ: Nassschliff
Verwendung eines Blütenschleifers

Finesse-it™ Trizact™ Film-Schleifblüten
466L, ø 32 mm auf Bogen, Korn P3000
50079

Finesse-it™ Trizact™ Schleifblock
ø 32 mm, rot
E50199

1b
Vorschleifen
Maschinenschliff

Trockenschliff

3M™ Hookit™ 260L+ Purple
51154 – ø 150 mm,
P1500, 15-fach gelocht
51267 – ø 76 mm, P1500,
3-fach gelocht

Nassschliff

3M™ Trizact Hookit Schleifscheibe 471LA
05601 – ø 76 mm, entspr. P1500
05600 – ø 150 mm, entspr. P1500

Nassschliff
Verwendung eines Blütenschleifers

Finesse-it™ Trizact™ Film-Schleifblüten
466L, ø 32 mm auf Bogen, Korn P3000
50079

Blütenschleifer
AV 32-2, ø 32 mm
51215

2
Nachschleifen

Festool LEX 3 77

Trizact™ Fine Finishing Schleifscheiben 443SA, entspr. P3000
50414 – ø 150 mm
50415 – ø 76 mm

Hookit™ Trizact™ 6000 Feinschleifscheiben, entspr. P6000
51130 – ø 150 mm
51131 – ø 76 mm

Tipp:
Feuchtschliff

Sprühflasche, 0,5 l
05793

3
Entfernen von
Schleifkratzern ...

Festool POLLUX 180

- Polierschritt 1:**
- Perfect-it™ III Famous Finish auftragen.
 - Fläche mittels Winkelpolierer mit 800 – 1.200 U/Min. ca. 15 Sekunden polieren.
 - Poliermaschine flach auflegen, nur leichten Druck ausüben, gegen Ende den Druck nochmals verringern.

Perfect-it™ III Polierschaum, grün
50487 – ø 150 mm (glatt)
50499 – ø 75 mm

Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, grün
2010HLGN

Perfect-it™ III Famous Finish
51677 – 1kg
51678 – 0,5kg

Perfect-it™ III Polierschaum doppelseitig
50962 – ø 150 mm grün
50874 – ø 216 mm grün

... mit zwischenzeitlicher Kontrolle

- Kontrolle:**
- Nach dem ersten Polierschritt Kontrolle durchführen.
 - Sollten noch Schleifkratzer sichtbar sein, Polierschritt 1 wiederholen.
- Polierschritt 2:**
- Ist die Oberfläche frei von Schleifkratzern, polieren Sie ohne Zugabe weiterer Politur mit dem gleichen Polierschaum die Oberfläche mit geringem Aufgedruck auf Glanz (ca. 15 Sek.).

3M™ Finish-Kontrollspray
55535

Scotch-Brite™ Hochleistungstuch, weiß
2010HLWS

Bei 95% aller Oberflächen ist der Poliervorgang nach dem 2. Polierschritt mit Perfect-it™ III Famous Finish abgeschlossen!

Optional
auf kritischen
Untergründen

Festool SHINEX RAP 150

- Tragen Sie eine ausreichende Menge Anti-Hologramm Politur auf einen sauberen blauen Polierschaum auf und polieren Sie die Anti-Hologramm Politur unter leichtem Druck so lange aus, bis die Oberfläche hologrammfrei ist.
- Winkelpolierer mit 900 – 1.800 U/Min.

Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum blau
50388 – ø 150 mm
50457 – ø 75 mm

Perfect-it™ III Anti-Hologramm Poliertuch, blau
50486

Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur
50383 – 1kg
51302 – 0,5kg

Ultrafina™ SE Anti-Hologramm Polierschaum doppelseitig
50880 – ø 150 mm blau
50708 – ø 216 mm blau

Optional
für extralangen
Schutz

- Die Versiegelung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Lackes erfolgen.

Polish Rosa Hochleistungswachs
80345 – 1l
51303 – 0,5l

Perfect-it™ III Einwegpoliertuch
34568

Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch
50489