

Prozess Maskieren

Prozess-Sicherheit durch optimales Maskieren

Denken Sie an Ihre Gesundheit!

<h2 style="margin: 0;">1</h2> <p style="margin: 0;">Gesundheitsschutz</p>		<p>3M™ Mehrweg-Overall 50425M (Größe M) 50425L (Größe L) 50425XL (Größe XL) 50425XXL (Größe XXL)</p>	<p>Hitzestau-Vergleich Normaler Overall 3M™ Mehrweg-Overall</p>	<p>3M™ Hand Protect Schutz- und Pflegecreme 50367T 250 ml Tube</p>	<p>3M™ Hand Clean Lacke-, Dichtmassen- und Klebstoffe-Handreiniger 50371T 250 ml Tube</p>
<h2 style="margin: 0;">2</h2> <p style="margin: 0;">Reinigung der Oberfläche</p>		<ul style="list-style-type: none"> Entfetten der Oberfläche mit Reiniger. Bitte beachten Sie die Empfehlungen Ihres Lackherstellers. Reinigen der Oberfläche mit Karosserie-Reinigungstuch. 		<p>3M™ Karosserie-Reinigungstuch 34567 37 x 29 cm, 400 Stück</p>	
<h2 style="margin: 0;">3</h2> <p style="margin: 0;">Teilabdecken des Fahrzeugs</p>		<ul style="list-style-type: none"> Schutz vor Verunreinigungen durch Arbeiten an benachbarten Fahrzeugen in der Werkstatt. 		<p>3M™ Abdeckfolie Purple Premium Plus 50988 4 x 150 m 50989 5 x 120 m</p>	<p>3M™ Premium Folienmesser 50293</p>

Vorbereitung

<h2 style="margin: 0;">4</h2> <p style="margin: 0;">Feinabdecken</p>		<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiten zum Lackieren. Abdecken der Öffnungen und Falze (Konturabdeckung). Für höchste Prozesssicherheit: 3M™ Soft Tape PLUS. Für optimale Ergebnisse beim Prozess Einmal-Maskieren (Füllerauftrag & Lackieren): Scotch® Transition Tape kombiniert mit 3M™ Soft Tape PLUS. <p>! Spart Zeit, Material und Nacharbeit!</p>		<p>Scotch® Transition Tape 06800 7 mm x 9 m</p>	<p>3M™ Soft Tape PLUS Schaumstoff-Abdeckband 1 Rolle à 7 Bänder = 49 m 50421 21 mm breit</p>	<p>3M™ Lift'n Stick 50 mm x 10 m 06345 5 mm Einstecktiefe 06347 7 mm Einstecktiefe 06349 10 mm Einstecktiefe 06348 15 mm Einstecktiefe</p>
<h2 style="margin: 0;">5</h2> <p style="margin: 0;">Grobabdecken zum Füllerauftrag</p>		<ul style="list-style-type: none"> Fahrzeug komplett abdecken. Teilausschnitt über der Füllerstelle und Folie mit Abdeckband fixieren. Feinabdecken der Füllerauslaufzone mit Scotch® Transition Tape. <p>! Für höchste Prozess-Sicherheit nicht scharf abdecken bei Füllerauftrag!</p>		<p>Scotch® Profi Tape 3430 50 m lang 06750 18 mm breit 06751 24 mm breit 06752 30 mm breit 06753 36 mm breit 06754 48 mm breit</p>	<p>Scotch® Transition Tape 06800 7 mm x 9 m</p>	

Füllerauftrag / Füllertrocknung

<h2 style="margin: 0;">6</h2> <p style="margin: 0;">Feinabdecken zum Lackauftrag</p>		<ul style="list-style-type: none"> Folie über der zu lackierenden Stelle komplett ausschneiden und an der vorher angebrachten Konturabdeckung befestigen (siehe Prozessschritt 4). 		<p>Scotch® Profi Tape 3430 50 m lang 06750 18 mm breit 06751 24 mm breit 06752 30 mm breit 06753 36 mm breit 06754 48 mm breit</p>	<p>3M™ Premium Folienmesser 50293</p>
--	--	---	--	---	--

Trocknenendschliff

<h2 style="margin: 0;">7</h2> <p style="margin: 0;">Reinigung der Oberflächen/ Anbauteile</p>		<ul style="list-style-type: none"> Entstauben der Oberflächen. Entfetten mit Reiniger. Bitte beachten Sie die Empfehlungen Ihres Lackherstellers! Reinigen der Oberflächen und Anbauteile mit dem Karosserie-Reinigungstuch. 		<p>3M™ Karosserie-Reinigungstuch 34567 37 x 29 cm, 400 Stück</p>	
<h2 style="margin: 0;">8</h2> <p style="margin: 0;">Abdecken von Anbauteilen</p>		<ul style="list-style-type: none"> Zierleisten, Türgriffe, strukturierte Stoßstangen / Kunststoffteile etc. <p>! Spart Zeit, Material und Nacharbeit!</p>		<p>3M™ Spezialabdeckband 244, gold 50 m lang 2441850 18 mm breit 2442450 24 mm breit 2443050 30 mm breit 2443650 36 mm breit 2444850 48 mm breit</p>	<p>Scotch® Konturenband 471, blau 33 m lang 06404 3 mm breit 06405 6 mm breit 471932 9 mm breit 06408 12 mm breit 06409 19 mm breit</p>

Lackauftrag / Lacktrocknung

<h2 style="margin: 0;">9</h2> <p style="margin: 0;">Demaskieren</p>		<p>! Demaskieren von Abdeckbändern kann zu Klebrückständen auf der Lackoberfläche führen. Durch die Verwendung von Premium-Produkten sparen Sie Nacharbeit!</p> <p>! Die 3M™ Transparente Abdeckfolie kann kostenfrei und umweltgerecht über die Firma Rhenus Data Office GmbH entsorgt werden.</p>		<p style="text-align: center;">Das richtige Entfernen von Klebebändern</p> <p style="text-align: center;">Abziehwinkel falsch falsch Abziehwinkel Abziehwinkel</p>		
---	--	---	--	--	--	--

Nützliche Tipps

<p style="margin: 0;">Die richtige Lagerung von Klebebändern</p>		<ul style="list-style-type: none"> Extreme Hitze oder Kälte bei der Lagerung vermeiden, da dadurch die Bänderigenschaften und die Klebkraft negativ beeinflusst werden. 20 °C bei 50% Luftfeuchtigkeit Sauberer und trockener Lagerort Keine direkte Sonneneinstrahlung 		<p style="text-align: center;">Das richtige Anbringen von Klebebändern</p> <p style="text-align: center;">Banddehnung vermeiden Vertiefungen in der Oberfläche beachten Rand des Bandes fest andrücken</p>		
--	--	---	--	--	--	--