

### Mascaramento de Batentes

1



#### Limpeza da Área

Limpe a área com água e sabão, seguido de um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC). Seque a área. A temperatura superficial preferida para o mascaramento é de 15°-26°C.

2



#### Vedação do Batente

Aplice a fita de espuma DART da 3M na parte fixa da área de reparo. Posicione a fita de espuma sem deixar o adesivo exposto. Feche a parte móvel.

3



#### Posicionando a fita de Espuma

Pressione a fita de espuma no batente com os dedos para ajustar a profundidade apropriada. Para evitar o deslocamento da vedação, a espuma pode ser pressionada mais para dentro do batente com uma espátula, depois que os revestimentos iniciais sejam aplicados.

4



#### Remoção do Mascaramento

Remova a fita de espuma DART da 3M esticando a espuma paralelamente à sua direção.

Acesse [www.3MReparacaoAutomotiva.com.br](http://www.3MReparacaoAutomotiva.com.br) para mais POPs e vídeos

### Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Fita de Espuma DART  
- 13mm x 50m, PN06297



### Pense na sua Saúde

Respirador Descartável  
Dobrável Valvulado 3M  
8013 PFF-1 (S) + VO  
C.A. 9356



Protetores Auditivos 3M  
1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M  
Virtua AR/AE - C.A. 15649

