

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

• Comfort Stofmasker P3

• Gehoorbescherming

• Comfortbril

• Herbruikbare spuitoverall

• Veiligheidshandschoenen



1 De werkplek schuren

- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 120+ - 150+.
- ▶ Markeer de schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.
- ▶ Festool Automotive Systems elektrische schuurmachine ETS EC 150/5 of Festool Automotive Systems pneumatische schuurmachine LEX 3150/5 of 150/7.



3M™ Cubitron™ II 737U Schijf



Festool ETS EC 150/5 EQ



Festool LEX 3 150/5, Festool LEX 3 150/7



2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren

- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 220+ - 240+.
- ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans kleiner wordt dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot een reactie op het oppervlak rond de reparatie.



3M™ Cubitron™ II 737U Schijf



3M™ Controlepoeder



3 Schuren van plamuur

- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 150+ - 240+.
- ▶ Eerste vormgeving van de plamuur.
- ▶ Zorg ervoor dat u stofafzuiging gebruikt.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



3M™ Cubitron™ II 737U Schijf



3M™ Cubitron™ II 737U Schuurstroken



3M™ Hookit™ Purple handblok



4 Voorschuren van randen en overgangen

- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800 - P1000.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen



3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen



5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren

- ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 320+.
 - ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.
- Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.



3M™ Cubitron™ II 737U Schijf



Festool Interfacepad



6 Vlakschuren van de primer boven de plamuurplek.

- ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+.
- ▶ Markeer de primer met controlepoeder.
- ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en het meest efficiënte resultaat.



3M™ Cubitron™ II 737U Schuurvellen



3M™ Hookit™ Purple handblok



3M™ Controlepoeder



7 Voorschuren van randen en overgangen

- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800-P1000
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.
- ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder.



3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen



3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen



8 Primer-schuren groot oppervlak

- ▶ Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500.
 - ▶ Gebruik voor kritische kleuren een 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+.
 - ▶ Stofafname van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven.
- Tip: het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.



3M™ Cubitron™ II 737U Schijf



3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven



Festool ETS EC 150/3



Festool LEX 3 150/3



9 Materen in aangrenzende delen

- ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P800 - P1000
 - ▶ Bereid aangrenzende delen van de OEM blanke lak voor.
- Opmerking: voor maximale procesveiligheid.



3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf