

PERSONLIGT SKYDD

- Comfort partikelmask P3
- Hörselskydd
- Comfort skyddsglasögon
- Återvändbar overall
- Skyddshandskar

1 Slipa ner ar-betsområdet		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 120+ - 150+. ▶ Markera slipprepör – applicering av kontrollfärg. ▶ Festool Automotive Systems elektrisk slipmaskin ETS EC 150/5 eller Festool Automotive Systems tryckluftsdreven slipmaskin LEX 3 150/5 eller 150/7. 	
2 Finslipa ytan och jämna ut kanterna		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 220+ - 240+. ▶ Förfina slipprepör som minskar möjligheten för lösningsmedel från spacklet att tränga in i originallacken. Om detta händer kan det leda till att ytan reser sig omkring reparationen. 	
3 Slipa spacklet		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 150+ - 240+. ▶ Första riktning av spacklet ▶ Säkerställ att du använder dammsug. ▶ Hitta och betona slipprepör genom att använda kontrollfärg. 	
4 Förslipa kanter och avgränsning-		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Slipark P800 - P1000. <p style="text-align: center;">Obs! För maximal säkerhet.</p>	
5 Finslipa ytan och jämna ut kanterna		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II 737U 320+. ▶ Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden. <p style="font-size: small;">Tips: Valet av korntorlek måste justeras efter lösningsmedlets känslighet i originallacken. Ju högre lösningsmedlets känslighet i originallacken är desto finare slipning före applicering av primer.</p>	
6 Planslipning av primern ovanpå spackelområdet.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M Hookit™ Handkloss och 3M slipmaterial 320+ - 400+. ▶ Betona texturen och strukturen på primern genom att använda kontrollfärg. ▶ För bästa resultat och mest effektiv process ska du alltid använda dammsug. 	
7 Förslipa kanter och avgränsningar		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Flexible Slipark P800-P1000 <p style="text-align: center;">Obs! För maximal säkerhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitta och betona slipprepör genom att använda kontrollfärg. 	
8 Att slipa stort område med primer		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Excenterslipning med 3M slipmaterial 400+ - P500. ▶ För kritiska färger använd 3M™ Hookit™ Flexibel skumslipondell P600 som sista slipsteg efter 400+. ▶ Damma av ytan med 3M™ Scotch-Brite™ slipondeller. <p style="font-size: small;">Tips: Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden.</p>	
9 Mättering till intilliggande områden		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Mjuk skumslipondell P800 - P1000 ▶ Förbered närliggande områden i originallacken. <p style="text-align: center;">Obs! För maximal säkerhet.</p>	