

**Nota importante sobre la seguridad del proceso**  
 Utilice siempre un equipo de protección individual

• Mascarilla de partículas de confort P3



• Gafas de confort



• Mono reutilizable



<p><b>1</b> Limpieza de la superficie</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desengrase la superficie con el producto de la marca de pintura u otro producto recomendado. Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante.</li> </ul>	<p>Bayetas profesionales para paneles 3M™</p>
<p><b>2</b> Cobertura parcial del coche</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cubra el vehículo lo antes posible, esto reduce la posibilidad de contaminación del entorno.</li> </ul>	<p>3M™ Morada Premium Funda de enmascarado PLUS      4 m x 150 m, 5 m x 120 m, 6 m x 120 m</p> <p>Cuchilla premium 3M™</p>
<p><b>3</b> Pre-enmascarado</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepare el área para la aplicación de pintura, garantizando que hay suficiente espacio para permitir transiciones suaves y evitar bordes pronunciados.</li> <li>▶ Corte la funda de plástico de enmascarar al tamaño apropiado y adhiérala al enmascarado del contorno con cintas de enmascarado 3M.</li> </ul>	<p>Burlete de enmascarar Premium 3M™</p> <p>Cinta para enmascarar molduras 3M™</p>
<p><b>4</b> Enmascarado tosco: para la aplicación de imprimaciones</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Para obtener los mejores resultados, aplica cinta 3M™ de transición suave sobre la cinta de enmascarado 3M para lograr una transición suave de los bordes de la imprimación.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Evite generar bordes pronunciados al enmascarar la imprimación. Eso hace que se hinche la superficie debido a la concentración de disolventes en los bordes de la cinta.</p>	<p>Cinta de transición 3M™ suave</p>
<p><b>5</b> Enmascarado fino: preparación para la aplicación de pintura</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Antes de aplicar las capas base y los barnices, corte el film para enmascarar y fíjelo al contorno anterior y al enmascarado de las aberturas.</li> <li>▶ Lijado de imprimaciones.</li> </ul>	<p>Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 233+</p> <p>Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434</p>
<p><b>6</b> Enmascarado final (detalles) antes de pintar: unir piezas</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Desengrase la superficie y los paneles adyacentes según sea necesario.</li> <li>▶ Enmascare otras áreas como gomas, molduras, etc.</li> </ul>	<p>Scotch® Cintas de enmascarado para líneas finas 471+</p> <p>Scotch® Cinta de enmascarado de altas prestaciones 3434</p>
<p><b>7</b> Desenmascarado</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Resulta más fácil retirar las cintas y el film de enmascarado justo después de que el coche haya salido del horno y esté todavía caliente.</li> <li>▶ Retire siempre la cinta de enmascarado tirando de ella en un ángulo apropiado con respecto a la superficie. Si lo hace con un ángulo demasiado plano o agudo, existe un riesgo mayor de que queden residuos de adhesivo en la superficie.</li> </ul> <p><b>Consejo:</b> El uso de cintas de enmascarado premium dará sus frutos, ya que tienen una menor tendencia a dejar residuos de adhesivo o cinta.</p>	

