



## Reparación del Automóvil

### Cinta de enmascarar molduras perforada de 3M™

---

#### 1) Referencias

06345	Banda dura de 5 mm, 50,8 mm x 10 m
06347	Banda dura de 7 mm, 50,8 mm x 10 m
06349	Banda dura de 10 mm, 50,8 mm x 10 m
06348	Banda dura de 15 mm, 50,8 mm x 10 m

#### 2) Descripción y usos finales

Las cintas de enmascarar molduras 3M™ son cintas de enmascarado para vehículos especialmente diseñadas para levantar y proteger las molduras de goma frente al exceso de pulverización. Las molduras situadas alrededor de los cristales en los vehículos modernos con ventanas directamente instaladas pueden ser difíciles y costosas de retirar.

El diseño de la cinta de enmascarar molduras de 3M™ elimina la necesidad de quitar el vidrio, permitiendo el acabado perfecto.

#### 3) Propiedades físicas

Espesor	:	0,12 mm	AFERA 4006
	:	0,260 mm	AFERA 4006
Adhesión al acero	:	13N/25 mm	AFERA 4001
Resistencia a temperatura	:	120 °C	

#### 4) Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que el área que se va a proteger con la cinta de enmascarar molduras esté limpia, seca y libre de contaminantes.
2. Introduzca el primer trozo entre la pintura y la moldura usando la tira de plástico transparente como borde cortante. Asegúrese de que el liner quede mirando al cristal.



# Hoja de datos técnicos

En vigor: 17/08/2020 Sustituye la del: NUEVO

3. Inserte las demás tiras de plástico detrás de la moldura, retire el liner protector del producto con cuidado de que la tira no se salga del sitio de nuevo.
4. Tire suavemente del reverso de plástico azul hacia el cristal para generar un hueco entre la carrocería y la moldura.
5. Una vez que se aprecie un pequeño hueco entre la carrocería y la moldura, adhiera la cara del adhesivo al cristal para mantenerlo en su lugar.
6. Usando el hueco generado por la primera tira de TMT, inserte la siguiente tira detrás de la primera extendiéndola por toda la apertura de forma que se superponga sobre la primera tira unos 2 o 3 mm.
7. Repita el paso 6 hasta que se enmascare el área necesaria.

**Consejo:** Para determinar el tamaño adecuado que requiere el trabajo, coloque un trozo pequeño (aprox. 50 mm) de cada tamaño de cinta e insértelo detrás de la goma.

## 5) Almacenamiento

Debe almacenarse en un lugar seco y limpio. Se recomienda una temperatura de 21 °C y un 50 % de humedad relativa.

## 6) Seguridad

1. Cuando use disolventes u otros productos para limpiar la superficie antes de aplicar la cinta de enmascarar molduras, debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Siempre se debe usar el EPI correcto.
2. Después de retirar la cinta TMT del vehículo, como puede estar contaminada con residuos de pintura, debe desecharse de acuerdo con la legislación del país o de las autoridades locales.

**La cinta de enmascarar molduras perforada de 3M™ está diseñada EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.**



# Hoja de datos técnicos

En vigor: 17/08/2020 Sustituye la del: NUEVO

## 7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

### Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.  
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid  
[www.3m.com.es/3M/es\\_ES/empresa-es/contactar/](http://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/)

© 3M 2020. 3M es una marca registrada de 3M Company. Todos los derechos reservados.