



3M™ Performans Sprey Tabancası HVLP - Gravity

Maksimum HVLP hava kullanım basıncı: 20 psi / 1,38 bar

Hava Kullanım Basıncı Aralığı, 7 psi ile 35 psi (0,5 bar ile 2,4 bar) arasındır

Montaj

- 1** Basınç kontrol saatini sprej tabancasına takın.



- 2** Sprej tabancası nozulünü kilitleme halkası bağlı iken tabancaya takın.
Not: Tabanca tetiğine basılı tutarken nozulün takılması daha kolaydır.
Nozulü sprej tabancasından çıkarmak için aynı işlemi tersine çevirin.



- 3** 3M™ PPS™ Serisi 2.0 boya hazırlama ve uygulama kabını nozüle takın.



- 4** Sprej tabancası tam olarak monte edildikten sonra hava hortumunu tabancaya takın.

Tavsiye Edilen İlk Kurulum Ayarları

Fan Kontrol Ayarı: 2 tam tur çevirin

Sıvı Kontrol Ayarı: 4 tam tur çevirin

Basınç Kontrol Saati (HVLP): 18-20 psi / 1.24 – 1.38 Bar

Nozul Tavsiyesi

* Boya üreticisi firmaların uygulama tavsiyelerine uygun nozul seçiniz.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
Yüksek Viskoziteli Kaplamalar	•	•				
Spreylenen Dolgular	•	•				
Dolgu Astarı		•	•	•		
Yüzey Astarı		•	•	•		
Yaş Üstü Yaş Astar				•	•	
Astar Mastığı				•	•	
Opak Son Kat				•		
Tek Aşamalı Son Kat				•		
Solvent Baz Kat				•	•	
Vernik				•	•	•
Su Bazlı Baz Kat					•	•

Ek sorularınız için yerel 3M temsilcinizle temasa geçin.

Kullanım, sağlık ve güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

UYARI! Sprej tabancasını veya nozülleri temizleme solventlerine veya tabanca yıkama makinelerine daldırmayın.



3M™ Performans Sprey Tabancası HVLP - Gravity

Maksimum HVLP hava kullanım basıncı: 20 psi / 1,38 bar

Hava Kullanım Basıncı Aralığı, 7 psi ile 35 psi (0,5 bar ile 2,4 bar) arasındır

3M™ PPS™ Serisi 2.0 Boya Hazırlama ve Uygulama Sistemi Kullanımı

- 1 3M™ PPS™ Series 2.0 boya hazırlama ve uygulama sistemi sert kabının içerisine şeffaf yumuşak kabı yerleştirin.
- 2 Hazırlanan 3M™ PPS™ Series 2.0 boya hazırlama ve uygulama kabı içerisine boyayı dökün ve karıştırın.
- 3 3M™ PPS™ Series 2.0 boya hazırlama ve uygulama sistemi kapağını kabın üzerine yerleştirin ve bastırın.
- 4 Kapağı kapanana kadar çevirin. Çalkalamak ve hava girişini engellemek için 3M™ PPS™ Series 2.0 Boya hazırlama ve uygulama sistemi tıpasını kullanın.
- 5 Sprey tabancasına hazırlanmış 3M™ PPS™ 2.0 Serisi boya hazırlama ve uygulama kabını takın



Temizlik

- 1 Boya uygulaması bittikten sonra, hava hortumunu tabancadan ayırın.
- 2 Kalan boyayı PPS kabın içine geri boşaltmak için; kabı ters çevirin, sprej tabancası tetiğine basın ve kabı 3 defa düz bir zemine yavaşça vurun
- 3 Nozül içini temizleme tineri ile yıkayın ve tabanca tetiğine basıp, tabanca ucunu aşağı doğru yavaşça çevirerek tineri boşaltın ve atık solventi biriktirin. Nozülü çıkarıp iğnenin uç kısmını tinerli bir bez yardımıyla silin ve nozülü tekrar tabancaya takın.
- 4 Sprej tabancası iğnesini korumak için, tabancayı nozül takılı kalacak şekilde muhafaza edin.

Ek sorularınız için yerel 3M temsilcinizle temasa geçin.

Kullanım, sağlık ve güvenlik ile ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Lütfen geri dönüşüm için ayırın. 3M ve PPS are 3M Şirketinin ticari markalarıdır
© 3M 2021. Tüm hakları saklıdır. OMG127556