

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



Nettoyage de la surface		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant 	<p>3M™ Dirt Trap Protection Film – Clear, 3M™ Dirt Trap Protection Material</p> <p>3M™ Aircare ACU-03</p> <p>Combinaison de protection 3M™ 4540+</p>
Revêtement partiel de la voiture		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant. 	<p>Liquide à polir Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™</p> <p>Mousse alvéolée 3M™ Hookit™, 75 mm</p> <p>Pistolet lumière II 3M™ PPS™</p>
1 Revêtement préalable		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs. ▶ Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M. 	<p>kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml</p> <p>Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™</p>
2 Montage du Pistolet 3M™ Haut Rendement		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyer sur la gachette ▶ S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "+" ▶ Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond jusqu'au pistolet ▶ Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "x" ▶ Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi) Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi) ▶ Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max 	<p>Pistolet 3M™ Haut Rendement</p> <p>Têtes de pulvérisation HVLP pour Pistolet 3M™ Haut Rendement 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0</p> <p>Buses de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1,2, 1,3, 1,4</p>
3 Revêtement grossier pour l'application de primaire		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire. ▶ Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban. 	<p>Chiffons professionnels d'essuyage 3M™</p> <p>Tampon d'essuyage aqua 3M™</p>
4 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents. ▶ Ponçage de l'apprêt. 	<p>kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml</p> <p>Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0</p>
5 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire. ▶ Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc. 	<p>Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0</p> <p>3M™ PPS™ Series 2.0</p>
6 Cleaning 3M™ Performance Spray Gun		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pull the trigger back ▶ Rotate the locking collar counter-clockwise and pull the atomizing head away from the gun body ▶ Clean the needle with a solvent cross linked cloth ▶ Simply put on the new nozzle and you're done ▶ 3M™ Performance Spray Gun & PPS reduces cleaning work considerably and lowers your solvent consumption clearly 	<p>Chiffons d'essuyage professionnels 3M™</p>
7 Démasquage		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude ▶ Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface 	