

**PERSOONLIJKE VEILIGHEID**

- Herbruikbare maskers
- Comfortbril
- Herbruikbare spuitoverallen
- Nitril handschoenen

Vorbereitung voertuig		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voertuig grof gemaskeerd.</li> <li>• Oppervlak voorbereid op het aanbrengen van de primer.</li> </ul>	  <p>3M™ Scotch® Smooth Transition Tape</p> <p>3M™ Soft Edge Foam Masking Tape / 3M™ Soft Edge Foam Masking Tape Plus</p>
Reiniging van het oppervlak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvet het oppervlak met een door de lak- of andere fabrikant product. Volg altijd de instructies van de fabrikant.</li> <li>• Het oppervlak reinigen met een kleefdoek voordat de primer wordt aangebracht.</li> </ul>	  <p>3M™ Kleefdoek</p> <p>3M™ Professionele Poetsdoeken</p>
1 Primer mengen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dankzij de verschillende maten van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 kan men deze gaan gebruiken voor zowel grote als kleine herstellingen.</li> <li>• Bij gebruik van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 is geen extra mengbeker nodig. Bijvullen van de primer in het primerpistool is niet nodig.</li> <li>• Omdat het filter direct in het deksel van de 3M™ PPS™ Serie 2.0 is geïntegreerd, is er geen aparte filterfase nodig.</li> </ul> <p>Tip: Gebruik de grondverf kleur die wordt aanbevolen door uw verf-fabrikant! Met PPS™ Series 2.0 kunt u snel wisselen tussen verschillende grondverf kleuren.</p>	   <p>3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System Kit / Large 850ml, Standard 650ml / Midi 400ml, Mini 200ml</p> <p>3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit</p> <p>3M™ PPS™ Dispensers met deksel en binnenbeker</p>
2 Instellen van het 3M™ Accuspray™ primerpistool		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de trekker terug.</li> <li>• Schuif het mondstuk over de naald en zorg dat de ontgrendelingsknoppen op één lijn liggen met de vergrendelingsopeningen. Wacht totdat u 2 'klikken' hoort.</li> <li>• Schuif de geschikte afmeting van de spuitkop over de naald en duw het tegen het spuitpistool aan. Volg altijd de aanbevelingen van de lakfabrikant om de juiste afmeting spuitkop te kiezen.</li> <li>• Zet de spuitkop vast door de borgring rechtsom te draaien totdat de lipjes van de borgring in de "X-configuratie" zijn vergrendeld.</li> <li>• Max. inlaatdruk 4,5 bar (65 PSI).</li> <li>• Spuitdruk 1,4 bar (20 PSI) - 2,1 bar (30 PSI) max.</li> </ul>	   <p>3M™ Performance Spray Gun 2 / 3M™ Performance Spray Gun</p> <p>3M™ Performance Gravity HVLP Spuitkoppen 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0</p> <p>3M™ Performance Fine Finish Atomising Heads 0,9, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0mm</p>
3 Primer aanbrengen 1e laag		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3M™ PPS™ Serie 2.0 maakt spuiten met omgekeerd spuitpistool mogelijk. Omdat het een gesloten systeem is, is er geen risico op lekkage terwijl het omgekeerd is.</li> <li>• Zo kunnen randen en wielkasten veilig worden gespoten.</li> <li>• Neem de aanbevolen laagopbouw in acht</li> <li>• Moderne primertechnologieën hebben de potlife verkort, zorg ervoor dat de primer wordt aangebracht volgens de aanbevelingen van TDS.</li> </ul>	   <p>3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System Kit / Large 850ml, Standard 650ml / Midi 400ml, Mini 200ml</p> <p>3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit</p> <p>3M™ PPS™ Dispensers met deksel en binnenbeker</p>
4 Primer aanbrengen 2e laag		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een schoon pistool garandeert een mooier spuitbeeld.</li> <li>• Een mooier spuitpatroon zorgt ervoor dat de primer beter is aangebracht.</li> <li>• Dit zorgt voor een beter aangebrachte primer. Een gladde primer bespaart altijd tijd en werk tijdens het schuren van de primer.</li> </ul> <p>Opmerking: Een verwaarloosd primerpistool = ruw spuitpatroon</p>	   <p>3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System Kit / Large 850ml, Standard 650ml / Midi 400ml, Mini 200ml</p> <p>3M™ PPS™ Series 2.0 UV Kit</p> <p>3M™ PPS™ Dispensers met deksel en binnenbeker</p>
5 Reinigen van het 3M™ Accuspray™ Primerpistool		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de trekker terug.</li> <li>• Draai de sluitring tegen de klok in open en trek de spuitkop van het pistool af</li> <li>• Veeg de naald schoon, indien nodig met oplosmiddel, met een reinigingsdoek</li> <li>• Plaats een nieuwe spuitkop en je bent klaar</li> <li>• 3M™ Performance Spray Gun &amp; PPS reduceren het schoonmaakwerk en het gebruik van oplosmiddelen aanzienlijk</li> </ul>	 <p>3M Professionele Reinigingsdoeken</p>
Geforceerd drogen		<p>Neem de aanbevelingen van uw lakfabrikant in acht met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Object temperatuur,</li> <li>• Droogtijd,</li> <li>• Afstand tot het object.</li> <li>• De droogkwaliteit heeft invloed op het schuren van de primer. Geforceerd drogen versnelt het reparatieproces en zorgt tegelijkertijd voor een gelijkmatige droging van de primer. Een primer die gelijkmatig en volledig is uitgehard, is veel gemakkelijker te schuren.</li> </ul>	