

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- Comfort Stofmasker P3
- Gehoorbescherming
- Comfortbril
- Herbruikbare spuitoverall
- Veiligheidshandschoenen

<p>1 De werkplek schuren</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 120+ - 150+. ▶ Om de levensduur van de steunschijf bij het schuren met netschuurschijven (150 mm) te verlengen, wordt het gebruik van de Festool Automotive Systems beschermplaat aanbevolen (PN 30089, beschermplaat PP-STF D150). ▶ Festool Automotive Systems elektrische schuurmachine ETS EC 150/5 of Festool Automotive Systems pneumatische schuurmachine LEX 3150/5 of 150/7. 	
<p>2 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 220+ - 240+. ▶ Verfijn eerdere schuurkrassen zodat de kans kleiner wordt dat oplosmiddelen uit de plamuur in de OEM-verflagen dringen. Als dit gebeurt, kan dit leiden tot een reactie op het oppervlak rond de reparatie. 	
<p>3 Schuren van plamuur</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 150+ - 240+. ▶ Eerste vormgeving van de plamuur. ▶ Zorg ervoor dat u stofafzuiging gebruikt. ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder. 	
<p>4 Voorschuren van randen en overgangen</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800 - P1000. <p>Opmerking: voor maximale procesveiligheid.</p>	
<p>5 Fijn schuren van het oppervlak en uitschuren</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Cubitron™ II Net schuurschijf 320+. ▶ Het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen. <p>Tip: De keuze van de fijne korrel moet worden aangepast aan de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak. Hoe hoger de oplosmiddelgevoeligheid van de originele lak, hoe fijner het schuren voor het aanbrengen van de primer.</p>	
<p>6 Vlakschuren van de primer boven de plamuurplek.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M Hookit™ Handblok en 3M Schuurmiddelen 320+ - 400+. ▶ Markeer de primer met controlepoeder. ▶ Gebruik altijd stofafzuiging voor het beste en het meest efficiënte resultaat. 	
<p>7 Voorschuren van randen en overgangen</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Schuurvellen P800-P1000 <p>Opmerking: voor maximale procesveiligheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Markeer schuurkrassen door het aanbrengen van controlepoeder. 	
<p>8 Primer-schuren groot oppervlak</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Excentrisch schuren met 3M Schuurmiddelen 400+ - P500. ▶ Gebruik voor kritische kleuren een 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P600 als laatste schuurstep na 400+. ▶ Stofafname van het oppervlak met 3M™ Scotch-Brite™ Schuurschijven. <p>Tip: het is raadzaam om een zachte interfacepad te gebruiken voor het schuren van rondingen.</p>	
<p>9 Materen in aangrenzende delen</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3M™ Hookit™ Flexibele Foamschijf P800 - P1000 ▶ Bereid aangrenzende delen van de OEM blanke lak voor. <p>Opmerking: voor maximale procesveiligheid.</p>	