

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

• Komfort-Feinstaubmaske P3



• Gehörschutz



• Komfort-Vollsichtbrille



• Wiederverwendbarer Schutzanzug



• Schutzhandschuhe



Wählen Sie je nach Umfang der Reparatur Schritt 1a, 1b oder 1c. Fahren Sie dann mit Schritt 2 (Schleifpaste) und Schritt 3 (Polieren) fort.

<p>Schleifen von punktuellen Schäden</p> <p>1a</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schleifen mit 3M™ Finesse-it™ Trizact™ Filmscheibe, 32 mm Körnung 3000 auf Denibbing-Werkzeug. ▶ Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe, Körnung 8000, 75 mm auf einem Exzenter Schleifer. ▶ Fahren Sie direkt mit dem Polierschritt fort. 	<ul style="list-style-type: none"> 466LA Trizact™ A5-Scheibe 3000 3M™ Mini-Exzenter Schleifer, Luftdruck Festool LEX 3 77 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 8000, 75 mm
<p>Schleifen kleiner Flächenschäden</p> <p>1b</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schleifscheibe 260L, Körnung P1500, 75 mm. Scheibe mit einem weichen Interface Pad verwenden. Entfernen Sie alle Schäden am Karosserieteil und passen Sie die Textur an die angrenzenden OEM-Karosserieteile an. Wischen Sie das Karosserieteil ab. ▶ Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einem Exzenter Schleifer und einer 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe, Körnung 3000, 75 mm. Scheibe feucht mit einem weichen Interface Pad verwenden. Schleifen Sie jeden Bereich 4-6 Mal. ▶ Wischen Sie das Karosserieteil ab. Wenn noch Kratzer sichtbar sind, weiter verfeinern. 	<ul style="list-style-type: none"> 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film-scheibe 260L, 75 mm 3M™ Trizact™ Feinschleifscheibe 3000, 75 mm Festool LEX 3 77 Festool Interface Pad
<p>Schleifen großer Flächenschäden</p> <p>1c</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schleifen Sie die Fläche mit einer 3M™ Hookit™ Purple Finishing Schleifscheibe 260L, Körnung P1500 - P2000, 150 mm. Scheibe mit einem weichen Interface Pad verwenden. Entfernen Sie alle Schäden am Karosserieteil und passen Sie die Textur an die angrenzenden OEM-Karosserieteile an. Wischen Sie das Karosserieteil ab. ▶ Nachbearbeitung des Schliffbildes mit einem Exzenter Schleifer und einer 3M™ Trizact™ Schaumstoffscheibe, Körnung 3000, 150 mm. Scheibe feucht mit einem weichen Interface Pad verwenden. Bearbeiten Sie jeden Bereich 4-6 Mal. ▶ Wischen Sie das Karosserieteil ab. Wenn noch Kratzer sichtbar sind, weiter verfeinern. 	<ul style="list-style-type: none"> 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film-scheibe 260L, 150 mm 3M™ Trizact™ Schaumstoffscheibe 3000, 150 mm Festool LEX 3 150/5 Festool Interface Pad
<p>Schleifpaste</p> <p>2</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tragen Sie die Schleifpaste in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auf das Pad auf. Beim Auftragen von Schleifpaste auf ein neues Pad wird empfohlen, zunächst einige Sekunden lang mit Drehzahlstufe 1 zu beginnen, um sicherzustellen, dass das Pad gleichmäßig mit Schleifpaste bedeckt ist. ▶ Setzen Sie das Pad flach auf die Oberfläche auf, und beginnen Sie mit Drehzahlstufe 4; erhöhen Sie die Drehzahl bei Bedarf. Üben Sie minimalen Druck nach unten aus, und gehen Sie einem Nord/Süd-, Ost/West-, Kreuzschraffurmuster vor, um Kratzer/Mängel zu entfernen. ▶ Polieren Sie immer nur einen kleinen Bereich. Es werden Bereiche von ca. 60 cm x 60 cm empfohlen, um eine angemessene Entfernung von Kratzern und Mängeln zu gewährleisten. ▶ Entfernen Sie den verbleibenden Film mit einem 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch von der Oberfläche. Wenn weiterhin Kratzer oder Mängel vorhanden sind, geben Sie vier Tropfen Schleifpaste auf das Pad, und setzen Sie die Politur fort. ▶ Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schleifkratzer vollständig entfernt sind. Überprüfen Sie die Oberfläche, indem Sie sie mit 3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray besprühen und mit einem sauberen Mikrofaser Tuch abwischen. ▶ Hinweis: Reinigen Sie die Pads für eine optimale Leistung häufig mit einer Vliesbürste. 	<ul style="list-style-type: none"> 3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifpaste 3M™ Perfect-It™ Polierpad mit grobem Lammfell für Exzenterpoliermaschine, 130 mm oder 150 mm - OR - 3M™ Perfect-It™ Polierpad mit Medium-Lammfell für Exzenterpoliermaschine, 130 mm oder 150 mm - OR - 3M™ Perfect-It™ Schaum-Polierpad für Exzenterpoliermaschine, 130 mm oder 150 mm 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine, 15 mm oder 21 mm 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch 3M™ Perfect-It™ Finish-Kontrollspray
<p>Polieren</p> <p>3</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tragen Sie die Politur in einem Kreis nahe am Rand auf das Pads auf. Beim Auftragen von Politur auf ein neues Pad wird empfohlen, zunächst einige Sekunden lang mit Drehzahlstufe 1 zu beginnen, um sicherzustellen, dass das Pad gleichmäßig bedeckt ist. ▶ Setzen Sie das Polierpad flach auf die Oberfläche auf, und beginnen Sie mit Drehzahlstufe 4, um die Politur zu verteilen. Reduzieren Sie die Drehzahl je nach Bedarf. Üben Sie minimalen Druck nach unten aus, und gehen Sie einem Nord/Süd-, Ost/West-, Kreuzschraffurmuster vor, um Wirbelspuren/Mängel zu entfernen. ▶ Polieren Sie immer nur einen kleinen Bereich. Es werden Bereiche von ca. 60 cm x 60 cm empfohlen, um eine angemessene Entfernung von Wirbelspuren und Mängeln zu gewährleisten. ▶ Entfernen Sie den verbleibenden Film mit einem 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch von der Oberfläche. Wenn Wirbelspuren oder Mängel zurückgeblieben sind, geben Sie vier Tropfen Politur auf das Pad, und setzen Sie das Polieren fort. 	<ul style="list-style-type: none"> 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur 3M™ Perfect-It™ Polierpad für Exzenterpoliermaschine, 130 mm oder 150 mm 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine, 15 mm oder 21 mm 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Hochleistungstuch

3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel: +49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3Maustria.at/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/autoreparatur



Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: www.3m.de/aad-info // www.3maustria.at/aad-info // www.3mschweiz.ch/aad-info