

## Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

### Taśma maskująca perforowana do szyb wklejanych 3M™

---

#### 1) Numery produktu

06345	Twarda opaska 5 mm, 50,8 mm x 10 m
06347	Twarda opaska 7 mm, 50,8 mm x 10 m
06349	Twarda opaska 10 mm, 50,8 mm x 10 m
06348	Twarda opaska 15 mm, 50,8 mm x 10 m

#### 2) Opis i zastosowanie

Taśmy maskujące do szyb wklejanych 3M™ to samochodowe taśmy maskujące specjalnego przeznaczenia, do podnoszenia i ochrony profilu gumowego przed rozkurzem. Profile znajdujące się wokół szyb w nowoczesnych pojazdach z szybami klejonymi bezpośrednio mogą być trudne i kosztowne do usunięcia.

Projekt taśmy maskującej do szyb wklejanych 3M™ eliminuje potrzebę usuwania szyby, umożliwiając idealne wykończenie.

#### 3) Właściwości fizyczne

Grubość	:	0,12 mm	AFERA 4006
	:	0,260 mm	AFERA 4006
Przyczepność do stali	:	13N/25 mm	AFERA 4001
Odporność termiczna	:	120 °C	

#### 4) Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Upewnij się, że obszar, który ma być maskowany taśmą maskującą do szyb wklejanych, jest czysty, suchy i wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
2. Wprowadź pierwszy odcinek taśmy pomiędzy farbę a listwę, używając przezroczystego plastikowego paska jako krawędzi czołowej. Upewnij się, że papier zabezpieczający jest skierowany w stronę szyby.
3. Wsuwaj, aż cały plastikowy pasek znajdzie się za profilem, ostrożnie usuń papier zabezpieczający, uważając, aby nie wyciągnąć paska.

4. Delikatnie pociągnij niebieski plastikowy podkład w stronę szyby, aby utworzyć szczelinę pomiędzy lakierem a profilem.
5. Gdy między farbą a profilem będzie widoczna niewielka szczelina, przyklej warstwę samoprzylepną do szyby, aby zabezpieczyć ją na właściwym miejscu.
6. Wykorzystując szczelinę utworzoną przez pierwszy pasek taśmy, włóż kolejny pasek za pierwszym, przesuwając go wzdłuż otworu, aż znajdzie na pierwszy pasek na 2-3 mm.
7. Powtarzaj krok 6, aż żądany obszar zostanie zamaskowany.

**Wskazówka:** Aby określić odpowiedni rozmiar, który najlepiej pasuje do zadania, umieść krótki odcinek (około 50 mm) z rolki każdego rozmiaru za gumą.

## 5) Magazynowanie

Przechowywać w czystym, suchym miejscu. Zalecana jest temperatura 21 °C i wilgotność względna 50 %.

## 6) Bezpieczeństwo

1. W przypadku stosowania rozpuszczalników itp. do czyszczenia powierzchni przed aplikacją taśmy maskującej do szyb wklejanych należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu ze skórą i oczami. Przez cały czas należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

2. Po usunięciu taśmy maskującej z pojazdu, ponieważ może być zanieczyszczona odpadami lakierniczymi, należy ją zutylizować zgodnie z przepisami władz lokalnych/krajowych.

**Perforowana taśma maskująca do szyb wklejanych 3M™ jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

## 7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o  
Automotive Aftermarket  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 (22) 739 60 00  
[www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl)

© 3M 2024. 3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone