

Segurança Pessoal

• Proteção Respiratória

• Proteção Auditiva

• Proteção Facial



• Macacão Reutilizável

• Luvas de Segurança



Segurança em Primeiro Lugar! Selecione sempre o equipamento de proteção individual adequado – óculos, luvas, proteção auditiva e respiratória para o seu trabalho e local de trabalho.

<p>Limpeza da superfície</p>		<ul style="list-style-type: none"> Desengraxe a superfície utilizando produtos à base d'água e à base de solvente de fabricantes de materiais de pintura ou outros recomendados em conformidade com VOC. Siga sempre as instruções do fabricante para as instruções de limpeza de superfícies. 	
<p>Cobrir o veículo</p>		<ul style="list-style-type: none"> Delineie a área a ser repintada utilizando produtos e técnicas de proteção de superfície apropriados para vedar a área não-reparada contra excesso de névoa. Em um reparo de peça única, faça o mascaramento invertido utilizando fita de mascaramento larga. Em um reparo de várias peças, use uma fita de espuma e fitas especiais para suavizar a borda da pintura. 	<p>Fita de Mascaramento de Espuma de Borda Suave 3M™</p> <p>Fita de Mascaramento Trim 3M™</p> <p>Fita de Mascaramento 233+ 3M™ Scotch®</p>
<p>Mascaramento de batentes - Fitas especiais</p>		<ul style="list-style-type: none"> Aplique a Fita de Mascaramento de Espuma de Borda Suave 3M™ nas áreas de batente em veículos que necessitam de repintura de uma peça a outra. Posicione a fita de espuma para vedar a abertura do batente, mantendo o adesivo afastado da borda da pintura. Nota: As Fitas de Espuma 3M™ são produtos do tipo "esticar para soltar". Para aplicar, pressione a fita firmemente no lugar, evitando esticar durante a aplicação. Para remover, estique a fita de espuma paralelamente à superfície de trabalho. Isso ajudará a evitar resíduos de adesivo. 	<p>Fita de Mascaramento de Espuma de Borda Suave 3M™ 13mm x 50m</p>
<p>Proteção de superfície</p>		<ul style="list-style-type: none"> Cubra o veículo com filme plástico antes de pintar para evitar contaminação da superfície. Corte o filme plástico ao redor da área de reparo em preparação para aplicação de primer e tinta/verniz. Fixe o filme plástico pintável com fitas de mascaramento 3M. Sempre aplique o filme plástico em uma superfície seca e certifique-se de que o logotipo da 3M e a mensagem "pinte este lado para cima" estejam legíveis depois de desdobrados. Apare e remova cuidadosamente o filme plástico das áreas destinadas para repintura e aplique fita de mascaramento larga para vedar as bordas do filme plástico. 	<p>Filme Plástico Pintável 3M</p>
<p>Mascaramento final antes da pintura</p>		<ul style="list-style-type: none"> Desengraxe a superfície utilizando produtos à base d'água e à base de solvente de fabricantes de materiais de pintura ou outros recomendados em conformidade com VOC. Siga sempre as instruções do fabricante para as instruções de limpeza de superfícies. Complete qualquer mascaramento de borda crítica restante de peças como juntas de borracha do pára-brisa e molduras que não são facilmente removidas como parte do processo de reparo / repintura. 	<p>Fitas de Mascaramento Fine Line 471 3M™</p> <p>Fita de Mascaramento Trim 3M™</p>
<p>Desmascaramento</p>		<ul style="list-style-type: none"> A melhor maneira de remover as fitas mascaramento e o filme plástico é quando o carro acaba de sair da cabine e ainda está quente. Sempre remova a fita de mascaramento puxando-a em um ângulo de aproximadamente 45 graus em relação à superfície. Dica: o uso de fitas de mascaramento premium da 3M tem menor tendência a deixar resíduos de adesivo, rasgamento ou partir em pedaços. 	