

	<p style="text-align: center;">作 業 標 準</p> <p style="text-align: center;">3MTMダイヤモンドグレードTMコンクリート用</p> <p style="text-align: center;">蛍光反射シート 4083 β</p> <p style="text-align: center;">貼り付け作業</p>	<p style="text-align: center;">スリーエム ジャパン株式会社</p>
<p>[適 用]</p> <p>本作業標準は、3MTMダイヤモンドグレードTM 蛍光反射シート 4083 β をコンクリート表面に貼り付ける作業について適用します。</p> <p>[準備する材料、道具]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3MTMダイヤモンドグレードTM 蛍光反射シート 4083 β プライマー C-100 またはP-50 またはP-48 (塗布量:4㎡/ℓ) • 刷毛またはペイントローラー • マスキングテープ(指定なし) • プラスチックスキージー • ゴムハンマー • カッターナイフ • 定規 • 表面清掃用ワイヤーブラシまたは刷毛、スクレーパーなど <p>[作業上の注意点]</p> <ul style="list-style-type: none"> • プライマー処理作業は換気のよい所で行って下さい。 • 反射シートの貼り付け作業は気温 13℃以上で行って下さい。 • コンクリートの表面の凹凸が激しい場合は、接着力が低くなる場合がありますので注意してください。 <p>[コンクリート面の事前処理]</p> <ul style="list-style-type: none"> • コンクリート面表面に付着しているほこり、砂、ごみ、汚れ等をワイヤーブラシやスクレーパーを使用して除去し、平滑な表面にして下さい。(凹凸が大きい場合にはパテ処理等を行うことを薦めます。) • 貼り付ける位置を作図し、プライマーがはみ出さないように境界にマスキングテープを貼り付けてください。 • プライマー を貼り付け位置に塗布し、糸引きがなくなるまで乾燥する(3～5 分)。 <p>[貼り付け作業手順]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4083 ベータシートの剥離紙の一部分を剥がし、貼り付け場所に位置合わせを行う。 • 剥離紙を剥しながら、位置がずれないようにプラスチックスキージーを使用し、圧着する。 貼り付け面に凹凸がある場合にはゴムハンマーを使用し、適度な圧力を加えてシートを表面になじませる。 • マスキングテープを剥して作業完了。 <p style="text-align: right;">以上</p>		