



3M™ ダイヤモンドグレード™ コーナーガード (DGコーナーガード)

施工手順



① 貼り付け位置を決めて、接着面の汚れ・ホコリ・セメントエフロ・レイダンス等を取り除きます。

② 貼り付け位置を確認しプライマーを塗布します。貼位置をマスキングするとプライマーをきれいに塗布できます。(スプレーの場合、5cm程度の距離でしっかり塗布してください。)



③ プライマーによる下地処理が指で触れて、べとつかない程度まで乾燥を待ちます。



④ 裏紙をはがし取り付けます。はじめに片側の裏紙をはがし、片面を押し付けて支柱に取りつけた後、もう片側の裏紙をはがすときれいに施工できます。

3M



5

よく支柱に押し付けて、十分圧着していることが確認できたら完成です。



施工上の注意

- ・ 温度5°C以上(外気温度または被着体表面温度)で貼り付けてください。
- ・ 被着体が水濡れしている場合、十分乾燥した後に貼り付けてください。
- ・ 特殊両面粘着テープは一度被着面に触れますと貼り直しが効かない場合がございますので、よく取り付け位置を確認してください。
- ・ 室内施工においてプライマーを使用するときは必ず換気をおこなってください。
- ・ 施工後1ヶ月以内のコンクリートには施工できません。
- ・ コンクリート表面は必ず汚れや白粉を拭き取ってから施工ください。
- ・ 常時浸水している場所には施工できません。
- ・ 保管する際は、平積みにて保管し、製品が曲がらないように御注意ください。

●3M™ ダイヤモンドグレード™ コーナーガードにプライマーを使用した場合の消費量の目安

3M™ プライマー C-100をご使用の場合 → 1缶(1L)で約100本施工できます。

3M™ スプレーのり99をご使用の場合 → 1缶で約40本施工できます。

●製品の上部断面を保護するキャップが付属しております。美観向上や詰め物等のいたずら防止にご利用ください。取り付けには市販の樹脂用接着剤を別途お求めください。 (接着剤は付属しておりません。)

3M、ダイヤモンドグレードは3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
交通安全システム事業部
<http://www.mmm.co.jp/ref/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2011. All rights reserved
SAS-217-B(031100)IT 00-0000T

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間／8:45～17:15月～金(土・日・祝・年末年始は除く)

カタログやサンプルのご請求はファックスで

03-5717-3509

その他製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-022-123