

# 3M™ アドフロー™ 電動ファン 使用方法

## 表示パネル

### ① ON/OFF

- ONボタンを数秒押すと稼働
- OFFボタンを押し続けると停止

### 風量切替

- ONボタンを押して風量切り替え  
緑LEDが2つ点灯：高風量  
緑LEDが1つ点灯：通常風量
- 風量が低下すると中央の赤色LEDが点灯し、警告音が鳴る。



### ② バッテリー電圧

- 3つ点灯：満充電状態
- 最下部のLEDが点滅（警告音が鳴る）：即充電が必要



### ③ フィルターの目詰まり

- 目詰まりと共に点灯するLEDの数が増える
- 赤が点灯：フィルター交換



## 1 使用前点検

電動ファンに損傷がないか確認します。  
フィルターがきちんと固定されているか確認します。

ONボタンを押して電動ファンを起動させ、バッテリーがきちんと充電されていること、フィルターの目詰まり警告の赤色LEDが点いていないことを確認します。



反対側も確認

## 2 連結管接続

連結管の突起を電動ファンの溝に合わせ、まっすぐに押し込んだ後、時計回りにひねると固定されます。



## 3 風量チェック

電動ファンを動かした状態で  
連結管の先端に風量計を差し込みます。

風量計を垂直にして、ボールが指示線（矢印）より上にあることを確認します。



⚠ 風量が十分に出ていない電動ファンはご使用にならないでください。

## 4 警報チェック

電動ファンを動かした状態で連結管の先端を手のひらで塞ぎ、その状態で少し待ちます。  
警報が鳴り、赤色LEDが点灯することを確認します。



確認後に手を離し、少しして警報が止んで、赤色LEDが消えることを確認します。

## 5 装着する

作業中にぐらつかないようにしっかりと電動ファンを装着します

腰ベルトは腰に密着させる バックパックは背中に密着させる



⚠ 使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

## クリーニング

電動ファンは、中性洗剤をしみ込ませた布で汚れをふき取ります。

- ⚠ 溶剤や研磨粒子入りのクリーナーなどは使用しないでください。
- ⚠ ろ過材を叩いたり、圧縮空気を吹き付けたりしてクリーニングをしないでください。ろ過材が損傷して、呼吸が守れなくなります。

プレフィルターはこまめに交換してください。

## 充電

充電器の端子をバッテリー側面の端子につなぎます。

- 黄 LED 点灯：スタンバイ
- 黄 LED 遅く点滅：プレ充電
- 緑 LED 早く点滅：急速充電
- 緑 LED 遅く点滅：トリクル充電  
(微弱な電流による充電)

- 緑 LED 点灯：充電完了
- 黄 LED 速く点滅：充電異常  
(充電異常時、再接続を試してください)

⚠ 充電は0℃～40℃の範囲で行ってください、この温度以外では充電できません。



LEDライト

## バッテリー取付

バッテリーは以下のように取り付けてください。  
無理に押し込むと本体側の端子が破損します。  
バッテリーを軽く引っ張って、きちんと固定されていることを確認します。



① 爪を引っ掛けて

② カチッと音がするまで押し込む

バッテリーを軽く引っ張って、きちんと固定されていることを確認します。

## フィルター交換 (ろ過材、プレフィルター)

側面の灰色のラッチを押しながらろ過材、プレフィルターをフィルターカバーごと外し、交換します。

⚠ フィルターカバーを下向きにしてろ過材を取り外すと、電動ファン内部へ異物が入り込む可能性を抑えることができます。



① 押す