


# Pikaopas 3M Peltor WS Alert XP

## Aseta paristot paikoilleen Vasen kupu



## Synkronoi puhelimen kanssa Oikea kupu

Laitteen ollessa sammutettuna, paina 5 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta

5 sek



"Power on"

ÄLÄ vapauta painiketta kun kuulet "Power on"!

"Bluetooth pairing on"

Paina painiketta kunnes kuulet "Bluetooth pairing on"!



Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

## Laitteen käynnistys ja sammutus Oikea kupu

Laitteen ollessa sammutettuna, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta


2 sek



"Power on"

Laitteen ollessa päällä, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta

2 sek



"Power off"

## Tehdasasetusten palautus Oikea kupu


Hyvä tehdä yhteydenoton ongelmatilanteissa



"Menu"

Laitteen ollessa päällä, paina menu-painiketta 4 sek

4 sek



"Reset to Factory Default"

Paina menu-painiketta 7 kertaa

x7



"Reset Complete"

Pidä menu-painike sisäänpainettuna 2 sek


2 sek

## Äänenvoimakkuuden säätö Oikea kupu

Paina + tai - säätääksesi äänen voimakkuutta




Paina ON/OFF/Mode-painiketta säätääksesi surround-äänen voimakkuutta



"Surround volume"

Paina + tai - säätääksesi surround-äänen voimakkuutta



## Radio-kanavien haku Oikea kupu



"Search station"

Paina menu-painiketta kerran

Hae radiokanavia painamalla + tai -



## Puhelujen vastaanotto Vasen kupu



Sisään tuleva puhelu


"Incoming call"



Paina Bluetooth-painiketta kerran



Varmista, että mikrofoni on 3-5 mm suusta. Näin puhe kuuluu, ja saat hyvän melun vaimennuksen mikrofonille.



Paina kerran Bluetooth-painiketta lopettaaksesi puhelun

Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta