



# Pikaopas 3M PELTOR WS ALERT XPI

## Aseta paristot paikoilleen Vasen kupu



## Laitteen käynnistys ja sammutus Oikea kupu

Laitteen ollessa sammutettuna, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



"Power on"

Laitteen ollessa päällä, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



"Power off"


## Synkronoi ensimmäinen puhelin Oikea kupu

Kun headsetiin kytketään virta ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti paritustilaan.




Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

## Synkronoi muita puhelimia Oikea kupu





Paina + aloittaaksesi paritus




Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

## Äänenvoimakkuuden säätö Oikea kupu



"Surround volume"

Paina + tai - säätääksesi surround-äänen voimakkuutta




## Radio-kanavien haku Oikea kupu




## Puhelujen vastaanotto Vasen kupu



Sisääntuleva puhelu



Varmista, että mikrofoni on 1-3 mm suusta Näin puhe kuuluu, ja saat hyvän melun vaimennuksen mikrofonille




Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta

# Pikaopas 3M PELTOR WS ALERT XPI

## Aktivoi- daksesi Push-To- Listen

Oikea kupu


Paina lyhyesti  
kaksi kertaa  
ON/OFF/Mode



Paina lyhyesti mitä  
tahansa painiketta,  
kun haluta ottaa  
pois päältä  
Push-To-Listen-  
toiminnon.

## Play, Pause ja Skip Musiikin suoratoisto

Vasen kupu




Paina kerran  
Bluetooth-  
painiketta:  
Play tai Pause




Paina lyhyesti kaksi  
kertaa Bluetooth-  
painiketta for  
siirtyäksesi eteenpäin

## Tehdas- asetusten palautus

Oikea kupu  
Hyvä tehdä  
yhteydenoton  
ongelmatilanteissa



Laitteen ollessa  
päällä, paina  
menu-painiketta  
2 sek



Paina menu-  
painiketta  
7 kertaa



Pidä menu-painike  
sisäänpainettuna  
2 sek

Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta