



Fritteusen- und Küchenreinigungssystem

Medium Duty Reinigungspad grün 902

Beschreibung

Das Produkt ist ein spezielles Reinigungspad mit einer dicken, offenen Faservliesstruktur aus Synthetikfasern, die mit einem langlebigen Harz mit dem Vlies verklebt sind. Es ist zudem durchgehend mit Schleifkorn durchsetzt.

Scotch-Brite™ Medium Duty Reinigungspad grün 902 wurde speziell für die tägliche Reinigung der meisten Küchenutensilien und -geräte entwickelt.

Produktvorteile

- Strapazierfähige, nicht rostende und flexible Synthetikstruktur mit hoher Qualität und langer Haltbarkeit.
- Spezielles Schleifkorn sorgt für höchste Scheuerkraft bei den gängigsten Reinigungsarbeiten.
- Schleifpartikel sind gleichmäßig über das Pad verteilt. Das gewährleistet eine wirkungsvolle, gleich bleibend gute Leistung während der gesamten Lebensdauer des Pads.
- Hochwertiger Klebstoff schützt vor Abnutzung durch Kontakt mit heißem Wasser, Reinigungsmitteln und normalen Reinigungsflüssigkeiten.

Anwendung

Das Pad ist ideal zum gründlichen Reinigen und Scheuern von Töpfen und Pfannen sowie von Küchenutensilien und -geräten und von Oberflächen in der Küche, zum Entfernen eingebrannter Speisereste sowie zum Reinigen von Böden, Treppen, Wänden, Geländern, Tischen und Theken und von Gerätschaften für die Pflege.

Vor der Anwendung immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.

Anwendungshinweise

Das Pad darf nicht verwendet werden, wenn die Fritteuse noch mit Fett gefüllt ist. Vor dem Reinigen der Fritteuse zunächst das Öl ablassen. Nach dem Reinigen und vor der erneuten Befüllung mit Öl muss die Fritteuse trocken gewischt oder mit Wasser ausgespült werden.

Das Pad kann nass oder trocken bei Temperaturen von bis zu 170 °C verwendet werden.

1. Das Pad am Scotch-Brite™ Fritteusen- und Küchenreinigungsgerät 905 befestigen.
2. Das Pad von einer Seite auf die zu reinigende Oberfläche auflegen. Mit dem Pad vorwärts und rückwärts über den zu reinigenden Bereich fahren. Dabei je nach Bedarf Druck ausüben.
3. Die gereinigten Bereiche mit sauberem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Tuch nachwischen. Dazu am besten ein 3M Scotch-Brite™ Mikrofaser-Tuch verwenden.

Abgenutzte Pads können im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Pflege

Hinweis: Reinigungspads sollten am besten nach jeder Reinigung entsorgt werden, um jede mögliche Übertragung von Verunreinigungen zu vermeiden.

Reinigung des Pads

1. Speisereste, Verschmutzungen und Fett unter laufendem Wasser abspülen.
2. Das Pad in Seifenwasser auswaschen, um verbleibende Speisereste, Verunreinigungen und Fett zu entfernen. Hartnäckige Speisereste können per Hand von dem Pad entfernen. Das Pad mit klarem Wasser abspülen. Darauf achten, dass keinerlei Verunreinigungen auf dem Pad zurückbleiben. Das Pad ggf. in Desinfektionslösung einweichen. Alternativ: Das Pad in die Spülmaschine geben.



Produktdaten

Reinigungspad 902	
Farbe	Grün
Gesamtlänge	140mm
Länge des Pads	115mm
Länge der Verbindungsstücke	25mm
Dicke	16mm
Breite	76mm
Wirkungsgrad*	2.1g entfernt
Zusammensetzung	Polyesterfaser Körnung Polymerklebstoff

*Schiefer-Test auf Acrylplatte (nach 5000 Umdrehungen mit einem neuen Pad)



Scotch-Brite™ 902 ist nach HACCP zertifiziert.



Anwendung

Reinigung von Dunstabzugshauben



Reinigung von Grillflächen



Reinigung von schwer erreichbaren Stellen



Reinigung von heißen Flächen



Commercial Solutions Division

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Tel: 02131 14 2744
www.3M.de/gebäudeservice

3M und Scotch-Brite sind Handelsmarken der 3M.
Please recycle. © 3M 2014.
All rights reserved.