



Scotch-Brite™ Limpiador Líquido para Planchas de Cocina 700 y 701 Datos Técnicos

Este producto cumple con el estándar Green Seal™ de productos de limpieza especiales para uso industrial e institucional, GS-53, evitando ingredientes tóxicos o dañinos para los humanos y para el medio ambiente y haciendo un uso eficiente del material de embalaje.



Descripción:

Se trata de un líquido de limpieza de planchas de cocina de pronto uso, diseñado para uso en conjunto con el Sistema de Limpieza de Planchas de Cocina Quick Clean Scotch-Brite™. El sistema incluye:

- Líquido 700-40 para Limpieza de Planchas Scotch-Brite™ (bolsa previamente medidas) o Líquido 701 para Limpieza de Planchas Scotch-Brite™ (botella)
- Fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746*
- Soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R
- Squeegee Scotch-Brite™ 410

Características especiales:

- Elimina eficazmente los alimentos quemados y el aceite de cocina de las planchas.
- No requiere enjuague.
- Todos los componentes químicos están listados por G. R. A. S. ("Generalmente reconocido como seguro" según lo compilado por la FDA de EE. UU.
- Diseñado para usar en planchas con calor medio (300-350°F o 149-177°C) - ahorra tiempo de enfriamiento.
- No contiene soda cáustica ni potasa cáustica.

Aplicaciones:

- El Líquido de Limpieza de Planchas de Cocina Scotch-Brite™ se usa para remover los alimentos quemados de las planchas calientes.
- Verifique la garantía del fabricante en su plancha antes de usar.

* Para las planchas cromadas o con acabado tipo espejo, use la fibra de Limpieza Uso General Scotch-Brite™ 9000 en lugar de la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746.

Embalaje:

- 700-40: 94.6 ml por bolsa, 40 bolsas por caja
- 701: 94.6 ml (1 cuarto de galón) por botella, 4 botellas por caja

Instrucciones Generales de Uso:

1. Raspe la plancha con una espátula para eliminar los restos de comida sueltos.
2. Fije la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* al soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R.
3. Vierta de 57 a 113 gramos (depende del tamaño de la plancha) del líquido de manera uniforme sobre la plancha medianamente caliente (300-350°F o 149-177°C).
4. Inmediatamente distribuya el líquido alrededor de la plancha con la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* fijada en el soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R. Use una presión moderada para remover los alimentos quemados de la plancha.
5. Mueva el líquido hacia la trampa de grasa con el squeegee Scotch-Brite™ 410.
6. Para planchas muy sucias, es posible que se necesite líquido adicional. Repita los pasos 2-5 si necesario.
7. Apague la plancha. Limpie la superficie con un paño grueso y húmedo. Para evitar el contacto con el vapor, fije el paño húmedo al soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R.
8. Cure la plancha con una capa ligera de aceite de cocina. Limpie el exceso de aceite con un paño seco.
9. Enjuague bien la fibra, el soporte multiusos y el squeegee. Use una nueva fibra después de 3-4 limpiezas o cuando la fibra ya no sea efectiva al fregar.

El uso inadecuado puede alterar el rendimiento del producto y puede aumentar el riesgo de efectos en la salud.

Cobertura:

57 a 113 gramos (2 a 4 onzas) por aplicación, dependiendo del tamaño de la plancha.

Almacenamiento:

Almacenar en temperaturas más altas que 40°F o 4°C.

Guía de Resolución de Problemas:

Consulte la guía de solución de problemas a continuación.

Recomendación sobre equipos de protección personal (EPP):

Evite el contacto con los ojos y la piel, evite el contacto de la piel con el material. Se recomiendan gafas de seguridad y guantes. Consulte la MSDS para obtener una guía de uso de PPE.

Método para disposición de residuos:

Incinere el producto no utilizado en una instalación industrial o comercial en presencia de un material combustible. Como alternativa de disposición, descargue pequeñas cantidades de menos de 5 galones (20 litros) a un sistema de tratamiento de aguas residuales municipal o industrial. Enjuague la botella de un cuarto de galón vacía con agua y recicle (n°2 HDPE) o deseche la bolsa vacía en el basurero.

Resumen de Precaución:

- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del producto para obtener información específica sobre peligros para la salud, primeros auxilios e información de precaución.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Guía de Resolución de Problemas


















Problema	Causa	Solución
Rayas, mancha blanca o mancha marrón después de la limpieza.	Plancha demasiado caliente	Repita la limpieza con una toalla muy húmeda, usando el soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R para mover la toalla.
El aceite se pone marrón en la plancha después de la limpieza.	El tiempo entre el uso del squeegee y la limpieza con paño es demasiado largo	Remueva el aceite oscurecido con una toalla absorbente húmeda sujeta al soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R y luego cure la plancha con aceite fresco usando una fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* para esparcir el aceite de manera uniforme.
La comida se pega después de la limpieza	La plancha no ha sido curada de manera apropiada	<p>a) Cure la plancha con 2 a 4 onzas (~ 60-120 ml) de aceite para cocinar o freír esparciéndolo uniformemente en toda la plancha con una fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* limpia sujeta al soporte multiusos de fibra Scotch-Brite™ 405-R.</p> <p>b) Caso se vaya a poner la plancha en servicio inmediatamente, cure a 300-350°F o 149-177°C y deje que el aceite penetre en la plancha antes de comenzar a cocinar nuevamente.</p> <p>c) Caso la plancha no sea usada después de limpiarla y curarla, asegúrese de que el aceite penetre mientras la plancha esté caliente, luego enfríela.</p>
Desgaste prematuro o degradación de la fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746*	La plancha está demasiado caliente.	<p>a) La fibra de uso pesado para planchas Scotch-Brite™ 746* está diseñada para usarse a temperaturas que no excedan los 350°F o 177°C.</p> <p>b) Siempre limpie la plancha a temperaturas entre 300-350°F o 149-177°C.</p> <p>c) Se recomienda un termómetro de temperatura de superficie para verificar que se utiliza el rango de temperatura requerido.</p>





Oficinas y División de Servicios Comerciales
 St. Paul, NM 55144-1000
 1-800-852-9722
www.3M.com/facility





3M y Scotch-Brite son marcas de 3M
 Se utilizan bajo licencia en Canadá
 © 3M 2017. Todos los derechos reservados

Selection Guide and Ordering Information

Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Cleaning System		Size	Package	UPC	
		Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Cleaning System Starter Kit 710	11.2" x 21.2" x 2.8" (kit case)	1/case	500-48011-28398-7
		Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Liquid 700-40	 3.2 oz. packet	40/case	500-48011-29603-1
		Scotch-Brite™ Quick Clean Griddle Liquid 701	 1 quart bottle	4/case	500-48011-26012-4
		Scotch-Brite™ Quick Clean Heavy Duty Griddle Pad 746	 4" x 5.25"	15/case	500-48011-59817-3
		Scotch-Brite™ Multi-Purpose Pad Holder 405-R	Base: 4.75" x 2.75" Handle: 17"	1/case	000-48011-55219-4
		Scotch-Brite™ Squeegee 410	Base/Blade: 7.8" x 18" Handle: 17.7"	1/case	500-48011-26013-1
		Scotch-Brite™ Squeegee Replacement Blade 411	7.75"	6/case	500-48011-26352-1

Scotch-Brite™ Scotchbrick™ Griddle Scrubbers 9537		Size	Package	UPC	
		Scotch-Brite™ Scotchbrick™ Griddle Scrubber 9537	4" x 6" x 3"	12/case (bulk)	000-48011-59203-9
		Scotch-Brite™ Scotchbrick™ Griddle Scrubber 9537CC	4" x 6" x 3"	4/pack, 3 packs/case	500-48011-59209-6

Scotch-Brite™ Griddle Cleaning System 461		Size	Package	UPC	
		Scotch-Brite™ Griddle Pad Holder 461	—	10/case	500-48011-08297-9
		Scotch-Brite™ Griddle Polishing Pad 46	 4" x 5.25"	20/box, 3 boxes/case	500-48011-19970-7
		Scotch-Brite™ Griddle Polishing Pad 46CC	 4" x 5.25"	10/pack, 6 packs/case	500-48011-20506-4
		Scotch-Brite™ Griddle Polishing Pad 46-20	 4" x 5.25"	20/case	500-48011-59262-1
		Scotch-Brite™ Griddle Screen 200CC	4" x 5.5"	20/pack, 10 packs/case	500-48011-20507-1

Scotch-Brite™ Heavy Duty Griddle Cleaning System 482		Size	Package	UPC	
		Scotch-Brite™ Heavy Duty Griddle Pad Holder 482	—	10/case	500-48011-08300-6
		Scotch-Brite™ Heavy Duty Griddle Pad 82	4.5" x 5.5"	10/box, 4 boxes/case	500-48011-08299-3

 Use on **HOT** Griddle
  Use on **COOL** Griddle
  Dishwasher Safe
  **END OF DAY** Cleaning
  **INTERIM** Cleaning