

Commercial Solutions Division

## Disco Scotch-Brite™ Clean & Shine

### Descrizione prodotto

I dischi Scotch-Brite™ Clean & Shine sono dischi per macchine a bassa velocità progettati per operazioni di pulizia quotidiana e lucidatura.

I dischi Scotch-Brite™ Clean & Shine sono realizzati in fibra di poliestere di diverso colore per fornire una chiara indicazione del grado di usura.

Sono utilizzabili su entrambi i lati.

I dischi Clean & Shine sono progettati per operazioni di pulizia ordinaria o decerature leggere con macchine per la pulizia a bassa velocità ed utilizzo di acqua o detergente neutro.

Pulisce e lucida allo stesso tempo con macchine a bassa velocità.

I dischi Clean & Shine, grazie ad un uso ripetuto, permettono di aumentare la brillantezza dei pavimenti riducendo o eliminando il bisogno di effettuare operazioni di lucidatura.

Pulizia eccezionale, rimozione di segni e miglioramento della lucentezza (brillantezza e/o nitidezza) utilizzando solo acqua o detergente neutro.

Progettati per essere utilizzati su entrambi i lati per una maggiore durata e facilità d'utilizzo.

Resistenti a detersivi e prodotti chimici normalmente impiegati per la manutenzione dei pavimenti.

**Gamma** I dischi sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni.

### Caratteristiche tecniche

Valori indicativi per prodotti nuovi.

Si prega di contattare il proprio rappresentante 3M per maggiori informazioni tecniche sul prodotto.

Tipo di fibra	Poliestere
Peso	22 g per 10,16 x 15,24 cm (1420 g/m <sup>2</sup> )
Spessore	25 mm
Foro centrale	Pretagliato a 85 mm
Marchatura	Scotch-Brite™ Clean & Shine Pad su ogni disco

### Dove/quando usare il prodotto

Usare questo prodotto su superfici con o senza rivestimento quali LVT, VCT, vinile, gomma, mattonelle in ceramica, marmo, graniglia, granito e cemento.

### Istruzioni d'uso

Prima della pulizia, rimuovere la polvere dal pavimento con uno straccio. Installare il disco Clean & Shine sotto la macchina pulitrice. Se si usa una monospazzola rotante servirà un elemento di fissaggio del disco alla macchina. Riempire il serbatoio della macchina con acqua o detergente adeguatamente diluito. Pulire il pavimento. Sciacquare il disco sotto l'acqua corrente per rimuovere lo sporco.

### Note

**Avviso Importante** Questo documento contiene esclusivamente informazioni tecniche. Tutti gli aspetti associati a garanzia e responsabilità relativi a questo prodotto sono regolati dai termini e dalle condizioni di vendita, subordinati alla legge in vigore laddove applicabile.

Prima di usare il prodotto, l'utilizzatore deve determinarne l'idoneità per l'utilizzo richiesto o desiderato e assumersi tutti i rischi e le responsabilità in relazione a tale utilizzo.

**Altre informazioni** Visita l'indirizzo [www.3M.eu/facilities.com](http://www.3M.eu/facilities.com) per:

- Altri documenti tecnici
- Una panoramica completa sui materiali offerti da 3M



Commercial Solutions Division  
3M Italia srl  
Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pioltello  
e-mail: [comcareit@mmm.com](mailto:comcareit@mmm.com)  
[www.3mitalia.it/puliziaprofessionale](http://www.3mitalia.it/puliziaprofessionale)

3M e Scotch-Brite sono marchi di fabbrica di 3M.  
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.  
L'uso di simboli e nomi dei marchi in questo documento è regolato da standard statunitensi. Al di fuori degli Stati Uniti, questi standard possono variare a seconda del paese.