



Accrocher sans abîmer les surfaces



Sans outils




Fixe solidement



S'enlève sans laisser de traces

						
	Porte-savon pour la salle de bain	Panier de douche pour salle de bain	Grand crochet double pour salle de bain	Panier mural pour salle de bain	Support sèche-cheveux pour salle de bain	Porte-serviettes pour salle de bain
Fixation	900g	3kg	1.8kg	2.7kg	1.3kg	1.3kg
Idéal pour accrocher	Pain de savon, rasoir	Shampooing, après-shampooing, gel douche, rasoir	Peignoirs, serviettes, éponges loofah, brosses pour le bain, brosses exfoliantes	Maquillage, lotion, parfum, brosses, laque	Sèche-cheveux	Essuie-mains

Surfaces d'accroche : Salle de bain

			
Les murs peints	Le bois peint ou verni	Le parpaing ou le béton peints	Le carrelage
			
Le métal	Le verre	Le stratifié	Les surfaces lisses <small>(La plupart des surfaces en plastique, acryliques, en PVC, PE ou PP)</small>

Ne pas utiliser sur


Les murs ou surfaces texturées


Le papier peint


La brique


D'autres surfaces rugueuses ou non-adhésives


Les tissus



FAQ

Questions fréquentes

Comment nettoyer mon produit Command™ pour salle de bain ?

Faites glisser votre produit Command™ pour salle de bain vers le haut pour le retirer du mur (la languette adhésive et le support restant sur le mur). Les crochets et les paniers en plastique pour salle de bain peuvent être placés dans la partie haute du lave-vaisselle. Après nettoyage, glissez de nouveau le crochet sur son support.

Quelle est la languette adhésive de remplacement adéquate pour mon produit Command™ pour salle de bain ?

GeRéutilisez les crochets et les paniers Command™ pour salle de bain avec la recharge de languettes adhésives Command™ pour salle de bain.

Peut-on suspendre des produits Command™ pour salle de bain dans une douche ?

Oui. Les languettes adhésives Command™ pour salle de bain sont résistantes à l'eau et restent fixées solidement en milieu humide. Des tests ont prouvé qu'elles adhèrent mieux que des ventouses.

Conseils d'utilisation

- Après avoir peint, attendre 7 jours avant utilisation.
- Ne pas suspendre d'objets de valeur ou des photos encadrées.
- À appliquer et utiliser entre -9°C et +50°C.
- Attendez 24 heures après application pour pouvoir l'utiliser.

							
	Accroches tableaux et cadres	Décoratif	Transparent	Multi-usages	Salle de bain	Extérieur	Câble
Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur autre que salle de bain et milieux humides	Intérieur autre que salle de bain et milieux humides	Intérieur autre que salle de bain et milieux humides	Intérieur ou extérieur	Intérieur ou extérieur	Intérieur
Languettes résistantes à l'eau					X	X	
Idéal pour accrocher	Cadres photos	Décoration pour la maison	Lumières	Balais	Serviettes	Guirlandes lumineuses	Câbles
	Décoration murale	Couronnes	Bijoux	Chapeaux et vestes	Vêtements	Cordons lumineux	Guirlandes lumineuses
	Miroirs	Vestes	Accessoires	Clés	Éponges Loofah et brosses	Couronnes	
	Toiles	Clés	Clés	Portes-bloc	Savons et produits de toilette	Décoration saisonnière	
	Affiches	Sacs et sacs à dos	Couronnes	Fournitures de bureau	Maquillage	Décorations de fête	
	Horloges murales	Bijoux	Décoration pour la maison	Sacs et sacs à dos	Jouets d'enfant pour le bain	Ustensiles pour barbecue	
	Lettres	Écharpes et accessoires		Produits de nettoyage	Espace de rangement pour produits de toilette	Thermomètre	
	Décoration pour la maison					Mangeoire à oiseaux	