

Productbrochure 2000HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

1/3

Productbeschrijving

De Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad 2000HEX is een krachtige 2-in-1 schuurpad.

De pad heeft een verhoogde POWER DOT-kant die zorgt voor de verwijdering van hardnekkig vuil, met minder zichtbare krassen.

De andere, donkere kant verwijdert de laatste etensresten en zorgt voor een vlekkeloos eindresultaat.. De pad kan worden gebruikt voor het dagelijks schoonmaken van het meeste keukengerei en -apparatuur.



Productkenmerken

POWER DOT-technologie:

- De verhoogde krasarme POWER DOT-kant zorgt voor snelle en doeltreffende verwijdering van aangebakken of aangebrande etensresten
- Het krasarme mineraal in de stippen is ontworpen om krassen op gevoelige oppervlakken zoals roestvrij staal tot een minimum te beperken.
- De power dot-structuur zorgt voor het gemakkelijk en snel spoelen waardoor er zo weinig mogelijk etensresten blijven hangen.

2-in-1 schoonmaakgereedschap:

- Dubbel gebruik: slechts één schuurpad nodig voor meerdere klussen.
- De power dot-kant combineert een hoogwaardige hars en krasarme mineralen om goede schoonmaakprestaties te leveren.
- De donkerblauwe kant wordt ingezet om fijne deeltjes en vet te verwijderen, zonder etensresten achter te laten.

Zeshoekige vorm:

- Licht comfortabel in de hand hoeft niet te worden verkleind.
- De extra hoeken helpen bij het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken.

Toepassingen

Voor het eerste gebruik altijd eerst testen op een onopvallende plaats.

De schuurpad kan worden ingezet bij:

- Potten en pannen
- Kooktoestellen en kookgerei
- Keuken- en onderhoudsapparaten
- Kwetsbare kookoppervlakken zoals roestvrijstaal
- Sanitair zoals waterfonteinen en kuipen
- Keukenbladen en tegels

Productspecificaties

- Vorm: Zeshoek
- Afmetingen: Lengte 146 mm (hoek tot hoek), breedte 127 mm (kant tot kant)
- Kleur: Blauwe POWER DOT-kant en donkerblauwe padkant
- Samenstelling: Power dot- en schuurpadkant—synthetische vezels, schuurmineralen en hars

Productbrochure 2000HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

2/3

Algemene gebruiksaanwijzingen

De schuurpad kan nat of droog worden gebruikt.

1. Houd de schuurpad met één hand vast. Afhankelijk van de toepassing kunnen beide kanten van de schuurpad worden gebruikt om te schuren. Schrob in de meeste gevallen in een cirkelvormige beweging.
2. Gebruik voor kleverige, taaie en/of aangebakken etensresten de power dot-kant om dikke lagen te verwijderen en grote resten los te maken. Draai de schuurpad om en gebruik de blauwe schuurkant om fijne etensresten en vet te verwijderen.
3. Nadat het eten en vet van het te reinigen oppervlak zijn verwijderd, spoel of veeg het oppervlak af met een schone, vochtige doek.

Schoonmaakrichtlijnen Schuurpad

Door de Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad 2000HEX op de juiste manier te reinigen, gaat hij langer mee.

Zodra de schuurpad zijn schurende werking verliest (de stippen beginnen te slijten of de donkerblauwe kant begint zijn donkere kleur te verliezen), gooi hem dan weg met het gewone keukenafval.

Schuurpads kunnen met warm of heet water worden gespoeld of in een reinigungsoplossing worden gedrenkt om aangekoekt vuil en vet op te lossen.

Schuurpad met de hand reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurpad af met behulp van een sproeikop of kraan.
- Was de schuurpad in zeepsop om eventueel achtergebleven etensresten en vet te verwijderen.
- Spoel de schuurpad met schoon water zodat er zeker geen etensresten meer achterblijven.
- Knijp overtollig water uit de schuurpad en laat hem drogen.

Week de schuurpad desgewenst in een ontsmettingsmiddel. Knijp nadien het ontsmettingsmiddel uit de schuurpad, spoel hem af en laat hem drogen.

Schuurpad in de vaatwasser reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurpad af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Verwijder alle resterende etensresten met de hand.
- Rol de schuurpad niet op, plaats hem in de vaatwasser en zorg ervoor dat beide kanten van de pad kunnen worden schoongewassen.

Haal na het wassen de schuurpad uit de vaatwasser en laat hem drogen.

Samenvatting Voorzorgsmaatregelen

Power dot- en schuurpadkant:

- Wees voorzichtig en test oppervlakken die krasgevoelig zijn vóór gebruik
- Niet aanbevolen voor gepolijste oppervlakken waarop lichte krassen opvallen
- Kan de antiaanbaklaag beschadigen of verwijderen.

Test op een onopvallende plaats voor gebruik.

Productbrochure 2000HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

3/3

Gezondheid en Veiligheid

Lees bij het gebruik van chemische producten altijd eerst de verpakkingslabels van de fabrikant en de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu.

Volg de link om VIB's voor 3M-producten te downloaden op www.3m.nl/SDS

Volg de link voor informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

<https://www.3m.nl//SVHC-search/>

BELANGRIJK!

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor een veilig gebruik

Garantie-informatie

verkorte versie

Deze brochure bevat enkel technische informatie.

Vóór de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle vragen in verband met de waarborg en aansprakelijkheid van dit product zijn conform de verkoopovereenkomst, en, waar toepasselijk, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

3M en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.