

Productbrochure 3001HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurspons 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

1/3

Productbeschrijving

De Scotch-Brite™ Krasarme schuurspons 3001HEX is een krachtige 2-in-1 schuurspons.

De pad heeft een verhoogde POWER DOT-kant die zorgt voor de verwijdering van hardnekkig vuil, met minder zichtbare krassen.

De spons van urethaanschuim houdt reinigingsmiddel vast om het reinigen gemakkelijk te maken.



Productkenmerken

POWER DOT-technologie:

- De verhoogde krasarme POWER DOT-kant zorgt voor snelle en doeltreffende verwijdering van aangebakken of aangebrande etensresten
- Het krasarme mineraal in de stippen is ontworpen om krassen op gevoelige oppervlakken zoals roestvrij staal tot een minimum te beperken.
- De power dot-structuur zorgt voor het gemakkelijk en snel spoelen waardoor er zo weinig mogelijk etensresten blijven hangen.

2-in-1 schoonmaakgereedschap:

- Dubbel gebruik: slechts één schuurpad nodig voor meerdere klussen.
- De power dot-kant combineert een hoogwaardige hars en krasarme mineralen om goede schoonmaakprestaties te leveren.
- De urethaanspons houdt water, zeep of andere reinigingsmiddelen vast.

Zeshoekige vorm:

- Licht comfortabel in de hand hoeft niet te worden verkleind.
- De extra hoeken helpen bij het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken.

Toepassingen

Voor het eerste gebruik altijd eerst testen op een onopvallende plaats.

De schuurpad kan worden ingezet bij:

- Keuken - roestvrijstalen oppervlakken en apparaten, koelers, keramische tegels, keukenbladen en onderhoudsapparatuur
- Badkamers - wastafels, kranen, porselein en keramiek
- Algemeen - liftdeuren, deuren, beschermplaten, bureaubladen, vloeren, muren, drinkfonteinen, keramische tegels en glas

Productspecificaties

- Vorm: Zeshoek
- Afmetingen: Lengte 113 mm (hoek tot hoek), breedte 98 mm (kant tot kant)
- Kleur: Blauw
- Samenstelling: Power dot-kant—synthetische vezels, schuurmineralen, hars en urethaanschuim

Productbrochure 3001HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurspons 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

2/3

Algemene gebruiksaanwijzingen

De schuurpad kan nat of droog worden gebruikt.

1. Houd de schuurpad met één hand vast. Afhankelijk van de toepassing kunnen beide kanten van de schuurpad worden gebruikt om te schuren. Schrob in de meeste gevallen in een cirkelvormige beweging.
2. Gebruik voor kleverige, taaie en/of aangebakken etensresten de power dot-kant om dikke lagen te verwijderen en grote resten los te maken. Draai de schuurspons om en gebruik de kant met urethaanschuim om alle resten van de oppervlakken te verwijderen.
3. Spoel de geschrobde delen af met schoon water of veeg af met een schone spons.

Reinig de schuurspons zo nodig na gebruik.

Schoonmaakrichtlijnen Schuurpad

Door de Scotch-Brite™ Krasarmeschuurspons 3001HEX op de juiste manier te reinigen, gaat ze langer mee. Zodra de power dots beginnen te slijten of het urethaanschuim merkbaar versleten lijkt, gooi de spons dan weg met het gewone keukenafval.

Schuursponzen kunnen met warm of heet water worden gespoeld of in een reinigingsoplossing worden gedrenkt om aangekoekt vuil en vet op te lossen.

Schuurpad met de hand reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Was de schuurspons in zeepsop om eventueel achtergebleven etensresten en vet te verwijderen.
- Spoel de schuurspons met schoon water zodat er zeker geen etensresten meer achterblijven.
- Knijp overtollig water uit de schuurspons en laat drogen.

Week de schuurspons desgewenst in een ontsmettingsmiddel. Knijp nadien het ontsmettingsmiddel uit de schuurspons en laat drogen.

Schuurpad in de vaatwasser reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Verwijder alle resterende etensresten met de hand.
- Plaats de schuurspons in de vaatwasser en zorg ervoor dat beide kanten van de spons kunnen worden schoongewassen.

Haal na het wassen de schuurspons uit de vaatwasser en laat drogen.

Samenvatting Voorzorgsmaatregelen

Power dot- en schuurpadkant:

- Wees voorzichtig en test oppervlakken die krasgevoelig zijn vóór gebruik
- Niet aanbevolen voor gepolijste oppervlakken waarop lichte krassen opvallen
- Kan de antiaanbaklaag beschadigen of verwijderen.

Productbrochure 3001HEX

Scotch-Brite™ Krasarme schuurspons 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

3/3

Gezondheid en Veiligheid

Lees bij het gebruik van chemische producten altijd eerst de verpakkingslabels van de fabrikant en de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu.

Volg de link om VIB's voor 3M-producten te downloaden op www.3m.nl/SDS

Volg de link voor informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

<https://www.3m.nl//SVHC-search/>

BELANGRIJK!

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor een veilig gebruik

Garantie-informatie

verkorte versie

Deze brochure bevat enkel technische informatie.

Vóór de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle vragen in verband met de waarborg en aansprakelijkheid van dit product zijn conform de verkoopovereenkomst, en, waar toepasselijk, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

3M en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.