

Productbrochure 96HEX-FL

Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

1/3

Productbeschrijving

Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL is een drielaagse, commerciële schuurspons voor gemiddeld en zwaar gebruik in de keuken. De spons beschikt over een gele verhoogde power dot-kant die met minder inspanning hardnekkige vlekken verwijderd. De schuurpadkant schrobt fijne deeltjes en vet weg, zonder resten achter te laten, met een gepolijste afwerking. Daarnaast houdt de spons van urethaanschuim in het midden water en zeep vast, dit om de reiniging te vergemakkelijken.



Productkenmerken

POWER DOT-technologie:

- De pad heeft een verhoogde POWER-DOT-kant, die zorgt dat hardnekkige aangebakken of aangebrande etensresten snel worden verwijderd.
- De POWER-DOT-structuur zorgt voor het gemakkelijk en snel spoelen, waardoor er zo weinig mogelijk etensresten blijven hangen.

2-in-1 schoonmaakgereedschap:

- Dubbel gebruik: slechts één schuurspons nodig voor meerdere klussen.
- De POWER-DOT-kant schrobt agressief met uitstekende prestaties.
- De groene schuurpadkant verwijderd fijne etensresten en zorgt voor een gepolijste afwerking.
- De spons van urethaanschuim houdt water, zeep of andere reinigingsmiddelen vast.

Zeshoekige vorm:

- Licht comfortabel in de hand hoeft niet te worden verkleind.
- De extra hoeken helpen bij het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken.

Toepassingen

Voor het eerste gebruik altijd eerst testen op een onopvallende plaats.

De schuurpad kan worden ingezet bij het schoonmaken van:

- Potten en pannen
- Kooktoestellen en kookgerei
- Keuken- en onderhoudsapparaten

Productspecificaties

- Vorm: Zeshoek
- Afmetingen: Lengte 113 mm (hoek tot hoek), breedte 98 mm (kant tot kant)
- Kleur: Gele POWER-DOT-kant en schuim, groene schuurpadkant
- Samenstelling: power dot- en schuurpadkant—synthetische vezels, schuurmineralen, hars en urethaanschuim

Productbrochure 96HEX-FL

Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

2/3

Algemene gebruiksaanwijzingen

De schuurspons kan nat of droog worden gebruikt.

1. Houd de schuurspons met één hand vast. Afhankelijk van de toepassing kunnen beide kanten van de schuurspons worden gebruikt om te schuren. Schrob in de meeste gevallen in een cirkelvormige beweging.
2. Gebruik voor kleverige, taaie en/of aangebakken etensresten de power dot-kant om dikke lagen te verwijderen en grote resten los te maken. Draai de schuurspons om en gebruik de traditionele schuurkant om de laatste etensresten en vet te verwijderen.
3. Nadat het eten en vet van het te reinigen oppervlak zijn verwijderd, spoel of veeg het oppervlak af met een schone, vochtige doek.

Reinig de schuurspons zo nodig na gebruik.

Schoonmaakrichtlijnen Schuurspons

Door de Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL op de juiste manier te reinigen, gaat ze langer mee.

Zodra de POWER DOTS beginnen te slijten of de groene schuurpadkant merkbaar versleten lijkt, gooi de spons dan weg met het gewone keukenafval.

Schuursponzen kunnen met warm of heet water worden gespoeld of in een reinigingsoplossing worden gedrenkt om aangekoekt vuil en vet op te lossen.

Schuurpad met de hand reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Was de schuurspons in zeepsop om eventueel achtergebleven etensresten en vet te verwijderen.
- Spoel de schuurspons met schoon water zodat er zeker geen etensresten meer achterblijven.
- Knijp overtollig water uit de schuurspons en laat drogen.

Week de schuurspons desgewenst in een ontsmettingsmiddel. Knijp nadien het ontsmettingsmiddel uit de schuurspons en laat drogen.

Schuurpad in de vaatwasser reinigen

- Spuit of spoel overtollige etensresten van de schuurspons af met behulp van een sproeikop of een kraan.
- Verwijder alle resterende etensresten met de hand.
- Plaats de schuurspons in de vaatwasser en zorg ervoor dat beide kanten kunnen worden schoongewassen.

Haal na het wassen de schuurspons uit de vaatwasser en laat drogen.

Samenvatting Voorzorgsmaatregelen

Power dot- en schuursponskant:

- Niet gebruiken op gepolijste oppervlakken of oppervlakken die gevoelig zijn voor krassen
- Niet gebruiken op oppervlakken met een antiaanbaklaag

Productbrochure 96HEX-FL

Scotch-Brite™ Schuurspons 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

3/3

Gezondheid en Veiligheid

Lees bij het gebruik van chemische producten altijd eerst de verpakkingslabels van de fabrikant en de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu.

Volg de link om VIB's voor 3M-producten te downloaden op www.3m.nl/SDS

Volg de link voor informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
<https://www.3m.nl/SVHC-search/>

BELANGRIJK!

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor een veilig gebruik

Garantie-informatie

Beknopte versie

Deze brochure bevat enkel technische informatie.

Vóór de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle vragen in verband met de waarborg en aansprakelijkheid van dit product zijn conform de verkoopovereenkomst, en, waar toepasselijk, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.

3M en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.