

Produktdatenblatt 2000HEX Scotch-Brite™ kratzarmes Handpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

1/3

Produktbeschreibung

Das Scotch-Brite™ kratzarme Handpad 2000HEX ist ein kraftvolles 2-in-1 Reinigungspad. Es verfügt über eine erhabene Power-Dot-Seite, die entwickelt wurde, um hartnäckige Verschmutzungen wie mit einem mittelharten Pad zu beseitigen, jedoch mit weniger sichtbaren Kratzern.

Die dunkle Rückseite entfernt feine Lebensmittelrückstände und sorgt so für ein nahezu makelloses Ergebnis.

Das Produkt kann für die tägliche Reinigung der meisten Kochgeschirre und Küchengeräte verwendet werden.



Produktmerkmale

Power-Dot-Technologie:

- Die erhabene, kratzarme Power-Dot-Seite wurde entwickelt, um hartnäckige festgebackene oder angebrannte Lebensmittel schnell und effektiv zu beseitigen.
- Das kratzarme Mineral in den Dots stellt sicher, dass Kratzer auf empfindlichen Oberflächen wie Edelstahl möglichst minimiert werden.
- Die Power-Dot-Seite ist so gestaltet, dass sie sich schneller ausspülen lässt und weniger Lebensmittelreste in ihr eingeschlossen werden.

2-in-1 Reinigungs-Tool:

- Mehrzweck-Produkt: nur ein einziges Handpad für verschiedene Aufgaben erforderlich.
- In der Power-Dot-Seite verbinden sich hochwertiges Kunstharz und kratzarme Mineralien, um eine gute Reinigungsleistung bei mittleren Belastungen zu erzielen.
- Mit der dunkelblauen Seite lassen sich feine Partikel und Fett rückstandsfrei entfernen, für saubere Oberflächen.

Sechseckige Form:

- Liegt gut in der Hand und muss nicht zurecht geschnitten werden.
- Zusätzliche Ecken helfen bei der Reinigung schwer zugänglicher Stellen.

Anwendungen

Testen Sie das Produkt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle der Oberfläche.

Zu den allgemeinen Reinigungsanwendungen gehören:

- Töpfe und Pfannen
- Kochgeräte und -utensilien
- Küchen- und Haushaltsgeräte
- Empfindliche Küchenoberflächen, z. B. aus Edelstahl
- Armaturen wie Trinkbrunnen und Spülbecken
- Arbeitsplatten und Fliesen



Produktdatenblatt 2000HEX Scotch-Brite™ kratzarmes Handpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019
2/3

Produktspezifikationen

- Form: Sechseckig
- Abmessungen: Länge 146 mm (Ecke zu Ecke), Breite 127 mm (Seite zu Seite)
- Farbe: Blaue Power-Dot-Seite und dunkelblaue Pad-Seite
- Materialien: Power-Dot- und Handpad-Seiten – synthetische Fasern, Schleifminerale und Kunstharz

Allgemeine Gebrauchsanweisung

Das Handpad kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden.

1. Halten Sie das Handpad mit einer Hand. Je nach Anwendung sind beide Seiten des Handpads zum Scheuern geeignet. Eine kreisförmige Bewegung beim Scheuern ist für die meisten Fälle optimal.
2. Verwenden Sie für klebrige, hartnäckige und/oder eingebrannte Lebensmittel die Power-Dot-Seite, mit der sich dicke Schichten und größere Partikel entfernen lassen. Wenden Sie das Handpad und verwenden Sie die blaue Seite, um verbleibende Essensreste und Fett zu entfernen.
3. Sobald Lebensmittel und Fett von der zu reinigenden Oberfläche entfernt worden sind, spülen oder wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

Reinigungshinweise für das Handpad

Eine ordnungsgemäße Reinigung des Scotch-Brite™ kratzarmen Handpads 2000HEX trägt zu einer längeren Lebensdauer bei. Sobald sich die Scheuerkraft des Handpads verringert (Dots nutzen sich allmählich ab oder die dunkelblaue Seite wird heller), entsorgen Sie es im Haushaltsmüll.

Spülen Sie das Handpad mit warmem oder heißem Wasser. Oder weichen Sie es in einer Reinigungslösung ein, um eingetrocknete Verschmutzungen und Fett aufzulösen.

Manuelle Handpadreinigung

- Spülen Sie in einem Spülbecken unter dem Wasserhahn Speisereste vom Handpad ab.
- Waschen Sie das Handpad in Seifenwasser aus, um alle übrigen Lebensmittelrückstände und Fett zu entfernen.
- Spülen Sie das Handpad mit sauberem Wasser ab und achten Sie darauf, dass keine Lebensmittelrückstände auf dem Handpad zurückbleiben.

Drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Handpad und lassen Sie es an der Luft trocknen. Falls gewünscht, tränken Sie das Handpad in Desinfektionsmittellösung.

Nach dem Einweichen überschüssige Lösung aus dem Handpad drücken, ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Handpadreinigung in der Geschirrspülmaschine

- Spülen Sie in einem Spülbecken unter dem Wasserhahn Speisereste vom Handpad ab. Hartnäckige Speisereste von Hand entfernen.
- Rollen Sie das Handpad nicht ein. Legen Sie es in die Geschirrspülmaschine und stellen Sie dabei sicher, dass beide Seiten des Handpads frei bleiben.
- Nehmen Sie das Handpad nach der Reinigung aus der Maschine und lassen Sie es an der Luft trocknen.



Produktdatenblatt 2000HEX Scotch-Brite™ kratzarmes Handpad 2000HEX

TDS 268 Feb 2019
3/3

Übersicht der Vorsichtsmaßnahmen

Power-Dot- und Handpad-Seiten:

- Gehen Sie vorsichtig vor und testen Sie das Produkt auf kratzempfindlichen Oberflächen, bevor Sie es großflächig darauf einsetzen.
- Nicht empfohlen für polierte Oberflächen, auf denen auch geringfügige Kratzer unerwünscht sind.
- Kann Antihafbeschichtungen beschädigen oder entfernen.
- Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.

Gesundheit und Sicherheit

Lesen Sie beim Umgang mit chemischen Produkten die Behälteretiketten und die Sicherheitsdatenblätter (SDB) des Herstellers, wo Sie wichtige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltinformationen finden.

Unter diesem Link finden Sie Sicherheitsdatenblätter für 3M-Produkte: [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS).

Unter diesem Link finden Sie Informationen über besonders besorgniserregende Stoffe.

https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/

WICHTIG!

Beachten Sie bei der Verwendung jeglicher Produkte/Geräte stets die Sicherheitshinweise des Herstellers.

Garantie und beschränkte Abhilfe

Dieses Merkblatt enthält nur technische Informationen.

Vor der Verwendung hat der Benutzer zu prüfen, ob das Produkt für den erforderlichen oder beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. Ferner trägt der Benutzer jegliche Haftung und alle Risiken, die damit verbunden sind.

Haftungsbeschränkungen

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt richten sich nach den Verkaufsbedingungen, gegebenenfalls vorbehaltlich des geltenden Rechts.

3M und Scotch-Brite sind Warenzeichen von 3M.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

