

Bollettino tecnico del prodotto 96HEX-FL

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

1/3

Descrizione del prodotto

L'accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL è una soluzione a tre strati, per applicazioni gravose e mediamente gravose.

È dotato di un lato giallo con punti abrasivi in rilievo, studiati per rimuovere lo sporco usando meno "olio di gomito".

Il lato opposto consente di rimuovere le piccole particelle di cibo e grasso senza lasciare residui, per una pulizia perfetta.

La spugna sintetica collocata al centro raccoglie acqua e detergente per facilitare la pulizia.



Caratteristiche del prodotto

Tecnologia "Power Dot":

- Il lato con i punti abrasivi in rilievo è stato studiato per eliminare in modo rapido ed efficace lo sporco incrostato e i residui di cottura.
- Il lato con i punti abrasivi è stato studiato per un rapido risciacquo e per ridurre al minimo le particelle di cibo che restano intrappolate nelle maglie.

Accoppiato spugna 2 in 1:

- Doppia funzione: un'unica soluzione, infinite possibilità.
- Il lato con i punti abrasivi "Power Dot" aggredisce lo sporco ed è ideale per applicazioni gravose.
- Il lato verde della fibra rimuove i residui per una pulizia perfetta.
- La spugna sintetica raccoglie acqua, sapone o altre soluzioni detergenti.

Forma esagonale:

- Studiata per adattarsi perfettamente alla mano; non deve essere ritagliata.
- Gli angoli in più aiutano a pulire le aree più difficili da raggiungere.

Applicazioni

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di testarlo su una superficie poco visibile.

Le applicazioni includono la pulizia di:

- Pentolame
- Elettrodomestici e utensili da cucina
- Attrezzature da cucina e per la manutenzione

Specifiche del prodotto

- Forma: Esagonale
- Dimensioni: Lunghezza 113 mm (da angolo ad angolo), larghezza 98 mm (da lato a lato)
- Colori: Schiuma e lato giallo con punti abrasivi "Power Dot", lato opposto verde
- Materiale: Lato con punti abrasivi "Power Dot" e lato con fibra: fibra sintetica, minerale abrasivo e resina; spugna sintetica

Bollettino tecnico del prodotto 96HEX-FL

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

2/3

Istruzioni generali d'uso

Il prodotto può essere impiegata a umido o a secco.

1. Tieni il prodotto con una mano. Entrambi i lati possono essere usati per la pulizia, a seconda dell'applicazione. Per la maggior parte dei casi, strofina con un movimento circolare.
2. In caso di cibo appiccicoso, sporco ostinato e/o incrostato, usa il lato con i "Power Dots" per eliminare gli strati più spessi e staccare i residui più grandi. Capovolgì il prodotto e utilizzalo dall'altro lato per rimuovere le piccole particelle di cibo e grasso.
3. Dopo aver rimosso cibo e grasso dalla superficie da pulire, risciacquala o passala un panno umido pulito.
4. Se necessario, dopo l'uso lava il prodotto.

Istruzioni per la pulizia del prodotto

Una corretta pulizia dell'accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL ti permetterà di prolungarne la durata.

Quando i "Power Dots" iniziano a logorarsi o il lato verde appare visibilmente consumato, smaltisci la fibra come un rifiuto comune.

Il prodotto può essere sciacquato con acqua calda o fredda oppure immerso in una soluzione detergente per rimuovere i residui incrostati e il grasso.

Pulizia del prodotto a mano

- Sciacqua le tracce di cibo in eccesso con una doccetta per piatti o con il getto di un rubinetto.
- Lava il prodotto con acqua e sapone per rimuovere qualsiasi traccia di cibo e grasso.
- Sciacqua con acqua pulita, assicurandoti di aver eliminato tutte le tracce di cibo.
- Strizza il prodotto per eliminare l'acqua in eccesso e lascialo asciugare all'aria.

Se lo ritieni necessario, immergi il prodotto in una soluzione disinfettante. Dopodiché, strizza il prodotto per rimuovere la soluzione in eccesso, sciacqualo e lascialo asciugare all'aria.

Pulizia del prodotto in lavastoviglie

- Sciacqua via le tracce di cibo in eccesso dal prodotto con una doccetta per piatti o con il getto di un rubinetto. Rimuovi con le mani i residui di cibo più ostinati.
- Metti il prodotto in lavastoviglie e assicurati che entrambi i lati siano esposti al lavaggio.
- Dopo il lavaggio, estrai il prodotto dalla lavastoviglie e lascialo asciugare all'aria.

Riepilogo preventivo

Lato con punti abrasivi "Power Dot" e lato con spugna:

- Non usare su superfici smaltate o che si graffiano facilmente
- Non usare su superfici con rivestimenti antiaderenti

Salute e sicurezza

Quando si maneggia qualsiasi prodotto chimico, è necessario leggere le etichette sui contenitori del produttore e la scheda di sicurezza (SDS) per apprendere importanti informazioni su salute, sicurezza e ambiente. Per ottenere le schede SDS dei prodotti 3M su [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS) seguire il link.





Bollettino tecnico del prodotto 96HEX-FL

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 96HEX-FL

TDS 269 Feb 2019

3/3

Per ottenere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) seguire il link.
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/

IMPORTANTE!

Prima dell'utilizzo di qualsiasi tipo di attrezzatura, seguire sempre le istruzioni del produttore per la sicurezza

Informazioni sulla garanzia

Ricorso limitato

Il presente documento fornisce solo informazioni tecniche.

Prima dell'uso l'utente dovrà determinare l'idoneità del prodotto rispetto all'uso richiesto o previsto e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità che ne possano derivare.

Limitazioni di responsabilità

Tutte le questioni correlate a garanzia e responsabilità per questo prodotto sono disciplinate dai termini e dalle condizioni di vendita e sono soggette, ove applicabile, alla normativa in vigore.

3M e Scotch-Brite sono marchi commerciali di 3M.

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.

