

Bollettino tecnico del prodotto 2000HEX

Fibra a moderata azione abrasiva Scotch-Brite™ 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

1/3

Descrizione del prodotto

La fibra a moderata azione abrasiva Scotch-Brite™ 2000HEX è una formidabile fibra abrasiva 2 in 1.

È dotata di un lato con punti abrasivi in rilievo, studiati per rimuovere lo sporco come farebbe una fibra di media aggressività, ma con un tocco più delicato.

Il lato opposto, di colore scuro, rimuove i piccoli residui di cibo, garantendo una rifinitura praticamente perfetta.

Può essere utilizzata per le pulizie quotidiane della maggior parte degli utensili e delle attrezzature da cucina.



Caratteristiche del prodotto

Tecnologia "Power Dot":

- Il lato con i punti abrasivi in rilievo è stato studiato per eliminare in modo rapido ed efficace lo sporco incrostato e i residui di cottura.
- Il minerale tra i punti è a ridotta azione abrasiva ed è stato ideato per ridurre al minimo l'impatto sulle superfici delicate come l'acciaio inox.
- Il lato con i punti abrasivi è stato studiato per favorire un rapido risciacquo e ridurre al minimo le particelle di cibo che restano intrappolate nelle maglie

Strumento di pulizia 2 in 1:

- Doppia funzione: un'unica fibra, infinite possibilità.
- Il lato con i punti abrasivi combina l'elevata qualità della resina e dei minerali a moderata azione abrasiva, per offrire le prestazioni di pulizia proprie di un prodotto per applicazioni mediamente gravose.
- Il lato blu scuro è stato pensato per rimuovere le piccole particelle di cibo e grasso senza lasciare residui, per una perfetta pulizia.

Forma esagonale:

- Studiata per adattarsi perfettamente alla mano; non deve essere ritagliata.
- Gli angoli in più aiutano a pulire le aree più difficilmente accessibili.

Applicazioni

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di testarlo su una superficie poco visibile.

Le applicazioni includono la pulizia di:

- Pentolame
- Elettrodomestici e utensili da cucina
- Attrezzature da cucina e per la manutenzione
- Piani cottura dalle superfici delicate, come quelle in acciaio inox
- Rubinetti e vasche
- Piani di lavoro e piastrelle

Specifiche del prodotto

- Forma: Esagonale
- Dimensioni: Lunghezza 146 mm (da angolo ad angolo), larghezza 127 mm (da lato a lato)
- Colori: Lato azzurro con punti abrasivi "Power Dot" e lato opposto blu scuro
- Materiale: Lato con punti abrasivi "Power Dot" e lato con fibra: fibra sintetica, minerale abrasivo, resina

Bollettino tecnico del prodotto 2000HEX

Fibra a moderata azione abrasiva Scotch-Brite™ 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

2/3

Istruzioni generali d'uso

La fibra può essere impiegata a umido o a secco.

1. Tieni la fibra con una mano. Entrambi i lati della fibra possono essere usati per la pulizia, a seconda dell'applicazione. Per la maggior parte dei casi, strofina la fibra con un movimento circolare.
2. In caso di cibo appiccicoso, sporco ostinato e/o incrostato, usa il lato con i "Power Dots" per eliminare gli strati più spessi e staccare i residui più grandi. Capovolgi la fibra e utilizzala dal lato blu scuro per rimuovere le piccole particelle di cibo e grasso.
3. Dopo aver rimosso cibo e grasso dalla superficie da pulire, risciacquala o rifiniscila con un panno umido pulito.

Istruzioni per la pulizia della fibra

Una corretta pulizia della fibra Scotch-Brite™ 2000HEX ti permetterà di prolungarne la durata.

Quando la fibra perde il proprio potere abrasivo (i punti iniziano a logorarsi o il lato blu scuro inizia a scolorire), smaltiscila come un rifiuto comune.

La fibra può essere sciacquata con acqua calda o fredda oppure immersa in una soluzione detergente per rimuovere i residui incrostati e il grasso.

Pulizia della fibra a mano

- Sciacqua le tracce di cibo in eccesso dalla fibra con una doccetta per piatti o con il getto di un rubinetto.
- Lava la fibra con acqua e sapone per rimuovere qualsiasi traccia di cibo e grasso.
- Sciacqua la fibra con acqua pulita, assicurandoti di aver eliminato tutte le tracce di cibo. Strizza la fibra per eliminare l'acqua in eccesso e lasciala asciugare all'aria.

Se lo ritieni necessario, immergi la fibra in una soluzione disinfettante. Dopodiché, strizza la fibra per rimuovere la soluzione in eccesso, sciacquala e lasciala asciugare all'aria.

Pulizia della fibra in lavastoviglie

- Sciacqua via le tracce di cibo in eccesso dalla fibra con una doccetta per piatti o con il getto di un rubinetto. Rimuovi con le mani i residui di cibo più ostinati.
- Non arrotolare la fibra, mettila in lavastoviglie e assicurati che entrambi i lati siano esposti al lavaggio.
- Dopo il lavaggio, estrai la fibra dalla lavastoviglie e lasciala asciugare all'aria.

Riepilogo

Lati con punti abrasivi "Power Dot" e lato con fibra:

- Presta attenzione a testare il prodotto su una superficie poco visibile prima di estenderne l'utilizzo
- Non se ne consiglia l'utilizzo per le superfici smaltate per cui si teme anche il minimo graffio
- Può danneggiare o rimuovere i rivestimenti antiaderenti.
- Prima dell'uso testala su un'area poco visibile.

Salute e sicurezza

Quando si maneggia qualsiasi prodotto chimico, è necessario leggere le etichette sui contenitori del produttore e la scheda di sicurezza (SDS) per apprendere importanti informazioni su salute, sicurezza e ambiente. Per ottenere le schede SDS dei prodotti 3M su [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS) seguire il link.



Bollettino tecnico del prodotto 2000HEX

Fibra a moderata azione abrasiva Scotch-Brite™ 2000HEX

TDS 268 Feb 2019

3/3

Per ottenere informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) seguire il link.
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/

IMPORTANTE!

Prima dell'utilizzo di qualsiasi tipo di attrezzatura, seguire sempre le istruzioni del produttore per la sicurezza

Informazioni sulla garanzia

Ricorso limitato

Il presente documento fornisce solo informazioni tecniche.

Prima dell'uso l'utente dovrà determinare l'idoneità del prodotto rispetto all'uso richiesto o previsto e si assumerà tutti i rischi e le responsabilità che ne possano derivare.

Limitazioni di responsabilità

Tutte le questioni correlate a garanzia e responsabilità per questo prodotto sono disciplinate dai termini e dalle condizioni di vendita e sono soggette, ove applicabile, alla normativa in vigore.

3M e Scotch-Brite sono marchi commerciali di 3M.

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.