

## Ürün Broşürü 3001HEX

### Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

1/3

#### Ürün Açıklaması

Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 3001HEX güçlü bir 2'si 1 arada bulaşık süngeridir. Zorlu kirleri daha az gözle görünen çizikle ovalayıp atmak için tasarlanan yükseltilmiş bir power dot tarafına sahiptir.

Üretan köpük sünger temizliği daha kolay hale getirmek için temizlik solüsyonlarını taşıır.



#### Ürün Özellikleri

##### Power Dot Teknolojisi:

- Yükseltilmiş çizmeye karşı hassas power dot tarafı pişmiş veya yanmış inatçı yemek artıklarını hızlı ve etkili bir şekilde söküüp atmak için tasarlanmıştır.
- Noktalar içindeki çizmeye karşı hassas mineral paslanmaz çelik gibi hassas yüzeylerde çizilmeyi en aza indirmek için tasarlanmıştır.
- Power dot tarafı daha hızlı durulama ve yemek parçalarının ağa hapsolmelerini en aza indirmek için tasarlanmıştır.

##### 2'si 1 Arada Temizleme Ekipmanı:

- Çift amaçlı: birçok iş için yalnızca bir bulaşık süngeri yeterli.
- Orta sertlikte temizlik performansı sağlamak için power dot tarafı yüksek kaliteli reçine ve çizmeye karşı hassas mineralleri birleştirir. Üretan sünger su, sabun veya diğer temizleme çözümlerini taşıır.

##### Altıgen Şekil:

- Elinize rahatça oturması için tasarlandı; kesilmesi gerekmez.
- Fazladan köşeler erişilmesi zor alanları temizlemenize yardımcı olur.

#### Uygulamalar

İlk kullanımdan önce fark edilmeyecek bir alanda test edin.

Genel amaçlı temizlik kullanımları şunları içerir:

- Mutfak - paslanmaz çelik yüzeyler ve aletler, soğutucular, seramik fayanslar, mutfak tezgahları ve bakım ekipmanları
- Banyolar - lavabolar, musluklar, porselen ve seramik
- Genel - asansör kapıları, kapılar, tekmelikler, masa üstleri, zeminler, duvarlar, çeşmeler, seramik fayanslar ve cam

#### Ürün Özellikleri

- Şekil: Altıgen
- Ölçüler: Uzunluk 113 mm (köşeden köşeye), genişlik 98 mm (kenardan kenara)
- Renk: Mavi
- Bileşimler: Power dot tarafı-sentetik fiberler, aşındırıcı mineraller ve reçine; ve üretan köpük

## Ürün Broşürü 3001HEX

### Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 3001HEX

TDS 270 Feb 2019

1/3

#### Genel Kullanım Talimatları

Bulaşık süngeri ıslak veya kuru kullanılabilir.

1. Bulaşık süngeri tek elle tutun. Uygulamaya bağlı olarak ovalamak için bulaşık süngerinin her iki tarafı da kullanılabilir. Çoğu durum için dairesel ovma hareketi kullanarak ovalayın.
2. Yapışkan, zorlu ve/veya pişmiş yemek artıklarında kalın katmanları yarıp geçmesi ve büyük parçaları yerinden çıkarması için power dot tarafını kullanın. Yüzeylerden her türlü kalıntıyı silip atmak için bulaşık süngeri ters çevirin ve üretilen köpük tarafını kullanın.
3. Ovuşmuş alanları temiz suyla durulayın veya temiz bir süngerle silin.
4. Bulaşık süngeri kullanımdan sonra gerektiği gibi temizleyin.

#### Bulaşık Süngeri Temizleme Talimatları

Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 3001HEX ürünün düzgün temizlenmesi ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. Power dot aşınmaya başlayınca veya üretilen köpük tarafı fark edilebilir şekilde aşınmış görününce normal mutfak çöpüne atın. Bulaşık süngeri yapışmış artıkları ve yağı çözmek için ılık veya sıcak suda durulanabilir veya bir temizleme çözeltisinde bekletilebilir.

#### Bulaşık Süngeri Elle Temizleme

- Bulaşık süngerindeki fazla yemek artığını bir bulaşık spreyi veya lavabo musluğu kullanarak püskürtün veya durulayın.
- Kalan tüm yemek artıklarını ve yağı sökmek için bulaşık süngeri sabunlu suda yıkayın.
- Bulaşık süngeri üzerinde hiç yemek artığı kalmadığından emin olarak bulaşık süngeri temiz suyla durulayın.
- Bulaşık süngerindeki fazla suyu sıkın ve havayla kurumaya bırakın.

İstenilirse bulaşık süngeri dezenfektan çözelti içerisinde bekletin.

Beklettikten sonra bulaşık süngerindeki fazla çözeltiyi sıkın, durulayın ve havayla kurumaya bırakın.

#### Bulaşık Süngeri Bulaşık Makinesiyle Temizleme

- Bulaşık süngerindeki fazla yemek artığını bir bulaşık spreyi veya lavabo musluğu kullanarak püskürtün veya durulayın. Kalan tüm yemek artıklarını elle temizleyin.
- Bulaşık süngeri bulaşık makinesine yerleştirin ve bulaşık süngerinin her iki tarafının da yıkamaya maruz kaldığından emin olun.
- Yıkamadan sonra bulaşık süngeri bulaşık makinesinden çıkarın ve havayla kurumaya bırakın.

#### Tedbir Amaçlı Özet

- Power dot ve bulaşık süngeri tarafları:
- Dikkatli olun ve geniş çaplı kullanımdan önce çizilmeye yatkın yüzeyleri test edin
- Hafif çiziklerin istenmediği parlatılmış yüzeyler için tavsiye edilmez
- Yapışmaz kaplamalara zarar verebilir veya bunları sökebilir.

#### Sağlık ve Güvenlik

Herhangi bir kimyasal ürünle uğraşırken önemli sağlık, güvenlik ve çevresel bilgiler için üreticinin kap etiketlerini ve Güvenlik Veri Formunu (SDS) okuyun. 3M ürünleri için SDS formlarına ulaşmak için [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS) adresindeki bağlantıyı takip edin.

Çok yüksek önem arz eden maddelerle (SVHC) ilgili bilgi edinmek için bağlantıyı takip edin.

[https://www.3m.co.uk/3M/en\\_GB/company-uk/SVHC-search/](https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/company-uk/SVHC-search/)

Ürün Broşürü 3001HEX

**Scotch-Brite™ Çizmeye Karşı Hassas Bulaşık Süngeri 3001HEX**

TDS 270 Feb 2019

1/3

**ÖNEMLİ!**

Herhangi bir ekipmanı kullanırken daima üreticinin güvenli kullanım talimatlarına uyun.

**Garanti Bilgisi**

**Sınırlı Çözüm**

Bu broşür yalnızca teknik bilgi sağlar.

Kullanmadan önce kullanıcı ürünün gerekli ve istenilen kullanımına uygunluğunu saptamalıdır ve kullanıcı bununla herhangi bir şekilde bağlantılı tüm riskleri ve sorumluluğu üstlenir.

**Sorumluluğun sınırlandırılması**

Bu ürünle ilişkili tüm garanti ve sorumluluk soruları satış şartları ve koşullarıyla düzenlenmiştir ve uygulanabilen yerlerde bunların yerine geçen kanuna tabidir.

3M ve Scotch-Brite 3M firmasının ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülküdür.