

Disco Scotch-Brite^{MR} Preto Onix

Boletim Técnico

Novembro/2019

Descrição

Disco utilizado para remoção total constituído de uma manta de não-tecido formada por filamentos de nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo disco, unidas por uma resina sintética. Possui a espessura nominal de ½ polegada (12,7 mm).

Utilização

Este disco é utilizado com solução de removedor de ceras, para remoção de acabamentos antigos e seladores. Pode também ser utilizado com outros produtos químicos (Limpeza Pesada, Removedor de Óleos e Gorduras, etc.) em pisos de cimento polido. É utilizado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm). Ideal para remoção ultra pesada e uso em locais cuja situações de retrabalho não são toleradas (hospitais, estabelecimentos 24 horas, etc.). Proporciona rápida e eficiente remoção. Nome do disco nos EUA: Disco Hi-Pro.

Características Especiais

- Remove mais rápido que os discos removedores aumentando a produtividade.
- Disco de alta agressividade ao piso no procedimento de remoção total.
- Apresenta fibras mais largas que os discos removedores convencionais.
- Apresenta mineral de maior diâmetro na sua estrutura.
- Maior abertura entre as fibras evitando empastamento e perda de produtividade.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos, pisos condutivos e pisos de madeira.

Cor

Preto

Rendimento Médio Aproximado

- 3000 m²

Diâmetros Disponíveis

- 410 mm e 510 mm

Embalagem

- Caixa com 5 unidades.

Propriedades Físicas

Produto não-tecido produzido de filamentos de nylon unidos por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura: 1,46 kg/m²
- Espessura: 12,7 mm

- Tipo de fibra: Filamentos de Nylon

Instrução para Uso

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção.
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.
3. Aplique o Removedor de Ceras Scotch-BriteMR no local desejado com mop água, deixando o piso uniformemente umedecido.
4. Deixe o produto químico agir de 2 a 5 minutos.
5. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-BriteMR em conjunto com o Disco Scotch-BriteMR para Piso Preto Onix, para remover todas as camadas de acabamento do piso
6. Remova toda solução remanescente no piso (camadas de acabamento dissolvidas, sujeiras e produto removedor de ceras) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

Limpeza do Disco

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente ou em solução de removedor de ceras para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.

Deixe secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

www.3m.com.br/foodservice

The 3M logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.