



Descripción del producto

Scotch-Brite™ 9030 es una fibra suave, conveniente, gruesa y de tamaño manual diseñada para una limpieza suave de las superficies más delicadas.

Características especiales

HACCP International certified como apto para el propósito y alimentos seguros. <http://haccp-international.com/>

- La fibra está diseñada para la acción de lavado ligero (mínimo o sin rasguño) sin daños a la mayoría de las superficies
- La fibra está construida con fibras sintéticas duraderas
- La fibra contiene partículas minerales no agresivas que son eficaces en la operación de lavado. Las partículas se distribuyen uniformemente por toda la fibra para ayudar a garantizar un rendimiento consistente
- Está construida con resina que resiste la degradación de la exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales

Aplicaciones

Siempre pruebe en una zona poco visible de la superficie a limpiar antes del primer uso.

Trabajos de limpieza ligero en superficies como:

- Cristal, acero inoxidable, cromo y cobre
- Porcelana y cerámica

Instrucciones generales de uso

Se puede utilizar húmeda o seca.

1. Sujete la fibra con una mano.
2. Coloque fibra de cualquiera de los lados contra la superficie a limpiar, aplique la presión deseada y frote el área en movimiento circular.
3. Enjuague las áreas limpias con agua limpia o limpie con un paño limpio y húmedo.
4. Limpie la fibra según sea necesario después de su uso.

Instrucciones de limpieza de la fibra

La limpieza adecuada de la fibra proporciona múltiples usos y ayudará a prolongar su vida útil. Las fibras usadas y/o gastadas se pueden desechar en la basura de la cocina regular.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o remojadas en una solución de limpieza para disolver el sucio y la grasa.

Limpieza de la fibra a mano

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con rociador para platos o un grifo del fregadero.
2. Lave la fibra con agua con jabón para eliminar los restos de comida y grasa. Retire los restos de comida incrustados de en la fibra a mano.
3. Enjuague la fibra con agua limpia. Asegúrese de que no queden restos de comida en la fibra. Saque el exceso de agua de la fibra y deje secar al aire.

Si lo desea, remoje la fibra en la solución desinfectante.

Después de remojar, exprimir el exceso de solución de la fibra, enjuagar y dejar secar al aire.

Limpieza de fibra por lavaplatos

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de alimentos de la fibra con el rociador de platos o el grifo del fregadero. Retire los desechos de alimentos pegados, como el queso, de la fibra a mano.
2. Coloque la fibra en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados estén expuestos al lavado.
3. Después de lavar, saque la fibra del lavaplatos y deje secar al aire.

Especificaciones del producto

Longitud	5.0 Pulgadas
Ancho	3.5 Pulgadas
Color	Blanco

Resumen de precaución

i NOTA IMPORTANTE

Para superficies de metal y plástico blandas, y superficies pintadas, u otras superficies que se rayan fácilmente, pruebe en un área poco visible utilizando presión ligera antes de su uso en estas superficies

Salud y seguridad



Precaución

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas de datos de seguridad (SDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos 3M vaya a 3M.com/SDS, o por correo o en caso de una emergencia, llame al 1- 888-364-3577 o al 1-651-737-6501.

Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones de los fabricantes para un funcionamiento seguro.

Información técnica

La información técnica y los datos, recomendaciones y otras declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información, pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada. Dicha información técnica y datos están destinados a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio fundamentado a la información. Los valores típicos mostrados no deben utilizarse con el fin de los límites de especificación. Si tiene preguntas sobre este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-698-4595.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto 3M estará libre de defectos en el material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto 3M no se ajusta a esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto de reemplazo solo llevará el plazo restante del período de garantía original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.