

# Disco para pisos Tinindo Vermelho

## Descrição:

Disco utilizado para limpeza leve/diária do piso, sem danificar o tratamento com acabamento acrílico. Quando utilizado a seco renova o brilho enquanto fixa o acabamento. Constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e talco, espalhadas por todo disco, unidas por uma resina sintética.

## Utilização:

Disco utilizado em conjunto com produto químico neutro na limpeza leve/diária do piso, sem danificar o tratamento com acabamento acrílico presente. Quando usado a seco renova o brilho enquanto fixa o acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

## Características Especiais:

- Usado na lavagem diária do piso sem danificar o acabamento acrílico, aumentando a durabilidade do tratamento;
- Quando usado a seco renova o brilho enquanto fixa o acabamento;
- Possui abrasivo em toda a extensão, garantindo produtividade durante toda a vida útil do disco.

Nota: Não deve ser usado em pisos condutivos.

Cor: Vermelho

## Rendimento Médio Aproximado:

- 4000 m<sup>2</sup>

## Diâmetros Disponíveis:

- 350 mm, 410 mm, 440 mm e 510 mm

## Embalagem:

- Caixa com 5 unidades.

## Validade:

- Indeterminada.

#### Propriedades Físicas:

Não-tecido produzido com fibras sintéticas unidas por uma resina sintética resistente a água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 1,20 kg/m<sup>2</sup>
- Espessura (mínima): 23,0 mm

#### Instrução para Uso:

1. Remova toda a sujeira presente no piso com mop antes de utilizar o Disco Tinindo Vermelho.
2. Utilize o aviso de "piso escorregadio".
3. Aplique o produto químico neutro para limpeza Scotch-BriteMR diretamente no piso com a auxílio de um mop úmido ou adicione-o no tanque da limpadora automática.
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-BriteMR (ou similar) em conjunto com o Disco para Pisos Tinindo Vermelho, para remover sujidades e outros contaminantes.
5. Passe a lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação em todo o piso
6. Remova toda solução remanescente no piso (sujeiras e produto limpador neutro) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de liberar o tráfego.

#### Limpeza do disco:

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333  
falecoma3m@mmm.com  
[www.3m.com.br/foodservice](http://www.3m.com.br/foodservice)

