


3M™ Versaflo™ Pantallas faciales serie M-200

Para mantener los niveles de protección, optimizar la vida útil efectiva de un sistema y evitar el coste adicional de sustituirlo, es extremadamente importante realizar controles regulares y mantenimiento.



► Antes del uso

- Revise el producto en busca de daños y reemplácelo si es necesario:
 - Pieza de ajuste facial: asegúrese de que esté insertado correctamente y sin grietas ni rasgaduras
 - Visor: marco y junta
 - Pieza de sellado frontal
 - Arnés de cabeza
 - Almohadilla(s) Confort
 - Reemplace las láminas protectoras del visor (si se usan).



► Mensualmente

- Realice todas las inspecciones "Antes del uso" y cree un registro de este control mensual.

► Después del uso

- Límpiela con un paño limpio humedecido con una solución suave de detergente doméstico.
- Desinfectela con una toallita para limpieza de ajuste facial 3M™ 105.
- Guárdela en un lugar seco, limpio/armario alejado de la luz directa del sol, temperaturas elevadas y disolventes.

► Pedido de consumibles, piezas de repuesto y accesorios

Para solicitar un presupuesto o hacer un pedido de estos artículos, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de 3M.

► Más información y consejos

Si necesita más orientación sobre el cuidado y mantenimiento de su equipo con suministro de aire y motorizado de 3M, póngase en contacto con el teléfono de ayuda o con su representante local de 3M.

Descripción		Referencia
	Pantalla facial Versaflo M-206, con visor revestido y pieza de ajuste facial Confort	M-206
	Pantalla facial Versaflo M-207, con visor revestido y pieza de ajuste facial ignífuga	M-207
Accesorios y repuestos		
01	Deflector de caudal de aire	M-116
02	Pieza de sellado frontal	M-154
03	Arnés de cabeza	M-150
04	Almohadilla de confort para reducción de tallas	M-956
05	Banda de sudor de confort para la frente	M-957
06	Pieza de ajuste facial estándar	M-935
06	Pieza de ajuste facial Confort (M-206)	M-936
06	Pieza de ajuste facial ignífuga (M-207)	M-937
07	Botones de montura del visor	M-919
08	Ensamblaje para marco de visor	M-920
09	Junta del visor	M-921
10	Visor sin recubrimiento, para mayor protección contra salpicaduras de metales fundidos	M-925
10	Visor revestido, para mayor resistencia contra sustancias químicas y arañazos	M-927
11	Láminas protectoras del visor	M-928
12	Barboquejo	M-958
13	Kit pivotante para visor	M-960
14	Protector ignífugo de unidad de cabeza	M-972
15	Protector de cabeza, cuello y hombros	M-976

Reemplace todas las piezas dañadas de inmediato para garantizar los niveles correctos de protección.