

Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Verde Limpador

Boletim Técnico

Novembro/2019

Descrição

Disco utilizado para remoção parcial constituído de uma manta de não-tecido formada por fibras sintéticas e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco, unidas por uma resina sintética.

Utilização

Este disco é utilizado em conjunto com um produto químico neutro para remoção parcial das primeiras camadas de acabamento que apresentam riscos profundos, manchas, marcas e outras sujidades impregnadas no piso. Também usado no procedimento de lavagem semanal do acabamento. Usado em enceradeiras ou limpadoras automáticas de baixa rotação (175 – 300 rpm).

Características Especiais

- Remove as sujeiras impregnadas na camada superficial do acabamento sem danificar as demais camadas.
- Apresenta mineral em toda sua espessura, assegurando melhor performance e durabilidade do produto.

Nota: Não deve ser usado em pisos sem acabamentos, pisos condutivos e pisos de madeira.

Cor: Verde

Rendimento Médio Aproximado

- 5000 m²

Diâmetros Comercializados

- 300 mm, 350 mm, 380 mm, 410 mm, 440 mm, 510 mm.

Embalagem

- Caixa com 20 unidades.

Propriedades Físicas

Produto não-tecido produzido de fibras sintéticas unidas por um adesivo sintético resistente à água, detergentes e limpadores normalmente usados para a manutenção do piso.

- Gramatura (mínimo): 1,72 kg/m²
- Espessura (mínima): 22,0 mm

Instruções para Uso

1. Remova toda a sujeira do piso com mop antes da remoção parcial.
2. Utilize o aviso de “piso escorregadio”.
3. Aplique o Produto Químico Neutro para limpeza Scotch-Brite^{MR} diretamente no piso com a auxílio de um mop úmido ou adicione-o no tanque da limpadora automática.
4. Utilize a enceradeira de baixa rotação equipada com o Disco Fixador Insta-lok Scotch-Brite^{MR} em conjunto com o Disco Scotch-Brite^{MR} para Piso Verde Limpador, para remover parcial ou lavagem das camadas de acabamento do piso.
5. Passe a lavadora automática ou enceradeira de baixa rotação em todo o piso
6. Remova toda solução remanescente no piso (sujeiras e produto limpador neutro) com um mop ou aspirador de líquidos.
7. Espere o piso secar antes de aplicar um acabamento novo.

Limpeza do disco

1. O disco deve ser lavado com água sob pressão para remoção da sujeira ou pode ser mergulhado em solução de detergente, ou em solução de removedor para dissolver sujeiras endurecidas e acabamento.
2. Deixar secar à sombra. A luz do sol pode reduzir a vida útil do disco.

Fale com a 3M

0800-0132333

falecoma3m@mmm.com

www.3m.com.br/foodservice

The 3M logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.