

Produktbeschreibung

Scotch-Brite™ Power Pad 2000 ist ein universell einsetzbares Handpad mit sehr geringen Kratzeigenschaften. Dieses Pad ist aus hochwertigen Fasern, Scheuerpartikeln und Harz hergestellt.



Produktvorteile

- Einzigartige Form für einfache Handhabung
- Strapazierfähige synthetische Fasern mit offener Struktur
- Einzigartige schmutzentfernende Partikel für effektives Scheuern, Reinigen und Schrubben. Die Partikel sind gleichmäßig über das gesamte Pad verteilt, um ein effektives, gleichmäßiges Scheuern und eine dauerhafte Leistung über die gesamte Nutzungsdauer des Pads zu gewährleisten
- Das hochwertige Scotch-Brite™ Power Pad 2000 kann mit heißem Wasser, Reinigungsmitteln und herkömmlichen Reinigungsflüssigkeiten angewendet werden

Verwendung

Vor der Verwendung an einer unauffälligen Stelle testen.

Geringe Kratzeigenschaften erlauben die Reinigung einer Vielzahl von Oberflächen:

- Oberflächen und Geräte aus rostfreiem Stahl, stark eingebrannte Lebensmittelverschmutzungen auf Töpfen und Pfannen, Kochgeräten, Kühlschränken, Keramikfliesen, Arbeitsplatten und Wartungsgeräten.
- Waschbecken, Wasserhähne, Porzellan und Keramik.
- Aufzugstüren, Türen, Trittplatten, Schreibtische, Böden, Wände, Trinkbrunnen, Schließfächer, Keramikfliesen und Glas.

Anwendung

Das Pad kann nass oder trocken verwendet werden.

1. Halten Sie das Pad mit einer Hand.
2. Legen Sie eine Seite des Pads auf die zu reinigende Oberfläche, üben Sie den gewünschten Druck aus und reinigen Sie den Bereich in kreisenden Bewegungen.
3. Spülen Sie die gereinigten Bereiche mit klarem Wasser ab oder wischen Sie sie mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
4. Reinigen Sie das Pad nach jedem Gebrauch.

Pad Reinigung

Das Reinigungspad kann mehrfach verwendet werden.

Gebrauchte und/oder abgenutzte Pads können im normalen Küchenabfall entsorgt werden.

Die Pads können mit warmem oder heißem Wasser abgespült oder in einer Reinigungslösung eingeweicht werden, um festsitzenden Schmutz und Fett zu lösen.

1. Sprühen oder spülen Sie überschüssige Speisereste mit einer Geschirrspülbrause unter fließendem Wasser vom Pad.
2. Entfernen Sie eingebettete Speisereste mit der Hand.
3. Waschen Sie das Pad in Seifenwasser, um alle verbleibenden Speisereste und Fette zu entfernen.
4. Spülen Sie das Pad mit sauberem Wasser ab. Achten Sie darauf, dass keine Speisereste auf dem Pad zurückbleiben. Drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Pad und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Falls erforderlich, tränken Sie das Pad in einer Desinfektionslösung. Nach dem Einweichen drücken Sie die überschüssige Lösung aus dem Pad, spülen es ab und lassen es an der Luft trocknen.

Alternativ kann das Pad in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Speisereste vorher mit der Hand entfernen. Beide Seiten des Pads müssen dem Waschvorgang ausgesetzt werden. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

Zertifizierung

Scotch-Brite™ Power Pad 2000 ist von der HACCP International Organization als lebensmittelechtes Reinigungsmittel für den Einsatz in Einrichtungen zertifiziert, die nach einem HACCP-basierten Lebensmittelsicherheitsprogramm arbeiten.

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Typischer Wert
Gewicht	600 g/m ² 11 g/Pad
Dicke	9,0 mm
Größe	140 x 99 mm - Bogenform
Farbe	Dunkelblau
Abrasivität*	0 g

* Schiefer-Test auf Acryl, nach 5000 Umdrehungen mit einem neuen Pad

Verpackung

20 Stück pro Karton

Herkunft

Hergestellt in einem 3M Werk in Mexiko.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.

3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon