## SLOVENŠČINA

**Splošni podatki**
Material za začasne krone 3M™ ESPE™ Protemp™ je zasnovan za začasno obnovo zoba. Gre za samostojno prilagodljivo kompozitno krono, ki se jo zdeluje z vidno lučjo in ki omogoča prilagoje po meri.

**Indikacije**
Material za začasne krone Protemp je indiciran za uporabo kot začasna vnepred oblikovana krona za pokritje enega zobnega niza.

Material za začasne krone Protemp se lahko uporablja za modeliranje zoba in njegove anatomije, primerno pri uporabi digitalne posnemalne tehnike.

**Opomba:**
- *Odločilen klinično-ga zdravnika o obnovi zoba z uporabo materiala za začasne krone Protemp Prav tako temeljiti na klinični potrebah bolnika. Pri odločitvi je potrebno upoštevati strokovno oceno zdravja ustne votline, nadin žvečenja in bolnikove želje.*

**Tabela za izbiro velikosti**

| Ime krone | Približna širina med sprednjo in zadnjo stranjo |
|---|---|
| **LIČNIK Zgornji** | |
| Ličnik Zgornji S | 6-7 mm |
| Ličnik Zgornji L | 7-8 mm |
| **KOČNIK (1&2) Zgornji** | |
| Kočnik Zgornji S | 9-11 mm |
| Kočnik Zgornji L | 11-12 mm |
| **PODOČNIK Univerzalen** | |
| Podočnik Univerzalen S | 6-8 mm |
| Podočnik Univerzalen L | 8-9 mm |
| **LIČNIK Spodnji** | |
| Ličnik Spodnji | 6-9 mm |
| **KOČNIKA (1&2) Spodnji** | |
| Kočnik Spodnji S | 9-11 mm |
| Kočnik Spodnji L | 11-12 mm |




**Priprava zobnega kma**
Z uporabo konvencionalnih tehnik pripravite zobni kmen. (Opomba: za čvrsto pritrditev krone je potrebna adhezivna strukturna krona). V primeru majhnih dimenzij krna (npr. ozek zobček in jesno) se priporoča obtiganje, da se ocezite optimalno prileganje in pritrditev.

**Opozorila za paciente:**
Ta izdelek vsebuje snov, ki pri določenih osebah ob stiku s kožo lahko povzroči alergično reakcijo. Izdelka ne uporabljajte pri bolnikih, ki so alergični na akrilate. Če pride do alergične reakcije, si poiščite zdravniško pomoč, če je to potrebno, odstranite izdelek, če je potrebno ter v bodoče ne uporabljajte več tega izdelka.

**Opozorila za ambulantno osebje:**
Ta izdelek vsebuje snov, ki pri določenih osebah ob stiku s kožo lahko povzroči alergično reakcijo. Da zmanjšali kvegane pojave alergičnih reakcij, zmanjajte izven izpostavljenosti teri materialom, kolikor je le mogoče. Se posebno se izogjajte izpostavljenosti nestrjenemu materialu, Ce pride do stika s kožo, umijte kožo z milom in vodo. Uporaba zaščitnih rokavic je priporočljiva, vendar pa akrilati lahko prodrejo skozi običajno uporabljene rokavice. Po namestitvi izdelka odstranite in zavrzite rokavice. si toku umjte roke z vodo in milom ter si nadenite nove rokavice. Ce pride do alergične reakcije, si poiščite zdravniško pomoč.

3M ESPE MSDS lahko dobite na www.3MESPE.com/MSDS ali pa stopite v stik z lokalno podružnico,

**Navodila za uporabo**

**1) Izbira velikosti**
**Določite ustrezno velikost krone.** Po pripravi zoba določite točno velikost Protemp krone.

Z uporabo 3M ESPE orodja za merjenje krn ali s šestilom izmerite širino pitona lenega zoba od distalne povrine.

**3M ESPE orodja za merjenje krn.**
*Z 3M ESPE orodjem za merjenje krn lahko izmerimo širino od 7 - 12 milimetrov. Vstavite orodje, dokler ni vzpostavljen stik s sosednjima zobnima in v linji z sklicnimi točkami, tako da leži na okluzalni površini mesta, pripravljenega za krono. Vstavite orodje med sosednja zoba (orodje se bo zagozdilo). Točka zagozditve, relativno na orodje, določa približno širino od mezialne do distalne površine krone. 3M ESPE orodje za merjenje kron je zasnovano za enkratno uporabo.*

**Izberite krono,**
- Izberite Protemp krono, ki ustreza približni širini od mezialne do distalne povrine na diagramu za izbiro velikosti.

*Če ste v dvomih glede velikosti, uporabite krono manjše velikosti.*
- Vzemite Protemp krono iz zaprte embalaže.
- Držite film med palcem in kazalcem in previdno odstranite film s Protemp krone.

**Opomba:**
- *Menite previdno, saj krone po odstranitvi iz zaprte embalaže ne morete več vrniti v embalažo za kasnejšo uporabo.*
- *Protemp krone so občutljive na svetlobo in potrebno je biti previden, da zmanjšate izpostavljenost svetlobi iz okolice in operacijskih luči.*

**2) Priprava Protemp krone**
- Na krni nanesite majhno med enakomernimi prst, da je ogrejte in posamezne stene v smeri os.

**Opomba:**
- *Če so Protemp krone shranjene v hladnem okolju, naraino svaljkaje stene krone v smeri osi, da krona postala bolj vojna in da bo manj možnosti, da med namestitvijo poči.*
- *Rahlo svaljkanje odprani različnic ob robu in zmanjša obseg krone ob robu.*

*Ko boste krono namestili na pripravljen zob, se bo krona razširila in objela spremenjen zob.*

**Skrajšajte Protemp krono,**
- Določite, koliko presežka je potrebno odstraniti s Protemp krone, tako da izmerite približno višino sosednih zob. To lahko storite z uporabo 3M ESPE orodja za merjenje kron, periodontalno sondo ali z namestitvijo Protemp krone na zobni kn.
- Pri odstranjevanju odvečnega materiala s škarjami za krone skelite obrisu dlesni, da boste izbrali pravilno dolžino krone.

*Poskrbite zato, da boste odstranili dovolj materiala. Če pred preverjanjem okluzije odstranite premalo materiala, se lahko poškoduje okluzalna površina krone, kar lahko vodi k zlomu, ko se krona cementira.*

**3) Prilagajanje**

**Prilagodite Protemp krono.**
- Namestite strajšano Protemp krono, da preverite dolžino.
- Prilagodite, odrkuje in vzpostavite stične povrine in prilagodite krono ob robu preparacije , da se bo krona udobno prilegala na vlažno podlago.
- Bolnik naj narahlo zapre usta stene skupaj zobe, nato odpre usta, da se prilagodi okluzalno površino.

**Prilagodite zunanjih.**
- Medtem, ko ima bolnik zaprta usta, prilagodite zunanji rob, do katerega imate dostop.

**Opomba:**
- *Potem, ko je bila krona prilagojena pripravljenemu zobu, je potrebno kratko stiskanje krone, da se zmanjša možnost spremenb po odstranitvi. Ne stiskjte predolgo.*
- Preverite zunanje površine s pomočjo polmerizacijske luči za 2 - 3 sekunde.

**Prilagodite notranji rob,**
- Bolnik naj odpre usta in rahlo krono na njenem mestu.
- Prilagodite notranji rob. Med prilagajanjem notranjega robu s pratom prilskajte na prilagojeno zunanjo površino, da preprečite odstranitev krona.
- Preverite notranjo površino za 2 - 3 sekunde.
- Preverite okluzalno površino za 2 - 3 sekunce.

*Po kratkem preverjanjevanju odstranite krono in jo večkrat posadite nazaj, da pred končnim stiskanjem preverite, če se dobro prilega.*

**Opomba:**
*Priporoča se polimerizacijska luč z valovno dolino od 420 - 500 nm in minimalno intenzivnostjo luči 400 mW/cm²*
- *Izogibajte se temu, da bi gledali neposredno v vodilo luči in med preverjevanjem ne gleje v odboj svetlobe od površine krone*
- *Priporoča se uporaba zaščite za oči ali zaščitnih očal, ki učinkovito blokirajo svetlobo pod 500 nm valovne dolžine*

**4) Končno preverjevanje krone**
- Preverite odstranite Protemp krono.
- S polimerizacijsko luč 60 sekund preverjajte prilagajene Protemp krono izven ust.
- Popolnoma strdite krono tako, tako da izpostavite preverjevanju vse površine Protemp krona.

**5) Dokončajte in spolirajte**
- Pomerite stopre Protemp krono in izvedite potrebne prilagodtve.

**Previdno:**
- Uporabite standardno metodo za dokončanje in poliranje.
- Dokončajte z uporabo prezizenga kartidnega sveda in/ali 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ diskov za odstranjevanje krtvin in poliranje.
- Pritrajte z uporabo vaseline iz sukega mazila ali polimo čička.
- Pred cementiranjem preverite vse prilagojene robove dokončane in spolirane krone in opravite dodatne prilagodtve.

**Opomba:**
- *Koraki za dokončanje in poliranje pomagajo pri vzdrževanju stanja in odpornost na madeže.*
- *Intenzivna prilagodtev robov je potrebna za optimalno integriteto robu. Prilagodtev in gladka zaključitev krone kronne (zunanji, notranji, mediazbni) je potrebna za preprečevanje vdora bakterij in draženja tkiva dlesni.*

**6) Začasno cementiranje**
- Izolirajte zob.
- Očistite zobni kn,
- Narahlo osušite na zrnu, ZOBA NE OSUŠITE PREVEČ

*Pokaži jete na pozitivčkih chletné velikosti, použijte kornuku menší velikosti.*
- Kornuku Protemp vpnite ve zapečetěného cuku.
- Pčli pevné pozitce mez pakem a ukazovákem a opatrně ji stáhněte z kornuky Protemp.

**Opomba:**
- *Mírte pečlivé. Jakmile kornuku vyjmete ze zapečetěného obalu, nelze ji do obalu vrátit pro pozdější použití.*
- *Korunky Protemp jsou citlivé na světlo a je třeba přijmout opatření pro minimalizaci vystavení okolnímu a operačnímu světlu.*

**2) Příprava korunky Protemp**
- Korunku jemně rukjte v prstech v rukavicích, aby se zahřála a aby se vyrovnaly zvláštní stěny.

**Poznámka:**
- *Jestliže se korunky Protemp uchovávají v chladném prostředí, jemným rolováním zvláštní stěny se korunka stane tvarovatelnější a méně náchylná k praskání v době zavádění.*
- *Jemným rolováním se odstraní rozštěrní na okraji a zmenší se okraj korunky při okraji.*

*Když se korunka umístí na preparovaný zub, rozšíří se a obklopí pilíř.*

**Korunku Protemp ořežte.**
- Přebytečné množství, které je třeba z korunky Protemp odstranit, určete srovnáním příložné výšky vedlejšího zubu. To je možné udělat s pomocí nástroje na měření velikosti korunky 3M ESPE, periodontální sondy nebo zvislému korunky Protemp na preparaci.
- Při ořezávání nadbytečného materiálu si zjišťování správné délky korunky s pomocí nůžek na korunky kopírujte obrysy dásní.

*Ořežte dostatečné množství materiálu. Jestliže ořežete příliš málo materiálu před kontrolou okluze, může to poškodit okluzní povrch korunky, což může vést k traktuře při cementování korunky.*

**3) Adaptace**

**Korunku Protemp upravte.**
- Korunku Protemp zasaďte k zkontrolujte její délku.
- Upravte, vyhrvejte a vyměte mezizubní kontakty a okraje přípravy, aby vám seděly na křivém pilíři.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a otevřel ústa, aby se mohl upravit povrch okluze.

**Adaptujtace vestibulárníokraje.**
- Když pacient skousne, upravte okraj přistupný z vestibulární strany.

**Poznámka:**
- *Po úpravě kornuky na preparovaný zub je nutná dodatečná polymerizace pro snížení množství deformace při smrnání. Dodatečnou polymerizaci nevykonávejte příliš dlouho.*
- Dodatečně polymerizujte kvestibulární povch s pomocí stomatologického polymerizačního světla po dobu 2-3 sekund.

**Adaptace lingválního okraje.**
- Požádejte pacienta, aby otevřel ústa a kornuku přidržte na místě.
- Upravte lingvální okraj. Při úpravě lingválního okraje postupujte velmi opatrně tak, aby nedošlo k uvolnění, vestibulární povch, aby nedošlo k uvolnění,
- Dodatečně polymerizujte lingvální povch po dobu 2-3 sekund.
- Dodatečně polymerizujte okraj po dobu 2-3 sekund.

*Po dodatečné polymerizaci korunku vyjměte a několikrát ji znovu nasaďte a tím zkontrolujte jak sedí před konečnou polymerizací.*

**Poznámka:**
*Doporučuje se stomatologické polymerizační světlo s rozsahem vlnových délek 420-500 nm a minimálním intenzitou světla 400mW/cm²*
- *Při polymerizaci se nedívejte přímo do světlovodu a nedívejte se ani na odraz světla od povrchu korunky*
- *Doporučuje se ochl štít nebo ochranné brýle, které účinně blokují světlo pod vlnovou délku 500 nm.*

**4) Konečná světelná polymerizace**
- Korunku Protemp opatrně vyjměte.
- Upravenou korunku Protemp polymerizujte mimo ústa celkem 60 sekund.
- Vykonejte jednou světelnou polymerizaci všech povrchů korunky Protemp expozicí světlem.

**5) Udržujte konečnou úpravu a vyleštěte**
- Polymerizovanou korunku Protemp zkušeně nasaďte a prověřte nezvyklé úpravy.
- Zkontrolujte okus.
- Použijte standardní metodu pro konečnou úpravu a leštění.
- Konečnou úpravu vykonejte jemným karbidovým vtáčkem a nebo disky pro hrubování a leštění společnosti 3M™ ESPE™ Sof-Lex™.
- Vyleštěte a použitím mukelového kotouče nebo kartáčkem na leštění.
- Před cementováním zkontrolujte všechny upravené okraje vytvarované a vyleštěné korunky a podle potřeby provedte další úpravy.

**Poznámka:**
- *Kroky konečné úpravy a leštění pomáhají udržet tesk a odolnost proti skvrnám.*
- *Pro optimální reprodukovatel okrajů je třeba správná adaptace okrajů. Pro snížení pravděpodobnosti nagromadění a poškození bitem je potřebná úprava a hladká konečná úprava okraje kornuky (lingválního, vestibulárního i aproximálního).*

**6) Dočasné cementování**
- Izolujte zub.
- Vyčistěte preparovanou plochu.
- Lehce ji vysušte vzduchem, ZUB NEPŘESUŠTE

Pro dlouhodobější aplikace použijte silniší cement podle pokynů výrobce.

**Připravte dočasný cement.**
- Podle pokynů výrobce připravte dočasný cement a naneste ho na vnitřní povch korunky Protemp.
- Při michání a nasazování je třeba dávat pozor, aby nedošlo k vzniku vzduchových bublin.

**Kornuku Protemp pevně usaďte.**
S použitím armetria špic palce kornuku pomalu osaďte na místo.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a tak umožnil vytlačení přebytečného cementu.

**Odstraňte přebytečný cement,**
- Pro správný čas tvrdnutí dodržujte pokyny výrobce cementu.
- Opatrně zkontrolujte sulkus ústního zubu a okolních oblastí: všechny zbytky cementu, které zůstaly v sulku a okolo okraje korunky Protemp odstraňte.
- Mezizubní plochy vyčistěte protahováním dentální nitě s užitky dopředu a dozadu pod kontaktními body.

**Poznámka:** Je důležité velmi pozorně cedržovat návod k použití.

Kromě toho pro zajištění optimálního výsledku:
- *Máte-li pochyby, použijte korunku menší velikosti*
- *Ořežte dostatečné množství materiálu.*
  - *Jestliže ořežete příliš málo materiálu před kontrolou okluzu, může to poškodit okluzní povrch korunky, což může vést k traktuře při cementování.*
- *Po dodatečné polymerizaci korunku vyjměte a několikrát ji znovu nasaďte a tím zkontrolujte jak sedí před konečnou polymerizací.*

**Korunku Protemp pro digitální zobrazování**
V moderním prostředí stále je dostupný materiál na korunku Protemp měkky a tvarovatelný. V tomto tvarovatelném stavu je možné korunku vytvarovat s modelovat podle exstujic struktury a anatomie zubu. Po dosažení požadovaného tvaru se korunka (při polymerizuje po dobu 60 sekund. Tuto korunku je poté možné umístit s naskenovat, stvy se vytvoří digitální snímek.

**Charakterizace a opravy**
Pro charakterizaci použijte tekutý komozit, například 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme Plus nebo Protemp™ Plus. Charakterizace s pomocí jednoho z těchto materiálů si nevyžaduje použití adhezivu. Pokud chcete pracovat s jiným produkty, viz návod k použití u příslušného výrobce.

**Flow kompozitní výplň 3M ESPE Filtek Supreme Plus (Posterior) nebo Protemp Plus**
Kompozitní materiál se musí aplikovat na upravenou a vyčištěnou povch korunky Protemp.
- Povrch korunky Protemp pro trvalení zónete rotačním nástrojem.
- Korunka Protemp nesmí být kontaminovaná – např. slinami nebo brusným prachem. Pro vyčištění povchu použijte silanol.
- Důkladně vysušte proudem vzduchu.
- Kompozitní materiály nanesete po částech na korunku Protemp.
- Dodržujte doporučené časy světelné polymerizace pro kompozitní materiály.
- Provedte konečnou úpravu a leštění podle doporučení v pokynech .Konečné úprava a leštění".

Dokončená korunka se musí maximálně blížit přirozenému zubu z hlediska obsaženého prostoru v obloučku, náležité vazby se sousedním zubem a funkčního skusu s protilehým chrupem.

**Skladování a použití**
Tento produkt je určen pro skladování a použití při pokojové teplotě. Počáteční materiály lze skladovat při pokojové teplotě po dobu 24 měsíců. Teplota osvitového prostředí by neměla být nižší než 15°C/60°F nebo vyšší než 30°C/90°F. Pokud se vyskytnou problémy s trvanlivostí výrobků dodávaných společností 3M ESPE, kontaktujte svou místní pobočku.

**Instructions For Use**

**1) Výběr velikosti**
**Zjistěte vhodnou velikost korunky,** Když je zub připraven, určete správnou velikost korunky Protemp.

Změřte mezio-distální šířku připravovaného zubu s pomocí nástroje pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE nebo kaliperu.

**Nástroj pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE.**
*Nástroj pro určování velikostí korunky dokazuje odpovídající velikost šířky od 7 do 12 milimetrů. Nástroj zasouvejte, dokud se nedotkněte vedlejšího zubu a dokud nespočívá na okluzním povrchu připraveného zubu zároveň s kontaktními body. Nástroj zasuňte mezi přilehlé zuby (nástroj vytvoří klín). Klínový bod na nástroji vymezí přibližnou mezialně-distální šířku korunky Protemp. Nástroj pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE je určený na jedno použití.*

**Vyberte korunku,**
- Vyberte korunku Protemp, která vyhovuje přibližnému rozsahu mezio-distální šířky uvedeného v tabulce výběru velikostí.

*Pokud jste na pochybách ohledně velikosti, použijte korunku menší velikosti.*
- Korunku Protemp vyjměte ze zapečetěného obalu.
- Pěli pevné pozitce mez palcem a ukazovákem a opatrně ji stáhněte z korunky Protemp.

**Opomba:**
- *Mírte pečlivé, Jakmile korunku vyjmete ze zapečetěného obalu, nelze ji do obalu vrátit pro pozdější použití.*
- *Korunky Protemp jsou citlivé na světlo a je třeba přijmout opatření pro minimalizaci vystavení okolnímu a operačnímu světlu.*

**2) Příprava korunky Protemp**
- Korunku jemně rukjte v prstech v rukavicích, aby se zahřála a aby se vyrovnaly zvláštní stěny.

**Poznámka:**
- *Jestliže se korunky Protemp uchovávají v chladném prostředí, jemným rolováním zvláštní stěny se korunka stane tvarovatelnější a méně náchylná k praskání v době zavádění.*
- *Jemným rolováním se odstraní rozštěrní na okraji a zmenší se okraj korunky při okraji.*

*Když se korunka umístí na preparovaný zub, rozšíří se a obklopí pilíř.*

**Korunku Protemp ořežte.**
- Přebytečné množství, které je třeba z korunky Protemp odstranit, určete srovnáním příložné výšky vedlejšího zubu. To je možné udělat s pomocí nástroje na měření velikostí korunky 3M ESPE, periodontální sondy nebo zvislému korunky Protemp na preparaci.
- Při ořezávání nadbytečného materiálu si zjišťování správné délky korunky s pomocí nůžek na korunky kopírujte obrysy dásní.

*Ořežte dostatečné množství materiálu. Jestliže ořežete příliš málo materiálu před kontrolou okluzu, může to poškodit okluzní povrch korunky, což může vést k traktuře při cementování korunky.*

**3) Adaptace**

**Korunku Protemp upravte.**
- Korunku Protemp zasaďte k zkontrolujte její délku.
- Upravte, vyhrvejte a vyměte mezizubní kontakty a okraje přípravy, aby vám seděly na křivém pilíři.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a otevřel ústa, aby se mohl upravit povch okluze.

**Adaptujtace vestibulárníokraje.**
- Když pacient skousne, upravte okraj přistupný z vestibulární strany.

**Poznámka:**
- *Po úpravě kornuky na preparovaný zub je nutná dodatečná polymerizace pro snížení množství deformace při smrnání. Dodatečnou polymerizaci nevykonávejte příliš dlouho.*
- Dodatečně polymerizujte kvestibulární povch s pomocí stomatologického polymerizačního světla po dobu 2-3 sekund.

**Adaptace lingválního okraje.**
- Požádejte pacienta, aby otevřel ústa a kornuku přidržte na místě.
- Upravte lingvální okraj. Při úpravě lingválního okraje postupujte velmi opatrně tak, aby nedošlo k uvolnění, vestibulární povch, aby nedošlo k uvolnění,
- Dodatečně polymerizujte lingvální povch po dobu 2-3 sekund.
- Dodatečně polymerizujte okraj po dobu 2-3 sekund.

*Po dodatečné polymerizaci korunku vyjměte a několikrát ji znovu nasaďte a tím zkontrolujte jak sedí před konečnou polymerizací.*

**Poznámka:**
*Doporučuje se stomatologické polymerizační světlo s rozsahem vlnových délek 420-500 nm a minimálním intenzitou světla 400mW/cm²*
- *Při polymerizaci se nedívejte přímo do světlovodu a nedívejte se ani na odraz světla od povrchu korunky*
- *Doporučuje se ochl štít nebo ochranné brýle, které účinně blokují světlo pod vlnovou délku 500 nm.*

**4) Konečná světelná polymerizace**
- Korunku Protemp opatrně vyjměte.
- Upravenou korunku Protemp polymerizujte mimo ústa celkem 60 sekund.
- Vykonejte jednou světelnou polymerizaci všech povrchů korunky Protemp expozicí světlem.

**5) Udržujte konečnou úpravu a vyleštěte**
- Polymerizovanou korunku Protemp zkušeně nasaďte a prověřte nezvyklé úpravy.
- Zkontrolujte okus.
- Použijte standardní metodu pro konečnou úpravu a leštění.
- Konečnou úpravu vykonejte jemným karbidovým vtáčkem a nebo disky pro hrubování a leštění společnosti 3M™ ESPE™ Sof-Lex™.
- Vyleštěte a použitím mukelového kotouče nebo kartáčkem na leštění.
- Před cementováním zkontrolujte všechny upravené okraje vytvarované a vyleštěné korunky a podle potřeby provedte další úpravy.

**Poznámka:**
- *Kroky konečné úpravy a leštění pomáhají udržet tesk a odolnost proti skvrnám.*
- *Pro optimální reprodukovatel okrajů je třeba správná adaptace okrajů. Pro snížení pravděpodobnosti nagromadění a poškození bitem je potřebná úprava a hladká konečná úprava okraje kornuky (lingválního, vestibulárního i aproximálního).*

**6) Dočasné cementování**
- Izolujte zub.
- Vyčistěte preparovanou plochu.

**Připravte dočasný cement.**
- Podle pokynů výrobce připravte dočasný cement a naneste ho na vnitřní povch korunky Protemp.
- Při michání a nasazování je třeba dávat pozor, aby nedošlo k vzniku vzduchových bublin.

**Kornuku Protemp pevně usaďte.**
S použitím armetria špic palce kornuku pomalu osaďte na místo.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a tak umožnil vytlačení přebytečného cementu.

**Odstraňte přebytečný cement,**
- Pro správný čas tvrdnutí dodržujte pokyny výrobce cementu.
- Opatrně zkontrolujte sulkus ústního zubu a okolních oblastí: všechny zbytky cementu, které zůstaly v sulku a okolo okraje korunky Protemp odstraňte.
- Mezizubní plochy vyčistěte protahováním dentální nitě s užitky dopředu a dozadu pod kontaktními body.

**Poznámka:** Je důležité velmi pozorně cedržovat návod k použití.

Kromě toho pro zajištění optimálního výsledku:
- *Máte-li pochyby, použijte korunku menší velikosti*
- *Ořežte dostatečné množství materiálu.*
  - *Jestliže ořežete příliš málo materiálu před kontrolou okluzu, může to poškodit okluzní povrch korunky, což může vést k traktuře při cementování.*
- *Po dodatečné polymerizaci korunku vyjměte a několikrát ji znovu nasaďte a tím zkontrolujte jak sedí před konečnou polymerizací.*

**Kornuku Protemp pro digitální zobrazování**
V moderním prostředí stále je dostupný materiál na korunku Protemp měkky a tvarovatelný. V tomto tvarovatelném stavu je možné korunku vytvarovat s modelovat podle exstujic struktury a anatomie zubu. Po dosažení požadovaného tvaru se korunka (při polymerizuje po dobu 60 sekund. Tuto korunku je poté možné umístit s naskenovat, stvy se vytvoří digitální snímek.

**Charakterizace a opravy**
Pro charakterizaci použijte tekutý komozit, například 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme Plus nebo Protemp™ Plus. Charakterizace s pomocí jednoho z těchto materiálů si nevyžaduje použití adhezivu. Pokud chcete pracovat s jiným produkty, viz návod k použití u příslušného výrobce.

**Flow kompozitní výplň 3M ESPE Filtek Supreme Plus (Posterior) nebo Protemp Plus**
Kompozitní materiál se musí aplikovat na upravenou a vyčištěnou povch korunky Protemp.
- Povrch korunky Protemp pro trvalení zónete rotačním nástrojem.
- Korunka Protemp nesmí být kontaminovaná – např. slinami nebo brusným prachem. Pro vyčištění povchu použijte silanol.
- Důkladně vysušte proudem vzduchu.
- Kompozitní materiály nanesete po částech na korunku Protemp.
- Dodržujte doporučené časy světelné polymerizace pro kompozitní materiály.
- Provedte konečnou úpravu a leštění podle doporučení v pokynech .Konečné úprava a leštění".

Dokončená korunka se musí maximálně blížit přirozenému zubu z hlediska obsaženého prostoru v obloučku, náležité vazby se sousedním zubem a funkčního skusu s protilehým chrupem.

## ČESKY

**Všeobecné informace**
Materiál na pozvorní korunky společnosti 3M™ ESPE™ Protemp™ je určený pro použití jako dočasná náhrada. Je to samopodpůrná tvarovatelná korunka z kompozitu aktivovaná viditelným světlem, která umožňuje úpravu na místě.

**Indikace**
Provizorní materiál na korunky Protemp je možné používat pro modelování existujíci struktury a anatomie zubu pro použití při aplikacích digitálního zobrazování.

**Poznámka:**
- *Rozhodnutí klekaře ohledně zub s pomocí provizorního materiálu na korunku by mělo být založené na optimálních klinických potřebách pacienta. Do rozhodnutí by se mělo zahrnout profesionální hodnocení zdraví úst, hrykacích návyků a pacientova přání.*

**Tabulka pro výběr velikostí**

| Název kornuky | Přibližný rozsah mesiálně-distální šířky |
|---|---|
| **BIKUSPID (premolární) horní** | |
| Bikuspid (premolární) horní malý | 6 - 7 mm |
| Bikuspid (premolární) horní velký | 7 -8 mm |
| **MOLAR (1, a 2,) horní** | |
| Molární horní malý | 9 -11 mm |
| Molární horní velký | 11 -12 mm |
| **CUSPID (špičák) univerzální** | |
| Cuspid (špičák) univerzální malý | 6 -8 mm |
| Cuspid (špičák) univerzální velký | 8 -9 mm |
| **BIKUSPID (premolární) dolní** | |
| Bikuspid (premolární) dolní | 6 - 9 mm |
| **MOLARS (1, a 2,) dolní** | |
| Molární dolní malý | 9 -11 mm |
| Molární horní velký | 11 -12 mm |




**Příprava pilíře**
PNF preparujte běžným způsobem. (Poznámka: pro retenci korunky je potřeba dostatek zubních tkání.) V případě malých rozměrů pilíře (např. tenkého čepu s dostatky) se doporučuje pro zajištění optimální přesnosti a retence korunku nebazovat.

**Přesvědčení informace pro pacienty:**
Tento výrobek obsahuje látky, které mohou způsobit alergickou reakci při kontaktu s kůží u některých jedinců. Tento výrobek se nesmí používat u pacientů s alergickou reakcí na akrylátky. Pokud nastane alergická reakce, vyhledejte, pokud je potřeba, lékařskou ošetřovací pomoc, pokud je nezbytné, odstraňte výrobek a v budoucnu ho nepoužívejte.

**Bezpečnostní informace pro stomatologický personál:**
Tento výrobek obsahuje látky, které mohou způsobit alergickou reakci při kontaktu s kůží u některých jedinců. Pro snížení rizika alergické reakce vystavujte pacienta těmto látkám co nejméně. Dbzdělání se vyhněte vystavení nezteřelému výrobku. V případě přímého kontaktu s kůží klůž omyjte mydlem a vodou. Doporučuje se použití ochranných rukavic, ačvšak však mohou proniknout přes běžně používané rukavice. Po zasazení produktu rukavice stěhněte a

zlikvidujte. Okamžitě si umyjte ruce vodou a mýdlem s použije nové rukavice. Pokud nastane alergická reakce, vyhledejte lékařskou ošetřovací, pokud je potřeba.

Bezpečnostní list materiálu 3M ESPE můžete získat na adrese www.3MESPE.com/MSDS nebo kontaktujte svou místní pobočku.

**Instructions For Use**

**1) Výběr velikosti**
**Zjistěte vhodnou velikost korunky,** Když je zub připraven, určete správnou velikost korunky Protemp.

Změřte mezio-distální šířku připravovaného zubu s pomocí nástroje pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE nebo kaliperu.

**Nástroj pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE.**
*Nástroj pro určování velikostí korunky dokazuje odpovídající velikost šířky od 7 do 12 milimetrů. Nástroj zasouvejte, dokud se nedotkněte vedlejšího zubu a dokud nespočívá na okluzním povrchu připraveného zubu zároveň s kontaktními body. Nástroj zasuňte mezi přilehlé zuby (nástroj vytvoří klín). Klínový bod na nástroji vymezí přibližnou mezialně-distální šířku korunky Protemp. Nástroj pro určování velikostí korunky společnosti 3M ESPE je určený na jedno použití.*

**Vyberte korunku,**
- Vyberte korunku Protemp, která vyhovuje přibližnému rozsahu mezio-distální šířky uvedeného v tabulce výběru velikostí.

*Pokud jste na pochybách ohledně velikosti, použijte korunku menší velikosti.*
- Korunku Protemp vyjměte ze zapečetěného obalu.
- Pěli pevné pozitce mez palcem a ukazovákem a opatrně ji stáhněte z korunky Protemp.

**Opomba:**
- *Mírte pečlivé, Jakmile korunku vyjmete ze zapečetěného obalu, nelze ji do obalu vrátit pro pozdější použití.*
- *Korunky Protemp jsou citlivé na světlo a je třeba přijmout opatření pro minimalizaci vystavení okolnímu a operačnímu světlu.*

**2) Příprava korunky Protemp**
- Korunku jemně rukjte v prstech v rukavicích, aby se zahřála a aby se vyrovnaly zvláštní stěny.

**Poznámka:**
- *Jestliže se korunky Protemp uchovávají v chladném prostředí, jemným rolováním zvláštní stěny se korunka stane tvarovatelnější a méně náchylná k praskání v době zavádění.*
- *Jemným rolováním se odstraní rozštěrní na okraji a zmenší se okraj korunky při okraji.*

*Když se korunka umístí na preparovaný zub, rozšíří se a obklopí pilíř.*

**Korunku Protemp ořežte.**
- Přebytečné množství, které je třeba z korunky Protemp odstranit, určete srovnáním příložné výšky vedlejšího zubu. To je možné udělat s pomocí nástroje na měření velikostí korunky 3M ESPE, periodontální sondy nebo zvislému korunky Protemp na preparaci.
- Při ořezávání nadbytečného materiálu si zjišťování správné délky korunky s pomocí nůžek na korunky kopírujte obrysy dásní.

*Ořežte dostatečné množství materiálu. Jestliže ořežete příliš málo materiálu před kontrolou okluzu, může to poškodit okluzní povrch korunky, což může vést k traktuře při cementování korunky.*

**3) Adaptace**

**Korunku Protemp upravte.**
- Korunku Protemp zasaďte k zkontrolujte její délku.
- Upravte, vyhrvejte a vyměte mezizubní kontakty a okraje přípravy, aby vám seděly na křivém pilíři.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a otevřel ústa, aby se mohl upravit povch okluze.

**Adaptujtace vestibulárníokraje.**
- Když pacient skousne, upravte okraj přistupný z vestibulární strany.

**Poznámka:**
- *Po úpravě kornuky na preparovaný zub je nutná dodatečná polymerizace pro snížení množství deformace při smrnání. Dodatečnou polymerizaci nevykonávejte příliš dlouho.*
- Dodatečně polymerizujte kvestibulární povch s pomocí stomatologického polymerizačního světla po dobu 2-3 sekund.

**Adaptace lingválního okraje.**
- Požádejte pacienta, aby otevřel ústa a kornuku přidržte na místě.
- Upravte lingvální okraj. Při úpravě lingválního okraje postupujte velmi opatrně tak, aby nedošlo k uvolnění, vestibulární povch, aby nedošlo k uvolnění,
- Dodatečně polymerizujte lingvální povch po dobu 2-3 sekund.
- Dodatečně polymerizujte okraj po dobu 2-3 sekund.

*Po dodatečné polymerizaci korunku vyjměte a několikrát ji znovu nasaďte a tím zkontrolujte jak sedí před konečnou polymerizací.*

**Poznámka:**
*Doporučuje se stomatologické polymerizační světlo s rozsahem vlnových délek 420-500 nm a minimálním intenzitou světla 400mW/cm²*
- *Při polymerizaci se nedívejte přímo do světlovodu a nedívejte se ani na odraz světla od povrchu korunky*
- *Doporučuje se ochl štít nebo ochranné brýle, které účinně blokují světlo pod vlnovou délku 500 nm.*

**4) Konečná světelná polymerizace**
- Korunku Protemp opatrně vyjměte.
- Upravenou korunku Protemp polymerizujte mimo ústa celkem 60 sekund.
- Vykonejte jednou světelnou polymerizaci všech povrchů korunky Protemp expozicí světlem.

**5) Udržujte konečnou úpravu a vyleštěte**
- Polymerizovanou korunku Protemp zkušeně nasaďte a prověřte nezvyklé úpravy.
- Zkontrolujte okus.
- Použijte standardní metodu pro konečnou úpravu a leštění.
- Konečnou úpravu vykonejte jemným karbidovým vtáčkem a nebo disky pro hrubování a leštění společnosti 3M™ ESPE™ Sof-Lex™.
- Vyleštěte a použitím mukelového kotouče nebo kartáčkem na leštění.
- Před cementováním zkontrolujte všechny upravené okraje vytvarované a vyleštěné korunky a podle potřeby provedte další úpravy.

**Poznámka:**
- *Kroky konečné úpravy a leštění pomáhají udržet tesk a odolnost proti skvrnám.*
- *Pro optimální reprodukovatel okrajů je třeba správná adaptace okrajů. Pro snížení pravděpodobnosti nagromadění a poškození bitem je potřebná úprava a hladká konečná úprava okraje kornuky (lingválního, vestibulárního i aproximálního).*

**6) Dočasné cementování**
- Izolujte zub.
- Vyčistěte preparovanou plochu.

**Připravte dočasný cement.**
- Podle pokynů výrobce připravte dočasný cement a naneste ho na vnitřní povch korunky Protemp.
- Při michání a nasazování je třeba dávat pozor, aby nedošlo k vzniku vzduchových bublin.

**Kornuku Protemp pevně usaďte.**
S použitím armetria špic palce kornuku pomalu osaďte na místo.
- Požádejte pacienta, aby ocelně skousal a tak umožnil vytlačení přebytečného cementu.

**Odstraňte přebytečný cement,**
- Pro správný čas tvrdnutí dodržujte pokyny výrobce cementu.
- Opatrně zkontrolujte sulkus ústního zubu a okolních oblastí: všechny zbytky cementu, které zůstaly v sulku a okolo okraje korunky Protemp odstraňte.
- Mezizubní plochy vyčistěte protahováním dentální nitě s užitky dopředu a dozadu pod kontaktními body.

**Poznámka:** Je důležité velmi p

**Balsta sagatavošana**
Balsta sagatavošana, izmantojot vispārpieņemtos paņēmienus. (Piezīme: lai kroniņš turētos, jābūt adekvātai balsta struktūrai). Ja balsts nav liels (piemēram, šaura skrāve vai slimnieks), to ir ieteicams odrdzīt, lai kroniņa turētos cieši un stabili.

**Brīdinājuma informācija pacientiem:**
Izstrādājums satur niķeli, kas saskarē ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju. Nelietojiet šo izstrādājumu pacientiem, kam ir alerģija pret alvādīšam. Ja radusies alerģiska reakcija, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību un, ja nepieciešams, izņemiet ievietoto izstrādājumu un izvairieties no tā izmantošanas turpmāk.

**Brīdinoša informācija zobārstiem:**
Izstrādājums satur niķeli, kas saskarē ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju. Lai samazinātu alerģiskas reakcijas iespēju, riņķgrieze, lai saskare ar šiem materiāliem būtu minimāla, ļaši svarīgi ir novērst saskari ar nenodrošinātu izstrādājumu. Ja izstrādājums norāk tiešu uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Ir ziņkams izmantot aizsargcimdus, jo parastos cimdus ārvīrī var saplēst. Pēc izstrādājuma uzlikšanas novērtējiet un izmeklet cimdus, nekavējoties nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm un tad no jauna izvelkiet cimdus. Alerģiskas reakcijas gadījumā, ja nepieciešams, meklējiet medicīnisku palīdzību.

3M ESPE MSDSs var iegūtāties www.3MESPE.com/MSDS vai arī. sazinoties ar vietējo pārstāvniecību.

**Lietošanas instrukcija**

**1) Izmēra izvēle**
**Ievērtieties pareiza izmēra kroniņ,** Kad zobs ir sagatavots, nosaliet nepieciešamo Protemp kroniņa izmēru.

Izmantojot 3M™ ESPE™ Crown Size Tool (kroniņu kalibru) vai tausiņu, nosaliet sagatavotā zoba medāli distālajam pīlāmam.

**3M ESPE Crown Size Tool (ESPE kroniņu kalibru).**
*Kroniņu kalibri ir izgatavoti, lai noteiktu platumu no 7 līdz 12 milimetriem. Kalibru ievietojiet tā, lai tas saskartos ar blakus esošajiem zobiem un lai tas stāvētu taisni un balstītos uz kroniņa sagataves virsmas. Ieskiedriet kalibru starp blakus esošajiem zobiem (kur kalibrs varu nelieti tiskie). Ja kalibrs varu nelieti tiskie, tā atvērumos atbilst aptuvenajam medālā distālajam Protemp kroniņa platumam. 3M ESPE kroniņu kalibru ir domāts lietošanai tikai vienu reizi.*

**Kroniņa izvēle,**
• Izvēlieties kroniņi, kas atbilst izmēru izvēles tabulā norādītajam aptuvenajam medāli distālajam platumam.

*Ja nevarat izlemt par izmēru, izmantojiet mazāka izmēra kroniņi.*

• Protemp kroniņi izmeniet no aizcirmogotā futlāra.
• Turot pīkstu starp īkšķi un rādītājpirkstu, ķipiņi noņemiet to no Protemp kroniņa.

**Piezīme:**
*- Mērīšana ir jāveic ļoti rūpīgi, jo no iepakojuma izņemtu kroniņi nedrīkst ievietot atpakaļ, lai vēlāk izmantotu.*
*- Protemp kroniņi ir jutīgi pret gaismu, tāpēc ir jāveic piesardzības pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu saskari ar dzīvajiem vides un darba gaismu.*

**2) Protemp kroniņa sagatavošana**
• Sauzdzig virpniet kroniņi cimdotajos pirkstos, lai to saslāstu un iztaisnotu.

**Piezīme:**
*- Ja Protemp kroniņi tiek uzglabāti vēsā vietā, saudzīgi virpniet kroniņi ap centrālo asi, lai tā iesmas kūtu pareizi un samazinātos šīzuma iespēja uzlikšanas laikā.*
*- Saudzīga virpināšana novērsīs matu paplatināšanos un samazinās kroniņa malas apkārtmēru.*

*Uzlieki kroniņi uz zoba sagataves, tas izpletīsies un aptvērs sagatavi.*

**Protemp kroniņa pielaikošana.**
• Norēķē dēliksaziņu sgtaverto sagatavu, nosaliet, cik liela ir Protemp kroniņa lielā daļa. To var izdarīt, izmantojot 3M ESPE kroniņu kalibru, perlo tausiņu vai uzlieket Protemp kroniņi sagatavot.
• Lai pareizāku pareizu kroniņa gaumu, ar a kroniņu ļīķiem apgrieziet kroniņa sagatavi līdz ar smaguma līnīju.

*Raugieties, lai tīklu nogriezts pietiekami daudz materiāla. Ja pirms oklūzijas pārbaudes ir pārāk maz nogriezts, var tikt sabojāta kroniņa košanas virsma , kas cementēšanas laikā var izraisīt kroniņa salīdzinu.*

**3) Pīlāgošana**
**Protemp kroniņa pīlāgošanu.**
• Uzlieciet apgriezto Protemp kroniņi, lai pārbaudītu gaumu.
• Pīlāgojiet, izvedojot formu un interproksimālās sasiares virsmas un sagataves malas, lai tās cieši piekļautos kroniņa iegriezei.
• Liecket pacientam saudzīgi aizvērt mut, lai veidotos augšēja un apakšēja žokļa zobu saskdiens, un tad atvērt muti, lai pīlāgotu saskdiena virsmu.

**Pīlāgojiet vaiga puses malu.**
• Kamēr pacients ir saksda zobus, pīlāgojiet vaiga puses malu.

**Piezīme:**
*- Kad kroniņa ir pīlāgots sagatavotajam zobam, kroniņa ir iānostipriņa, lai novērstu tā iespējamo deformāciju nomāšanas laikā. Nepārspīlējiet ar nostiprināšanu.*

• Nostipriniešejas puses virsmu, izmantojot stomatoloģisko nostiprināšanu ar gaismu 2-3 sekundes.

**Mēles puses malas pīlāgošana,**
• Liecket pacientam atvērt muti un turiet kroniņi, lai tas neiztrusētos.
• Pīlāgojiet mēles puses malu. Pīlāgojot mēles puses malu, uzspiediet ar pirkstu pīlāgotajai vaiga puses malai, lai novērstu izkustēšanos.
• 2-3 sekundes nostipriniet mēles puses virsmu.
• 2-3 sekundes nostipriniet sakošēma virsmu.

*Pēc nostiprināšanas vairākas reizes noņemiet un atkal uzliecet kroniņi, lai pirms galīgās nostiprināšanas pārbaudītu saderību.*

**Piezīme:**
*Ir ieteicams izmantot stomatoloģisko nostiprināšanas gaismu ar vīļņu garumu 420-50 nm un maksimālo intensitāti 400 mW/cm²*

*- Nostiprināšanas laikā izvairieties skatīties tieši gaismas stobrā un cieši neskatieties uz gaismas atspīdumiem no kroniņa virsmām*
*- Ir ieteicams izmantot acu aizsargu vai aizsargbrilles, kas efektīvi bloķē gaismu, kuras viļņu garums ir mazāks par 500 nm*

**4) Pēdējā nostiprināšana ar gaismu**
• Ķipiņi noņemiet Protemp kroniņi.
• Ar gaismu 60 sekundes nostipriniet kroniņi ārpus mutes.
• Pārliga nostiprināšana ar gaismu, apstrādājot visas kroniņa virsmas.

**5) Pabeidziet un nopuliējet**
• Pārsaudze fiāliet uzliecot Protemp kroniņi un veiciet nepieciešamās korekcijas.
• Pārsaudzet oklūziju.
• Izmantojot darba pabeigšanas un kroniņa pulēšanas standarta metodi.
• Darba pabeigšanai izmantojiet smalku korīdoa urbi urvīai 3M™ ESPE™ Sof-Lex™ kroniņa kontrastēšanas un pulēšanas diskus.
• Pulēšanai izmantojiet sausu mustiņa ripiņu vai pulēšanas suku.
• Pirms cementēšanas pārbaudiet pabeigtā un nopulēta kroniņa malas un veiciet papildu korekcijas, ja nepieciešams.

**Piezīme:**
*- Kroniņa galīgā apstrāde un pulēšana palīdz saglabāt tā spīdumu un krāsu.*
*- Pareiza malu pielāgošana ir nepieciešama to optimālai integrātei. Kroniņa malas (vaiga puses, mēles puses un interproksimālā mala) ir jāpielāgo un jāsnogladina, lai samazinātu iespējamo spraugu veidošanos un smaganu audu kairinājumu.*

**6) Pagaidu cementēšana**
• Izvāljiet zobu.
• Notīriet sagatavi.
• Saudzīgi nožāvējiet ar gaisu NEPĀRŽĀVEJIET ZOBU

Ķipiņiegiem aplikcijām lietojiet zīunīgāku cementu alfabētisk ražotāja norādījumiem.

**Sagatavojiet pagaidu cementu.**
• Pagaidu cementu ir jāsagatavo saskaņā ar ražotāja norādījumiem un jāuzķīļ Protemp kroniņa iekšējai virmai.
• Cementa sagatavošanas un uzķīļšanas laikā jārkojas ļoti ātri.

**Kroniņa uzlikšana.**
Saudzīgi uzspiediet ar ķīļķi, novietojiet kroniņi virzā.
• Liecket pacientam saudzīgi sakost zobus, lai ķīļveida cements izplūstu ārā.

**Nonemiet lieko cementu.**
• Nogaidiet ražotāja norādīto laiku, kamēr cements kārtīgi sacietē.
• Ķipiņi pārbaudiet apstrādāta zoba rievu un spraismi. notīriet cementa atlieknas, kas ir palikušas rievā un gar Protemp kroniņa malu.
• Notīriet interokloķīmālās virsmas, velkot ar mezgliņiņu zobu diegu turp un atpakaļ zem kontakta punktiem.

**Piezīme:** Ir ļoti svarīgi precīzi izpildīt lietošanas instrukcijas.

Paziņas tam, ka rezultāts būs pēc iespējas labāks:

*- Ja nevarat izlemt, izvēlieties mazākā izmēra kroniņi*
*- Raugieties, lai tīklos nogriezts pietiekami daudz materiāla.*
- *Ja pirms oklūzijas pārbaudes tiek nogriezts pārāk maz materiāla, kroniņa sakošēma virsma var tikt sabojāta, kas var izraisīt saīšanu cementēšanas laikā.*
• *Pēc nostiprināšanas vairākas reizes noņemiet un atkal uzliecīet kroniņi, lai pirms galīgās nostiprināšanas pārbaudītu saderību.*

**Protemp kroniņa dīģitālā attēlvedināšana**
Nenostiprināts attēvoš Protemp kroniņa materiāls ir mīksts un viskozāms. Plastiskajā tīzē kroniņi var izveidot atšalošā iepriekš līdzīgā zoba struktūru un anatomiju. Kad vajadzīgā forma ir iegūta, kroniņa pīlnīgi ārostiprina 60 sekundu laikā. Tad šo kroniņi var ievietot un skenēt, lai iegūtu digitālu attēlu.

**Popildināšana un labošana**
Lai papildinātu kroniņi, izmantojiet plastošu materiālu, piemēram, 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme Plus Flowable vai Protemp™ Plus Ja kroniņi pogrīkna, izmantojot kādu no šiem materiāliem, sistrēkšās nav nepieciešamas. Ja ietojat otu izsīrādāšanu. Ūdzu, neniet vērā sīīrocīgi ražotāja ieteikšanas pamatkoi.

**Protemp kroniņam var izmantot 3M ESPE Filtek Supreme Plus Flowable Restorative/ Protemp Plusgagaidu materiālu**
Komponentmateriāli ir jāuzķīļ pīrms sagatavotā un ūrai Protemp kroniņa virsmas.

• Izmantojot rotējošu instrumentu, saķeres virsmu ir jāpadara nelīzena.
• Promīlent kroniņim ir jābūt tīrām - uz tā nedrīkst būt, piemēram, siekalas vai pulēšanas pulekļi. Izmantojot spirtu virsmas notīrīšanai.
• Rūpīgi nožāvējiet ar gaisa plūsmu.
• Komponētmateriāli Protemp kroniņim ir jāuzķīļ pakāpeniski.
• Nostipriniet ar gaismu, pamiet vērā komponentmateriālu aprakstā ietekto laiku.
• Pabeidziet un nopuliējet sasaiņā ar ietekumiem norādījumos "Pabeigšana un nopulēšana".

Pabeigtam kroniņim ir pēc iespējas jālīzīnās oriģinālajam zobam tādos rādītājos kā suzemtā vieta, pareiza saskare ar blakusesošajiem zobiem un funkcionējošs saskdiens ar pretējo zobu rindu.

**Uzglabāšana un ietošana**
Šo izstrādājumu paredzēts uzglabāt un lietot istabas temperatūrā. Uzglabāšanas temnīs istabas temperatūrā ir 24 mēnešī.. Ja vides temperatūra pastāvīgi ir augstāka par 27°C/80°F vai zemāka par 10°C/50°F, glabāšanas laiks var būt īsāks. Materiālus nedrīkst glabāt ķīmiski saturošu produktu tuvumā. Derīguma termiņš norādīts uz ārējā iepakojuma.

**Informācija lientam**
Nevienai personai nav atļauts sniegt kādu informāciju, kas atšķiras no šajā instrukcijā sniegtās informācijas.

**Dzēšīgu zīmīšu tabula**

| Dzēšīgu pasirinkimo lenteli | |
|---|---|
| **Karūnėlės pavadinimas** | **Apytikris medialinio–distalinio plotio intervalas** |
| **MAŽASIS KRŪMINIS** (kapīys) viršutinis<br>Mažasis kruminis (kapīys) viršutinis S<br>Mažasis kruminis (kapīys) viršutinis L | <br>6–7 mm<br>7–8 mm |
| **KRŪMINIS (=as ir 2-as) viršutinis**<br>Kruminis viršutinis S<br>Kruminis viršutinis L | 9–11 mm<br>11–12 mm |
| **ILTIS (ilinis dantis) universalus**<br>Ilčs (ilinis dantis) universalus S<br>Ilčs (ilinis dantis) universalus L | 6–8 mm<br>8–9 mm |
| **MAŽASIS KRŪMINIS** (kapīys) spatinis<br>Mažasis kruminis (kapīys) spatinis | <br>6–9 mm |
| **KRŪMINIAI (=as ir 2-as) spatinis**<br>Kruminis spatinis S<br>Kruminis spatinis L | 9–11 mm<br>11–12 mm |




**Atraminio danties preparavimas**
Preparuokite atraminį dantį prastu būdu. (Pastaba: pakankama nupreparuoto danties spirmtis apkalinga vainikėlio palaikytį. Jei atraminis dantis yra mažų išmatavimų (pvz., siauras kultinis įlīdas), rekomenduojama perbauzuoti vainikėl, kad įgautī tiesiumą ir pagerintī retenciją.

**Atsargumo priemonės pacientams:**
Šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios kontakto su oda metu kai kuriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Nenaudokite šio produkto pacientams, kurie alergiški akrilo dažams. Jeigu yšky alerginė reakcija, kreipkitės į medikus, pašalinkite produktą, jei kyla poveiuis sveikatai, nenaudokite jo.

**Atsargumo priemonės stomatologinio kabinete personalui:**
Šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios kontakto su oda metu kai kuriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Norėdami sumažinti alergines reakcijos tikimybę, stenkitės vengti spalėsu su šiomis medžiagomis. Yoel venkite spalėsu su nepatikimu produktu. Jei įvyksta tiesogingis salyčis su oda, nupiaukite odos paviršių mulki ir vandeniu. Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines. tačiau avilatio gali prasiskverbti ir pro pirštines. Jeigu produktas patenka ant pirštinių, nuimkite ir išmeskite jas, nedelsdami nusplaukite rankas mulki ir vandeniu, užtikrinkite naujas pirštines. Įvykus alerginei reakcijai, jei reikia, kreipkitės į medikus.

3M ESPE saugos duomenų lapus galima įsigyti iš www.3MESPE.com/MSDS arba vietinėje atstovybėje.

**Naudojimo instrukcija**
**1) Dydžio parinkimas**
**Parinkite tinkamą vainikėlio dydį.** Nupreparavus dantį, parinkite tinkamą „Protemp Crown" dydį.

Išmatuokite nupreparuoto danties medalinį distalinį atstumą, naudodami 3M™ ESPE™ „Crown Size Tool" arba skiestuvą.

**3M ESPE „Crown Size Tool" matuoklis.**
*„Crown Size Tool" matuoklio skaitiklė pažymėti 7–12 mm plotai. Įdėkite matuoklį taip, kad jis atsiremtų į gretimų dantų kontaktinius taškus ir būtų užtikrinta arti orlinčiono nupreparuoto dantie paviršiaus. Sturmkite matuoklį tarp gretimų dantų (matuoklis strigs). Matuoklio strigimo taškas nustato apytikrį medialinį distalinį „Protemp Crown" plotį. 3M ESPE „Crown Size Tool" matuoklis skirtas naudoti vieną kartą.*

**Išsirinkite vainikėlį,**
• Išmeke lapą „Protemp Crown" vainikėlį, kurio plotis būtų artimiausias medialiniam distaliniam plotui, pateiktam lentelėje „Size Selection Chart".

*Jei abejojate, pasirinkite mažesnį vainikėlį.*

• Išmikte „Protemp Crown" iš sandarai uždaryto dėklo.
• Suimkite nykščiu ir smiliumi apsaugine plėvelę ir atsargiai nuimkite ją nuo „Protemp Crown".

**Pastaba:**
*- Dėmesio: išmis iš paukščio vainikėlio negalima įdėti atgal ir panaudoti vėliau.*

*- „Protemp Crowns" jautrus šviesai, todėl jį reikia saugoti ir nuo dienos šviesos, ir nuo dirbtinio apšvietimo.*

**2) „Protemp Crown" parucūimas**
• Atsargiai patrinkite vainikėl tarp pirštų, norėdami sublšyti ir išbeisti ašines sienelės (neparmiklės, kad reikia mūvėti pirštines).

**Pastaba:**
*- Jei „Protemp Crowns" laikomi vėsioje vietoje, atsargiai patrynus vainikėlio ašines sienelės, jis taps lankstesnis, sienelės įdėjimo metu netrūkinės.*

*- Atsargiai trinant galima sumažinti pakraščio pastelėjimą ir vainikėlio pakraščio perimetrą.*

*Kai vainikėlis uždedamas ant nupreparuoto danties, jis prasipleša iramprias apgaubia dantį.*

**Apkirpkite „Protemp Crown".**
• Nustatykite, kiek reikės pašrumpinti „Protemp Crown", stebėdami gretimų dantų sukšį. Tai galima padaryti naudojant 3M ESPE „Crown Size Tool" matuoklį, periodontinį zondą arba užtedant „Protemp Crown" ant nupreparuoto dantie.
• Nukirpkite medžiagos perteklių žirkliukėmis, stenkitės išgauti tiki vainikėlio ilgį, kuris tiskiai atitiktų dantenų kontūrą

*Įstikinkite, ar nukirpote reikiamą medžiagos kiekį, Jei nukirpote per mažai prieš tikrinant sąkandį, oklūzinės vainikėlio paviršius po to gali būti padeitas, dėl ko prisemnfoutas vainikėlis gali skilti.*

**3) Pritaikymas**
**Pritaikykite „Protemp Crown".**
• Uždėkite nukirptą „Protemp Crown", norėdami patikrinti ilgį.
• Pritaikykite, sulenkite formą, nustatykite tarpdentinius kontaktus bei preparacijos ribas taip, kad vainikėlis gerai prigliustų prie nupreparuoto dantie.
• Leiskite pacientui švelniai sukąsti, po to pakoreguokite oklūziją paviršių.

**Pritaikykite paviršių iš vidaus puses.**
• Pacientui sukandus dantis, pritaikykite veidinės puses paviršiaus kraštą.

**Pastaba:**
*- Pritaikius vainikėl prie nupreparuoto dantie, jis turi būti trumpai pašvintinamas, kad išvengti išskaitymų nuimant. Nepalginkite švitinimo laiko.*

• Pašvintinkite išveidė puses, naudodami dantainį švintinlną 2–3 sek.

**Pritaikykite kraštą iš liežuvinės puses,**
• Pacientui išsižioje, uždekite vainikėį vieta,
• Pritaikykite kraštą iš liežuvinės puses, Taikydami kraštą iš liežuvinės pusės pirštu pritaikykite pritaikytą iš veidinės puses paviršių, noredami išvengti išskaitymų.
• Pašvintinkite paviršių iš liežuvinės pusės 2–3 sek.
• Pašvintinkite sąkandžio paviršių 2–3 sek.

*Po švitinimo nuimkite vainikėlį ir uždekite kelis kartus, norėdami patikrinti prieš baigiant švitinimą.*

**Pastaba:**
*Rekomenduojamas toks dentalinis švintintuvas, kuris šviesos bangų ilgis 420–500 nm, o maždausias šviesos intensyvumas ~ 400 mW/cm²*

*- Švitindami venkite tiesiai žiūrėti į šviesos šaltinį ir neužsirūkite į šviesos atspindį vainikėlio paviršiuje*

*- Rekomenduojama naudoti akių apsaugą ar apsauginius akinius, kurie efektyviai apsaugotų nuo šviesos, kurios bangos ilgis trumpesnis už 500 nm*

**4) Galutinis švintinimas**
• Asargiai nuimkite „Protemp Crown" vainikėl.
• Pašvintinkite „Protemp Crown" vainikėl ne burnoje 60 sek.
• Švitindami apšvieskite visą vainikėlio „Protemp Crown" paviršių.

**5) Apdailinkite ir poliruokite**
• Uždekite susietintą „Protemp Crown" vainikėlį ir padarykite reikiamus patsisymus.
• Patikrinkite sankirtą.
• Naudokite standartinį apdailinimo ir poliravimo būdą.
• Apdailinkite naudodami švelnų karbidinį borą ir (arl 3M™ ESPE™ „Sof-Lex™ kontūrsvimo ir poliravimo diskus.
• Poliruokite naudodami sauso mustino medžiagų diską ar poliravimo šepetį.
• Patikrinkite visus apdailinto ir nupoliruoto vainikėlio pritaikymus iraišus prieš cementavimą ir atlikite patsisymus, jei reikia.

**Pastaba:**
*• Tinkama apdaila ir nupoliravimas suteiks vainikėliui blizgesį ir apsaugos nuo apnašų kaupimo.*

*• Tinkamai pritaikyti pakraščiai padės perlau integruoti kontūrą. Pritaikymas ir švelnus kraštinės poliravimas (iš veido, liežuvio puses, tarp dantų) reikalingas norint sumažinti kraujavimą ir dantenų sudirginimą.*

**6) Laikinas cementavimas**
• Izoliuokite dantį.
• Nuvalykite nupreparuotą dantį,
• Nedžiovinkite švintinio oro srove, NEPERDŽIOVINKITE DANTIES

Jei rumatomas ilgesnis naudojimo laikas, pasirinkite atsparesnį cementą šalkydaniesi gamintojo instrukcijų.

**Paruoškite laikiną cementą,**
• Paruoškite laikiną cementą pagal gamintojo nurodymus ir dėkite į „Protemp Crown" vainikėlio vidų.
• Reikia stengtis, kad maišymo ir užšėjimo metu neatsirastų oro burqų.

**Uždėkite vainikėlį,**
Švelniai spausdami nykščiu šitai stumkite vainikėlį į vietą.
• Leiskite pacientui švelniai sukąsti ir cemento perteklui išsiskirti.

**Pašalinkite cemento perteklių.**
• Laikykitės cemento gamintojo nurodytų darbo ir kietėjimo laiką.
• Atidirai apžiūrėkite dengiamo dantie aprėpiantį ir apšrėsiuo srities nuimkite visą cemento perteklių, pasišluoj po dantenomis ir ties „Protemp Crown" kraštu.
• Išvalykite tarpdantinę srtį sumegzti vaskiniu tarpdantiniu siūlu, traukdami jį pirmyn ir atgal šemiau tarpdantinių kontaktų.

**Pastabos:** Švarbu, kad būtų laikomasi visų nuodojimosi nurodymų.

Be to:

*• jei abejojate dėl dydžio, pasirinkite mažesnį vainikėlį*

*• Įstikinkite, ar nukirpote reikiamą medžiagos kiekį.*

*- Jei nukirpta per mažai medžiagos prieš tikrinant sankandį, vainikėlio okliuzinis paviršius gali būti pažeistas, dėl ko cementuojant vainikėlis gali skilti.*

• *Po švitinimo nuimkite vainikėl ir kelis kartus patikrinkite jo tikimą prieš atliekant paskutinį švitinimą.*

**„Protemp Crown" skaitmeniniam apdorojimui**
Nesukietintas „Protemp Crown" laikinas vainikėlis yra minkštas. Šios lanksčios stadijos metu vainikėlį galima suformuoti iš naujo pagal norimo atkurti dantie struktūrą ir anatomiją. Sukūrus norimą formą, vainikėlis švitinamas 60 sek. Šį vainikėlį galima nuskenuoti norint sukurti skaitmeninį vaizdą.

**Individualių charakteristikų suteikimas ir tasiymas**
Nuodokite tikslį kompozitą pavyzdžiui, 3M™ ESPE™ „Filtek™ Supreme XT Flowable" arba „Protemp™ Plus", norėdami sukelti individualias charakteristikas. Charakteristikų suteikimui naudojami kurių more šių medžiagų, nereikia naudoti adhezinės sistemos. Jei pageidaujate naudoti kitus produktus, rekomenduojame atlvžegti į artimiausią gamintojo vartojimo instrukcijas.

**3M ESPE „Filtek Supreme XT Flowable" takusis kompozitas („Protemp Plus"jaikinoji medžiaguu „Protemp Crown"**
Kompozitas turėtų būti taikomas ant galutinai sukietinto ir švarous „Protemp Crown" vainikėlio paviršiaus.

• Patiurkštinkite rišamąją „Protemp Crown" paviršių grąžtu.
• „Protemp Crown" turėtų būti neužrestta, pavyzdžiui, selėms ar poliravimo cukėmis. Naudokite spirtą, norėdami nuvalyti paviršių.
• Gerai išdžiovinkite oro srove.
• Dėkite kompozitą sluoksniais ant „Protemp Crown".
• Laikykitės kompozito vietinimui rekomenduojamo laiko.
• Apdailinkite ir poliruokite tiip, kaip rekomenduojama „Apdailos ir poliravimo" nurodymuose.

Pabaigtas vainikėlis turi vieo laisvu atitikti tikrąj dantį pagal užimamą plotį, santykį su kitais gretimais toi funkciį eąkandį su antagonistiniais dantimis.

**Saugojimas ir naudojimas**
Šis produktas skirtas laikyti ir naudoti kambario temperatūroje. Sandėliavimo laikas kambario temperatūroje yra 24 mėn. Aplinkos orn temperatūra, aukštesnė už 27°C ar mažesnė už 10°C, gali sugadinti gaminį ir sutrumpinti jo galiojimo laiką. Negalima medžiagos laikyti šalia produktų, kuriuose yra eugenolio. Galiojimo laikas užrašytas pakuotės dėnėje.

**Informacija pirkėjui**
Joks asmuo neturi įgaliojimo teikti informacijos, kuri skiriasi nuo informacijos, pateiktos šioje instrukcijoje.

**Garantija**
3M ESPE garantuoja, kad šis gaminys neturi nei medžiagos, nei gamybos defektų. 3M ESPE NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠSKAITANT IR BET KURIĄ NUMANOMĄ PERKAMUMO AR TINKAMUMO NAUDOTI TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJĄ. Vartotojas pats atsako už tai, kokiems tikslams naudoja gaminį, jei gaminyje atsiranda defektų ir gyvintinio nebūna mėtų, vienintelis jūsų reikalavimas – ir vienintelis 3M ESPE įsipareigojimas – arba pašalinti produkto defektus, arba pakeisti jį kitu.

**Įsipareigojimų apribojimas**
Išskyrus įstatymu draudžiamus atvejus, 3M ESPE neprisiima atsakomybės už bet gaminio padarytus nuostolius ar žalą, nepaisydama tuo to, ar ši žala yra tiesioginė, reliacinginė, specialī, atsitiktinė ar kaip logiška pasekmė, neprikiausomai nuo ginamos teorijos, įskaitant garantiją, kontraktą, aplaidumą ar griežtus įsipareigojimus.

## УКРАЇНСЬКА

**Загальна інформація**
3M™ ESPE™ Protemp™ Crown – це тимчасова реставрація, Вона являє собою самоспіяну, еластичну коронку з композиту, що активується світлом видимого спектру. Коронка передбачає індивідуальну підгонку.

**Показання**
Тимчасову конструкцію Protemp Crown призначено для використання як тимчасової коронки фабричного виготовлення на постійний абутмент або відпрепарований зуб.

Тимчасову конструкцію Protemp Crown можна використовувати для моделювання тканин та анатомії зуба для програм цифрового сканування зображень.

**Примітка.**
*– Рішення лікаря щодо відновлення зуба з використанням тимчасової конструкції Protemp Crown має бути спрямоване на найбільш оптимальне вдоволення потреб пацієнта. Рішення має засновуватись на професійній оцінці клінічної ситуації в ротовій порожнині, жувальних звичок, скарг пацієнта.*

| Таблиця вибору розміру | |
|---|---|
| **Назва коронки** | **Приблизна медіально-дистальна ширина** |
| **ПРЕМОЛЯРИ, верхні** | |
| Верхній премоляр, маленький | 6–7 мм |
| Верхній премоляр, великий | 7–8 мм |
| **МОЛЯРИ (1 та 2), верхні** | |
| Верхній моляр, маленький | 9–11 мм |
| Верхній моляр, великий | 11–12 мм |
| **ІКЛА, універсальні** | |
| Універсальне ікло, маленьке | 6–8 мм |
| Універсальне ікло, велике | 8–9 мм |
| **ПРЕМОЛЯРИ, нижні** | |
| Нижній премоляр | 6–9 мм |
| **МОЛЯРИ (1 та 2), нижні** | |
| Нижній моляр, маленький | 9–11 мм |
| Нижній моляр, великий | 11–12 мм |




**Підготовка опори**
Відпрепарувайте опору частину за стандартною методикою. (Примітка. Для фіксації коронки необхідна певна кількість опорної структури. У разі малих розмірів опорної структури (наприклад невеликий ікловий зуб або культя), необхідно виконати нарощування для досягнення належної посадки та фіксації.

**Застережні заходи для пацієнтів.**
Цей матеріал містить речовини, що в разі потрапляння на шкіру можуть викликати алергічні реакції в деяких осіб. Не застосовуйте цей препарат для пацієнтів з алергією на акрилати. У разі появи алергічної реакції зверніться до лікаря. За необхідності видаліть препарат і більше його не використовуйте.

**Застережні заходи для персоналу стоматологічних клінік.**
Цей матеріал містить речовини, що в разі потрапляння на шкіру можуть викликати алергічні реакції в деяких осіб. Щоб знизити ризик алергії, намагайтеся уникати контактування з матеріалами до емалюру. Зокрема, уникайте контакту з напівполімеризованим препаратом. У разі безпосереднього контакту зі шкірою промийте це місце водою з милом. Виконуйте рекомендації з використання захисних рукавичок. Врахуйте, що акрилати можуть проникати крізь стандартні рукавички. Якщо продукція потрапляє на рукавички, зніміть їх та викиньте. Одразу ж помийте руки водою з милом, після чого одягніть нові рукавички. У разі виникнення алергічної реакції зверніться по медичну допомогу.

Паспорти безпеки матеріалів компанії 3M ESPE можна отримати на вебсайті www.3MESPE.com/MSDS або в місцевому представництві компанії.

**Інструкції з використання**

**1) Вибір розміру**
**Визначіть потрібний розмір коронки.** Після препарування зуба визначіть якого розміру слід узяти коронку Protemp Crown.

Зазвичай мезіально-дистальну ширину відпрепарованого зуба за допомогою інструменту для визначення розміру коронок 3M ESPE або калібра.

**Інструмент для визначення розміру коронок 3M ESPE.**
*Інструмент для визначення розміру коронок має градування за шириною від 7–12 мм. Встановлюйте інструмент, таки чи буде досягнуто контактування із сусідніми зубами, вирівнювання з контактними точками та опори з оклюзійною поверхнею відпрацьованої під коронку частини. Прослуха ча інструмент правилом проміжків зубів (інструмент має застрягнути). Точка зіткнення між відносно зуба визначає приблизну мезіально-дистальну ширину коронки Protemp Crown. Інструмент для визначення розміру коронок 3M ESPE розрахований для одноразового використання.*

**Виберіть коронку.**
• Виберіть коронку Protemp Crown із відповідною приблизною мезіально-дистальною шириною (див. таблицю вибору розміру).

*У разі появи сумнівів щодо розміру, виберіть меншу коронку.*

• Вийміть коронку Protemp Crown з її запечатаної коробки.
• Тримайте плівку великим та вказівним пальцями та обережно зніміть її з коронки Protemp Crown.

**Примітка.**
*– Вийміяши коронку з упаковки, ретельно вимірюйте її. Не можна повертати коронку в упаковку та відкладати на інший день.*

*– Корони Protemp Crown чутливі до світла, тому потрібно обережати їх від світла приміщення та робочого світла.*

**2) Підготовка коронки Protemp Crown**
• Обережно покрутіть коронку між пальцями (на руках мають бути рукавички), щоб розірвати її та випрямити основні стінки.

**Примітка.**
*– Якщо коронки Protemp Crowns зберігались у прохолодному місці, їх основні стінки потрібно обережно розтерти, щоб коронка стала більш еластичною та не зламалася під час встановлення.*

*– Обережне розтирання видалить блиск на краях та зменшує обсяг країв коронки Коли коронку буде посаджено на відпрепарovану ділянку, вона розширяється та міцно стисне відпрепарovану ділянку.*

**Підрізання коронки Protemp Crown**
• Виміяйте кількість надлишку, що має бути зняте з коронки Protemp Crown. Для цього зазвичай потрібно зняти приблизно 2мм. Ви можете використовувати інструмент для визначення розміру коронок 3M ESPE, періодонтичний зонд. Можна також пригнопити коронку Protemp Crown до відпрепарovаної ділянки.
• Зніманим надлишок мочиками для полірування, щоб коронки потрібну довжину коронки, дотримуйтеся ясенного контуру.

*Знімть достатню кількість матеріалу. Якщо до перевірки оклюзії зняти замало матеріалу, оклюзійну поверхню коронки може бути пошкоджено під час цементування.*

**3) Підгонка**
**Підженіть коронку Protemp Crown.**
• Пригріте підгонку коронку Protemp Crown та перевірте довжину.
• Підженіть, надавте формі, зафіксуйте мезіальні контакти, відпрепарuйте край для цільної посадки та звуженому відпрепарованому ділянку.
• Пацієнт має обережно змикати щелепи. Перевірте та відрегулюйте оклюзію.

**Підженіть зовнішній край.**
• Щелепи пацієнта мають бути змкнуті. Підженіть край, до яких буде доступ звоні.

**Примітка.**
*– Після підгонки коронки до відпрепарованого зуба необхідно провести полімеризацію, щоб знизити ймовірність деформації під час зняття. Не допустіть надмірної полімеризації.*

*– Рекомендований діапазон довжини хвилі стоматологічної полімерizаційної лампи має складати 420–500 нм, а мінімальна інтенсивність світла – 400 мВт/см².*

*– Не дивіться безпосередньо на світло лампи, не дивіться довго на відбите від поверхонь коронки світло протягом полімеризації.*

*– Рекомендується скористатися маскою або захисними окулярами, що ефективно блокують світло з довжиною хвилі коротше за 500 нм.*

**4) Заключна полімеризація світлом**
• Обережно зніміть корону Protemp Crown.
• Полімеризуйте світлом підігнану коронку Protemp Crown поза ротовою порожниною протягом 60 секунд.
• Провелть повну полімеризацію світлом усіх поверхонь коронки Protemp Crown.

**5) Заключна обробка та полірована**
• Пригріте полімеризовану корону Protemp Crown та провелть необхідну підгонку.
• Перевірте оклюзію.
• Провелть заключну обробку та полірування за стандартною методикою.
• Провелть заключну обробку зубнокерамічним кабівним бором та/або дисками для формування контурів та полірування 3M™ ESPE™ Sof-Lex™.
• Відполірyйте сухим полірувальним диском з мустину або полірувальною щіткою.
• Перед цементуванням перевірте всі підгінки краї обробленої та відполірованої коронки. Підженіть у разі необхідності.

**Примітка.**
• Етапи обробки та полірування дозволяють досягти блиску та запобігти появі плям.
• Для кращої цілісності країв потрібна належна підгонка. Підгонка та обробка по гладкості країв коронки (вовнішніх, лінгвальних, проксимальної) потрібна для зниження ймовірності протікання та подразнення всіяних тканин.

**6) Цементування**
• Ізолюйте зуб.
• Очистіть препарований.
• Злегка підсушіть повітрям. НЕ ПЕРЕСУШІТЬ ЗУБ

У разі більш тривалого часу використання матеріалу сл